

manual

linea

The Linea's straight lines and simple charm occupy many cafes, roasters and chains, whose names define the industry. The Linea is the classic La Marzocco machine that has long supported and helped to develop the specialty coffee industry since the 1990s. It is a heavy duty workhorse that performs reliably in the highest volume settings. Tried and true machine, the Linea is perfect for your new cafe, bar, or restaurant.



la marzocco

handmade in florence

Chapters

1. General Warnings and Safety Specifications	page 2
2. Definition of Available Models	page 7
3. Installation	page 10
4. Machine Operation and Coffee Preparation	page 16
5. PID Temperature Controller	page 20
6. Dispensing Steam and Hot Water	page 22
7. Maintenance and Periodic Cleaning Operations	page 23
8. De-commissioning and Demolition	page 26
9. Mandatory Maintenance and Check-up Operations	page 27

certifications available:



la marzocco

handmade in florence

La Marzocco S.r.l.

Via La Torre 14/H
Località La Torre
50038 Scarperia e San Piero
(Firenze) - ITALIA

www.lamarzocco.com
info@lamarzocco.com

T: +39 055 849 191
F: +39 055 849 1990

Original instructions verified by the
manufacturer.



Scan QR Code to view the complete
Software Programming Guide available on
the techcenter website.

Printed on recycled paper.

1. General Warnings and Safety Specifications

WARNING

This machine is for professional use only and should be installed in locations where its use and maintenance is restricted to trained personnel. Children are forbidden to operate or play with the machine.

WARNING

The Coffee machine must be placed in a horizontal position on a counter higher than 80 cm from the ground.

WARNING

This machine is not suitable for outdoor use. Jets of water should not be used to clean the machine, nor should it be placed where water jets are used.

CAUTION

As already mentioned in the preceding notes, the manufacturer shall not be held responsible for damage to objects, animals and/or people whenever the machine has not been installed according to the instructions contained in this manual, and is not used to do what it was designed for (i.e. preparing coffee and hot drinks).

1) Important safeguards

- The weighted sound pressure level of the machine is lower than 70dBA.
- Use, cleaning and maintenance of this coffee machine are realized by people (including children more than 8

years of age) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, as long as they have been given supervision or instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety and if they understand dangers.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - Keep the appliance and its cord out of the reach of children less than 8 years of age.
- 2) This operating manual is an integral and essential part of the product and must be supplied to users.

Users are asked to read the enclosed warnings and cautions carefully, as they provide valuable information concerning safety during installation, operation and maintenance. This manual must be kept in a safe place and be available for consultation to new and experienced users alike.

3) Ensure product's integrity by inspecting the packaging, making sure it presents no signs of damage which might have affected the enclosed machine.

4) Check the machine's integrity after having carefully removed the packaging.

Note: In case of doubt, do not go on any further and contact your dealer or retailer immediately. They

will send out specialized personnel authorized to perform service on the espresso machine.

5) Packaging (boxes, plastic bags, foam parts and whatever else) must not be left around within easy reach of children, due to the potential danger it represents, nor be discarded in the environment.

6) Check to see that data on the rating plate corresponds to those of the main electrical supply which the machine will be hooked up to.

7) The equipment must be installed to comply with the applicable federal, state or local electrical and plumbing codes. The installation also must comply to the manufacturer's instructions, and must be performed by

qualified and authorized personnel.

8) Incorrect installation may cause for injury/damages to people, animals or objects, for which the manufacturer shall not be held responsible.

9) Safe electrical operation of this device will be achieved only when the connection to the power outlet has been completed correctly and in observance of all local, national, and international electrical codes and safety regulations, and particularly by grounding the unit. Make sure grounding has been done properly as it represents a fundamental safety requirement. Ensure qualified personnel check such connection.

10) Furthermore, you must ensure that the capacity of the available electrical system is suitable for the maximum power consumption indicated on the espresso machine.

11) We do not recommend using adapters, multiple plugs and/or extension cords. If you cannot avoid using them, make sure that they are exclusively of the kind which conforms to local, national, and international electrical codes and safety regulations, being careful not to exceed the power and current ratings indicated on such adapters and extension cords.

12) This device must be used exclusively for the functions it has been designed and built for. Any other application is

inappropriate and dangerous.

The manufacturer shall not be held responsible for any damages caused by improper and/or irrational use.

This machine should not be installed in kitchens.

13) Using any electrical device requires that certain fundamental rules be observed. In particular:

- do not touch the device with wet or humid hands and feet;
- do not use the device while having no shoes on your feet;
- do not use extension cords in bath or shower rooms;
- do not unplug the device from the power outlet by pulling on the power supply cable;
- do not expose the device to

atmospheric agents (rain, sun, etc.);

- do not allow children or untrained people to use this device;
- do not clean the control panel with a wet cloth since it is not watertight.

14) Before carrying out any maintenance and/or cleaning operations, turn the main switch, which is located on the front left of the machine, to the “O” or “OFF” position, and disconnect the machine from the electrical network by unplugging the cord or by switching off the relative circuit breaker. For any cleaning operation, follow exclusively the instructions contained in this manual.

15) In case the machine is

operating in a faulty manner or breaks down, disconnect it from the electrical network (as described in the preceding point) and close the water supply valve. Do not attempt to repair it. Contact a qualified and authorized professional to perform any repair. Any repairs must be performed exclusively by the manufacturer or by an authorized centre using only original parts. Non compliance with the above could compromise the safe operation of the machine.

16) You should plan to make use of an omnipolar connector during installation, as required by local, national, and international electrical codes and regulations.

17) In order to avoid dangerous

overheating problems, it is recommended that the power supply cable be fully unfurled.

18) Do not obstruct air intake and exhaust grilles and, in particular, do not cover the cup warmer tray with cloths or other items.

19) The machine's power supply cable must not be replaced by users. In case the power supply cable becomes damaged, shut off the machine and disconnect the machine from the electrical network by switching off the relative circuit breaker and close off the water supply; to replace the power supply cord, contact qualified professionals exclusively.

20) These instructions are also available in an alternative format on a website

<http://techcenter.lamarzocco.com>.

21) The machine should be placed on a flat counter and must be placed in settings with the following temperatures:

Minimum room temperature: 5°C/41°F;

Maximum room temperature: 32°C/89°F.

22) Check the package to make sure that the following accessories are included:


- a number of 1-dose and 2-dose portafilters according to the number of groups;
- replacement 1-dose and 2-dose filter baskets
- 1 tamper
- 1 blind filter
- cleaning detergent, for the groups

- 3 stainless steel braided hoses for water connections
- 1,5 mt of reinforced plastic tubing for drainage
- 1 hose clamp

23) If the machine has been temporarily housed in settings with a room temperature of less 0°C/32°F, the machine must be placed in a warmer environment in order to gradually defrost the hydraulic system prior to use.

24) Water pressure supply must be between 0,2 and 0,6 MPa. The maximum inlet water pressure shall be at least 1,0 MPa (Denmark, Norway, Sweden).

COMMON DIMENSIONS AND WEIGHTS FOR THE LINEA SERIES




LINEA	1 group	2 groups	3 groups	4 groups
A cm/inch	45.5/18	45.5/18	45.5/18	45.5/18
B cm/inch	56/22	56/22	56/22	56/22
C cm/inch	49/20	69/28	93/37	117/46
WEIGHT [kg/lb]	41/90	59/130	73/164	107/236

2. Definition of Available Models

This operating manual refers exclusively to the following models, of our own manufacture:


EE Model, AV Model, PADDLE Model with 1, 2, 3 and 4 groups



Legend

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 Main Switch | 7 Hot water switch |
| 2 Water level sight glass | 8 Manual fill switch |
| 3 Pressure gauge | 9 Steam nozzle/wand |
| 4 Coffee groups | 10 Steam knob |
| 5 Coffee brewing control switch | 11 Hot water nozzle |
| 6 Cup warmer switch (non-UL machines) | |

Fig. 1 - EE Model available with 1, 2, 3 and 4 groups



- | |
|---------------------------------------|
| 1 Group lever |
| 2 Steam knob |
| 3 Pressure gauge steam boiler |
| 4 Pressure gauge coffee boiler |
| 5 Manual fill switch |

Fig. 2 - Front panel of PADDLE model available with 1, 2, 3 and 4 groups

General description

The models AV, EE and PADDLE are built in the 1, 2, 3 and 4 group versions and are essentially composed of the following parts:

1. Water boiler (produces steam and hot water);
2. Coffee ("saturation") boiler;
3. Brewing groups;
4. Exterior;
5. Motor pump;

Description of the various parts

1. Steam Boiler

The steam boiler consists of a cylindrical tank, of varying length according to the number of coffee groups, which is made of stainless steel. Each unit is subjected to a hydraulic test, at a pressure of 3 bar, and has an operating pressure of 1.5 bar. In the following, you will find a list of effective volumes and standard power ratings according to the number of groups installed:

1 group	3.5 litres	1300 Watts
2 groups	7 litres	2000 Watts
3 groups	11 litres	3000 Watts
4 groups	14.5 litres	3800 Watts

Higher powered heating elements are available for steam boilers in some markets. Covers are installed at either end

of the cylindrical tank and on one of them there is a housing for the water heating and vapourizing electrical elements, which allow reaching operating pressure within 25' approximately. Operating pressure is maintained by a pressure switch. The water boiler has various fittings used for safety devices, for supplying hot water and steam, and for the power supply.

2. Coffee Boiler

The coffee boiler is subjected to a hydraulic test, at a pressure of 16 bar, and has an operating pressure of 9 bar. In the following, you will find a list of effective volumes and power ratings according to the number of groups installed:

1 group	1.8 litres	1000 Watts
2 groups	3.4 litres	1400 Watts
3 groups	5.0 litres	1600 or 1900 Watts
4 groups	3.4 + 3.4 litres	
	1400 +1400 Watts	
	(2boilers installed)	

It consists of a cylindrical tank, of varying length according to the number of coffee groups, which is made of stainless steel. Covers are installed at either end of the cylindrical tank and on one of them there is a housing for the water heating and vapourizing electrical elements, regulated

by a precision PID Controller with a dT of $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ which keeps the water temperature constant. This temperature can be adjusted to reach optimal temperature according to the type of coffee blend being used. The groups are welded to the boiler.

3. Brewing Groups


The brew groups are made of stainless steel, in which you engage the portafilter used to hold the ground coffee; the espresso flows from the group, through a spout, into the cup(s) after the brewing button has been pressed.

4. Exterior

The exterior consists of painted and stainless sheet steel panels. To provide good aesthetics, to optimize ergonomics for the operator and to reduce the chance of damage to a minimum.

5. Motor Pump

The rotary vane pump, is installed on the water supply tubing and is set up to operate anytime the coffee groups are activated, and through an autofill system whenever the water boiler needs to be replenished.



General Description

The AV model machine is built in the 1, 2, 3, and 4 group versions and is essentially composed of the same parts as EE model.

This model differs from EE model in that it allows the operator to choose four different quantities of water for brewing coffee. Each group, therefore, is provided with a 5 button control panel, allowing a combination of:

- a quantity of water for one normal espresso coffee;
- a quantity of water for one tall coffee;
- a quantity of water for two normal coffees;
- a quantity of water for two tall coffees.

The fifth button is used to program the other ones, as we shall see later, and as an on-off switch for continuous brewing.


Legend

- | | |
|-----------|--|
| 1 | Main Switch |
| 2 | Water level sight glass |
| 3 | Pressure gauge |
| 4 | Coffee groups |
| 5 | Coffee dispensing control panel (AV model) |
| 6 | Cup warmer switch (non-UL machines) |
| 7 | Hot water switch |
| 8 | Manual fill switch |
| 9 | Steam nozzle/wand |
| 10 | Steam knob |
| 11 | Hot water nozzle |
| 12 | Manual brew switch |



Coffee brewing control panel for the AV model

Fig. 3 - AV model available with
1, 2, 3 and 4 groups



Legend

———— 380/220/200 Volt cable

- - - - - 220/200 Volt cable

———— Water tubing

- - - - - Drain tubing

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 Main Switch | 19A Expansion valve |
| 13 Drain piping | 20 Group cover |
| 14 Terminal | 21 Bleed screw |
| 15 Motor pump | 22 PID Temperature Controller |
| 16 Filter outlet | 23 Switch (not provided) |
| 17 Filter inlet | 24 Plug (not provided) |
| 18 Tap | 25 Connectors |
| 19 Drain wells | |

WARNING

The machine is intended to be permanently connected to fixed wiring, and it is mandatory that a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA is installed in accordance with AS/NZS 3000.

Fig. 4

WARNING

At each installation, the machine should be equipped with a new set of tubes for plumbing and related gaskets.

WARNING

Water pressure supply must be between 0,2 and 0,6 MPa if sufficient pressure is not available we suggest that an additional water supply system is used.

WARNING

Before making any electrical connections make sure that the two strain relief connectors are firmly secured to the body of the machine in order to prevent inadvertent stress on the power cables.

WARNING

This machine should not be installed in kitchens.

WARNING

Hazardous voltage disconnect from power supply before servicing.

WARNING

The motor pump must be situated close to the machine in an accessible place for maintenance but not for accidental interference and where there is an optimal air circulation.

WARNING

The manufacturer declines any responsibility for any event leading to liability suits whenever grounding has not been completed according to current local, national, and international regulations and electrical codes, or other electrical parts have been connected improperly.

WARNING

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

WARNING

- U.S.A. and CANADA only - Do not connect to a circuit operating at more than 150V to ground on each leg.

WARNING

This machine is not suitable for outdoor use. Jets of water should not be used to clean the machine, nor should it be placed where water jets are used.

WARNING

The Coffee Boiler and Steam Boiler contain water at elevated temperature. Water temperature over 125°F / 52°C can cause severe burns instantly or death from scalding (Coffee Boiler 207°F/97°C - Steam Boiler 256°F / 124°C)

WARNING

Replace fuses with the same size, type and rating F1 = 2A, 250V

WARNING

In order to prevent cracks or leakage: do not store or install the Coffee machine in places where in boiler or hydraulicsystem to freeze.

Note:

- The drinking water mains valve and the circuit breakers for the electrical system need to be located in the most convenient position for the operator to access them easily and quickly.
- This machine complies with the standard 61000-3-11, the impedance at the supply interface must be $Z_{max} = 0.02 \Omega$.

Water specifications table

		Min.	Max.
T.D.S.	ppm	90	150
Total Hardness	ppm	70	100
Total Iron (Fe^{+2}/Fe^{+3})	ppm	0	0,02
Free Chlorine (Cl_2)	ppm	0	0,05
Total Chlorine (Cl_2)	ppm	0	0,1
pH	value	6,5	8,5
Alkalinity	ppm	40	80
Chloride (Cl^-)	ppm	not more	30

N.B.: Test water quality (the warranty is void if water parameters are not within the range specified in the section “installation”)

1) Installation on the counter

The image below shows the recommended method to drill the hole on the counter.




Fig. 5 - Hole on the Counter

2) Water test kit

In order to enable you to check if your water supply is within the suggested ranges, La Marzocco machines will be equipped with two units of a quick water test kit (see image below) including 6 test-strips and instruction cards.


The parameters that you can measure are

Total Hardness,
Total Iron, Free
Chlorine, Total
Chlorine, pH &
Total Alkalinity,
Chlorides.

Ideally, you should perform a test on the

water BEFORE the water treatment system and again AFTER the water system in order to verify if this is actually matching our suggested ranges.

Once the test has been performed, learn which treatment system is most appropriate for your particular water supply by filling out the online water calculator on our website: LA MARZOCCO WATER CALCULATOR (http://www.lamarzocco.com/water_calculator/).



MODELS “EE” “AV” and “PADDLE”

1, 2, 3 and 4 groups

3) Accessories

In order to proceed with installation, it is necessary that the following are available:

- Pipes carrying drinking water with a 3/8”G (BSP) end connection; (3/8” Compression for USA and Canada)
- Electrical Supply according to the specification of the espresso machine purchased (not all specifications are available in all markets):
 - Single/Three phase 220VAC - 50/60 Hz electrical connection with ground, protected receptacle and approved circuit breaker
 - Single phase 200VAC - 50/60 Hz electrical connection with ground, protected receptacle and approved circuit breaker
 - Three-phase, 380VAC - 50/60 Hz electrical connection with neutral + ground, near the bench on which the machine is installed and terminating in a suitable protected fivepole receptacle equipped with an approved circuit breaker
- Waste water drain system

4) Water supply connection

In order to connect the machine up to the water mains proceed according to the indications given in the chapter about

Installation and in compliance with any local/national safety standards of the location in which the machine is being installed.

The equipment is to be installed with adequate backflow protection to comply with applicable federal, state, and local codes.

To guarantee a correct and safe functioning of the machine and to maintain an adequate performance level and a high quality of the beverages being brewed it is important that the incoming water be of a hardness greater than 7°f (70ppm, 4°d) and less than 10°f (100ppm, 6°d), pH should be between 6.5 and 8.5 and the quantity of chlorides be less than 30mg/l . Respecting these values allows the machine to operate at maximum efficiency. If these parameters are not present, a specific filtration device should be installed, while always adhering to the local national standards in place regarding potable water.

Then connect the inlet of the water filter/softener (if present) to the drinking water supply using one of the supplied stainless steel braided hoses. Before connecting the filter to the water pump, flush the water supply line and the filtration system in order to eliminate any residual particles which could otherwise get stuck in taps or valves thus preventing them from working

properly. Connect the water supply connection of the espresso machine to the water pump outlet using one of the supplied stainless steel braided hoses. Then connect the water pump inlet to the water filter/softener outlet (if present).


Note: The water pump is a differential pressure volumetric pump and has been designed to be used exclusively with cold water. Make sure that water is always present while the pump is operating, otherwise air can be introduced into the brew boiler causing an undesirable condition and the pump can be damaged.

5) Electrical connections

a) Power supply cord

- This is the main power supply cable that provides power to the entire espresso machine. There are different types of cable based upon the electrical requirements of the espresso machine purchased:
 - 200/220VAC 1 Phase 3-core cable with 2.5/4/6/10mm2 cross section or AWG 12/10/8 (for UL version), secured to espresso machine via a strain relief connector
 - 220VAC 3 Phase 4-core cable with 4 mm2 cross section for versions with 1, 2 , 3 and 4 groups secured to espresso machine via a strain relief connector
 - 380 VAC 3 Phase 5-core cable with 2.5/6 mm2 cross section for versions with

1, 2, 3 and 4 groups secured to espresso machine via a strain relief connector.



b) Water pump motor power cord


This is the power supply for the water pump motor. The internal electronics will switch the pump motor on when needed.

- 3-core cable with 1.5 mm² cross section or 3-core AWG 16 (for UL version) secured to espresso machine via a strain relief connector.


c) Quick connection between the water pump and the espresso coffee machine

The electrical connection must be made through the use of the connectors, as shown in the following figures:


- View of the connectors;



- Cable connection;



- Cable tightening;



6) Waste water drain connection

The espresso machine drain is to be connected by means of the included reinforced plastic tubing. Connect one end of the reinforced plastic tubing to the drain hose connection on the left side of the espresso machine, secure with included hose clamp. Connect the other end to a suitable waste water collection system.

In case such a system is not available, and if acceptable according to local regulations, drained liquids may be collected in a suitable bucket and any necessary drain pipe extensions shall be made using steel-lined PVC tubing and suitable hose clamps.




Fig. 6 - Portafilter (see also part. 4, fig. 1 or 3)

4. Machine Operation and Coffee Preparation

CAUTION

Never remove the filter holder when water is being delivered. This operation can be extremely dangerous since the high pressure built-up inside the blind filter would spray out hot and slightly caustic water, which may cause severe burns. The Coffee Boiler contains water at elevated temperature. Water temperature over 125°F / 52°C can cause severe burns instantly or death from scalding.

WARNING

The machine must not be dipped in, nor splashed with, water in order to clean it. For cleaning operations, please follow the instructions listed below very carefully.

WARNING

This machine is designed only for preparing coffee and hot drinks.

IMPORTANT


To improve the flavor of the espresso, the temperature of the water in the coffee boiler and therefore of the groups may eventually be raised or lowered via the digital display (please consult the Software Programming Manual for detailed instructions).

Once installation has been completed, you can proceed to hook up the filter holders (Fig. 6) called portafilters, together with their filters, to the bottom of the groups by rotating them from left to right. Before operating the various switches and thus powering up the heater elements, fill up the boiler tanks with water, as follows:

1. COFFEE BOILER

The water flows inside the coffee boiler directly, as soon as the water system and purifier taps are opened. Since the inflowing water will compress the air in the boiler it will be necessary, in order to completely “saturate” the boiler-groups assembly, to remove the group cover plate (part 20 Fig. 4) and unscrew the small bolt (part 21) called bleed screws a little way so as to allow air to escape until a few drops of water leak out (see diagram

below). This should be repeated for each group, then tighten the bleed screws again and reinstall the cover.



Saturation of group via “bleed screw”

2) STEAM BOILER

By turning the main switch (part 1) to position “1”, the automatic fill system will be switched on which, by activating the solenoid valve and the motor pump (part 15), will fill the steam boiler up to a predetermined level selected by adjusting the probe inside the boiler itself.

N.B.

It may happen that the air inside the boiler builds up pressure (which may be detected through the pressure gauge - part 3, Fig 1, 2 or 3) To resolve this, turn the machine off and bleed the air from the groups (see previous page for instructions). Once you have completed these operations, turn the main switch (part 1) to position “2” and wait for the boilers to reach operating temperature and pressure (which takes

from 20 to 35 minutes, depending on the size of machine), which will be subsequently maintained at a constant value automatically.


During this time, the pointer of the lower scale on the pressure gauge (part 3, fig. 1 or 3; or part 4 fig. 2) may reach as high as 11-12 bar; this may occur any time that, while activating the groups, the motor pump forces cold water into the coffee boiler at a pressure of 8-9 bar and, simultaneously, the temperature controller regulating the temperature of the boiler itself switches on the heating elements in order to bring the water contained in such boiler up to operating temperature. However, in this case it is necessary to adjust the expansion valve (Fig. 4, part 19A) in such a way that the pressure may never exceed 12 bar.

Brewing after first installation

Once the first installation procedures are finished, before proceeding with brewing coffee, hot water and steam, please follow these steps:

- Engage the portafilters by inserting them into each group, brew water through each group for at least two minutes.
- Being careful to avoid burns, turn on each steam wand for at least one minute.
- Turn on the hot water valve for the time necessary to allow the following quantities of water to be brewed:
 - At least 1 liter for a 1/2 group machine
 - At least 2 liters for a 3 group machine

- At least 3 liters for a 4 group machine



For EE model - fig. 1

Take a portafilter and place some ground coffee in the filter itself: the suggested amounts (in grams) to use are laser-marked on the actual filters. Press down on the ground coffee with the supplied tamper and engage the filter holder in the group and then press the switch (part 5) thus allowing coffee to be brewed; when you have obtained your desired amount of coffee, press the switch again (part 5), at which point the machine discharges the pressure built up in the filter holder. The holder may then be removed to proceed with making another coffee, as required.

For PADDLE model - fig. 2

Take a portafilter and place some ground coffee in the filter itself: the suggested amounts (in grams) to use are laser-marked on the actual filters. Press down on the ground coffee with the supplied tamper and engage the portafilter in the group. Move the paddle handle of the group from right to left (part 1) thus allowing coffee to be brewed; when you have obtained your desired amount of

coffee, return the paddle handle back to original position on the right-hand side, at which point the machine discharges the pressure built up in the portafilter. It may then be removed to proceed with making another coffee, as required. In order to pre-infuse the coffee in the filter, once the portafilter has been engaged in the group, move the paddle handle only half way from the right to left for a few seconds, then move all the way to the left in order to brew your espresso/s, until the desired dose is released in the cup, then turn off by returning the paddle handle to its original position on the right-hand side.

For AV model - fig. 3

It is essential to program the quantity of water delivered by performing the following operations with the utmost care. In case of doubt or difficulties, please contact our technical service.

Introduction



The coffee metering system is based on the amount of water which will be delivered onto the ground coffee, already set in the filter and the portafilter, which is measured through a water volume control system, which is located above the

group assembly flange, where the group connects to the boiler. Inside each counter there is a paddle wheel (which we shall call wheel for simplicity) which rotates as water flows by.

The sequence of the water cycle is as follows:

group	→ counter
counter	→ solenoid valve
solenoid valve	→ diffuser
diffuser	→ coffee brewing spout

The wheel is designed in such a way as to rotate freely when water is flowing by; it sends 2 signals, every complete rotation, to the electronic module which processes them and activates the solenoid valve relay of the corresponding group, as well as the motor pump relay.

Such electronic module also processes the signal sent by the boiler's level gauge and consequently activates the relative solenoid valve relay of the same motor pump.

Procedure for programming doses - fig. 3 **Programming for the 3D/5 version**

Press and hold the button with the spiral symbol for more than 4 seconds.



You can then follow the same operations as for the standard version, which are

described in the following.

The LEDs stay on for 5 seconds after which, if no button has been pressed, they turn off; you must then repeat the above-mentioned procedure to turn them on again and to prepare the electronic module for programming;

1. press the first button within 5 seconds and press it again once you have obtained the desired amount of coffee; at this point, the LEDs will turn off and this button will remain programmed as for the dose brewed previously;

2. repeat steps for the other three buttons; any time a button has been programmed, by pressing the button with the spiral again, the LED of the programmed button(s) will remain switched off.

3. once you have programmed the first 4 buttons of the first control panel from the left, the dosage programs set according to the above will be stored in memory and the 5th button (the one with the spiral) will return to its function as a continuous brewing on/off button.

N.B.

The programs for the first group from the left will become the default programs for the remaining groups, although you may wish to program these groups differently in which case you need to follow steps 1 to 5 for the remaining control panels. The leftmost control panel must be programmed first; indeed, if you were to program this last, all its settings would

be automatically transferred to the other groups.

It is recommended that each group be programmed separately, from left to right. Each button also works as a switch and, therefore, you may stop coffee brewing at any time, whenever you have obtained the desired quantity, by pressing the same button.

Fault warnings

If the wheel does not send any signals to the electronic module for more than 3-4 seconds, the LED of the button which has been pressed will start flashing. This means that:

A) water is not flowing over the wheel and is therefore not reaching the coffee groups, which may be due to:

1. the ground coffee being too fine meaning that the coffee gets brewed too slowly (drop by drop) and therefore the wheel cannot measure the water flow within the factory-set time of the electronic module.

2. insufficient water flow through the groups (i.e. onto the coffee powder) probably due to a combination of one or more of the following occurrences:

- partial blockage in one of the pipes;
- a malfunctioning motor pump;
- a malfunctioning solenoid valve;
- partial blockage of the diffuser screen.

B) there are calcium deposits inside the water flow counter which prevent the wheel from turning properly.

C) the wheel itself and the sensor (top

part) of the counter, may be faulty.

Coffee brewing

Take a portafilter and place some ground coffee in the filter itself: 1 dose for the small filter, 2 doses for the larger filter. Press down on the ground coffee with the supplied tamper and engage the filter holder again into the bottom of the group and then press one of the buttons with the symbols for 1 or 2 cups, short or long.



You may press the same button again in order to terminate coffee brewing before its programmed stop. If you need an unusual amount of coffee, you may use the button with the spiral symbol and press it again once you have obtained the desired quantity.



Once the coffee has been completely brewed, the pressure in the filter holder is discharged automatically, the portafilter may then be removed to repeat the operation as needed.

GENERAL NOTIONS FOR PREPARING COFFEE

When the machine has reached its operating pressure, 1.2 - 1.5 bar which may be checked by looking at the upper scale in the pressure gauge (part 3 fig. 1, 2 or 3), and its operating temperature at the same time, with the body/group already at infusion temperature, the filter holder and filter must be heated more since they are at the lowest position of the group itself, and they are partially isolated from the same due to the rubber gasket between them. This operation may be carried out by activating the paddle (fig. 2, part 1) or the switches (part 5, fig. 1 or 3) and keeping them in the brewing position for approx. 45 seconds, at which point they must be turned off and you must wait for 2-3 more minutes.

During this time, the pointer of the lower scale of the pressure gauge (part 3, fig. 1 or 3; or fig. 2, part 4) may reach as high as 11-12 bar; this may occur any time that, while activating the groups, the motor pump forces cold water into the coffee boiler at a pressure of 8-9 bar and, simultaneously, the PID controller regulating the temperature of the boiler itself switches on the heating elements in order to bring the water contained in such boiler up to operating temperature. However, in this case it is necessary to adjust the expansion valve (marked 19A in fig. 4) in such a way that the pressure

may never exceed 12 bar.

The size of the coffee granules is extremely important in preparing a good cup of coffee, as is the type of coffee mix used. The ideal grind can be determined by making various coffees using the amount of ground coffee that you would normally use for each cup (we recommend at least 7 g). The best grind is that which allows coffee to flow out from the filter holder spouts neither too slowly nor too quickly.

IMPORTANT

The temperature of the water in the coffee boiler, and therefore of the groups, may eventually be raised or decreased by means of the PID temperature controller (part 22, fig.4) - see next chapter for further details. The final adjustment should be made during tuning-up, once the machine has been permanently installed. The pressure of the water on the coffee during the brewing is very important. For this reason it is important to set the by-pass on the pump at 9 bar. This value changes if there are variations on the incoming pressure from your local water system. If there are variations, make the necessary technical adjustments on the system in order to eliminate them.


5. PID Temperature Controller

Description

Front display description: Coffee boiler element Pilot light 1 6 SV lamp 2 Display

N.B.

In 1,2,3 group machines the PID Controller is installed on left side. In 4 group machines on left and right side.



5 Auto-tuning/self-tuning lamp

*** PV: Process Value: measured temp
SV: Setting Value: set temp

3 SEL Keys 4 Keys

see also Fig. 4 - part. 20

1) Coffee boiler element Pilot light

Lights up while controller output 1 stays ON.
i.e. heating element is ON

2) Display

Displays the PV (process value) or SV (setting value). When setting a parameter, its name or its value appears.

3) SEL key

Used to switch the PV display to/from the SV display and select a parameter block and a parameter, and register a set value.

4) keys

Used to change the SV, call parameters, and change parameter values.

5) Auto-tuning/self-tuning lamp

Flickers under an auto-tuning or self-tuning operation.
see detailed info in Manual * (see page 16)


6) SV (setting value) lamp

Displays the PV (process value) in normal conditions (while the lamp is on). Press the SEL key to light up the SV lamp and display the SV. Note that the lamp stays off while parameters and data are displayed. It flickers while the display shows the PV (process value) in standby state.


Basic operations

How to set and display the values:


Press the SEL key to display the value



One press to increase the value by 1.
Press and hold this key to increase to desired value then wait a few seconds to automatically exit programming function.



One press to decrease the value by 1.
Press and hold this key to decrease to desired value then wait a few seconds to automatically exit programming function.



* For more detailed information on the potential of this device, consult the: **PXR3_Fuji_Micro_controller_Manual.pdf**

For further assistance you may contact the After Sales Department:

enrico@lamarzocco.com
ettore@lamarzocco.com

6. Dispensing Steam and Hot Water

STEAMING MILK

In order to allow for any condensed water in the wand to be released ALWAYS allow some steam to be discharged by turning on the valve before inserting the steam wand into the pitcher of liquid to be heated. Then insert one of the 2 nozzles (part 9, fig. 1 or 3) which are connected to the steam tap, into the liquid to be heated, turn the knob (part 10, fig. 1 or 3) gradually until steam comes out at the end of the nozzle (1).

The steam will transfer heat to the liquid raising its temperature up to boiling point. Be careful not to allow liquid to overflow in order to avoid severe burns.

To prepare milk for making cappuccino with the right amount of foam, go through the following steps:

- Place the container half-full of milk under the steam nozzle
- Open the tap immediately and bring the temperature of the milk to your desired temperature
- You can then pour this milk into a cup containing warm espresso and you will end up with a fresh cappuccino


In order to prevent part of the liquid to be heated from being sucked back into the boiler (due to a possible temporary decompression inside the boiler tank) which would cause both the steam and the liquid delivered by nozzle part 9 and nozzle part 11 respectively to have a bad odour, we recommend that you de-vapourize the machine once or twice for just a few seconds, which consists of quickly opening and closing the tap (part 10) with the nozzle (part 9) not immersed in the liquid before starting to steam it. Be careful not to burn yourself with the steam.

Furthermore, once you have immersed the steam wand into the liquid to be steamed in the pitcher, open the steam tap immediately. Once the liquid has been heated, follow this procedure:

- lower the steam pressure
- remove the pitcher
- close the steam tap

DISPENSING HOT WATER

You can obtain hot water by using the fixed nozzle (fig. 1 or 3), located between the group furthest to the right and the steam nozzle (part 9, fig. 1 or 3), and by pressing the button (part 7, fig. 1 or 3) which commands hot water delivery.



7. Maintenance and Periodic Cleaning Operations

WARNING

If the above-mentioned instructions are not adhered to the manufacturer cannot be held responsible for damage to persons or things.

WARNING

In order to prevent cracks or leakage: do not store or install the coffee machine in places where temperature may cause water in boiler or hydraulic system to freeze.

WARNING

The machine is intended to be permanently connected to fixed wiring, and it is advisable that a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA is installed.

WARNING

The machine must be installed so that qualified technical personnel can easily access it for eventual maintenance.

WARNING

The machine must not be dipped in, nor splashed with, water in order to clean it. For cleaning operations, please follow the instructions listed below very carefully.

WARNING

Do not remove the filter holder while relative group is brewing hot liquids.

The Coffee Boiler contains water at elevated temperature. Water temperature over 125°F / 52°C can cause severe burns instantly or death from scalding.

WARNING

This machine is for professional use only and should be installed in locations where its use and maintenance is restricted to trained personnel.

WARNING

Jets of water should not be used to clean the machine, nor should it be placed where water jets are used.

Cleaning groups and drain wells

Insert the blind filter into portafilter and put the correct amount of espresso cleaning product (following the product's instructions) into the filter, engage the portafilter into the group you want to clean.

- Press the brewing button for said group, as if you were making a regular cup of coffee. Stop the water after about 15-20 seconds.
- Start and stop the group several times until you notice clear water being released instead of soapy water when you remove the portafilter.

Do not remove the portafilter when group is actually brewing water.

- Rinse the group using a normal filter in the portafilter, by running hot water through it several times.

Cleaning filters and filter holders

With daily cleaning of the stainless steel filters and portafilters it is sufficient to clean them with water and a cloth or appropriate brush. Otherwise, using an espresso cleaning product, following the product's instructions put the correct dose in about 1/2 a litre of water inside a heat-resistant container and heat.

- If using stainless steel portafilters with snap-on spouts remove the spout. Immerse filters and metallic parts of portafilters (not handles) in the hot solution and leave them submerged for about 30 minutes.

- Rinse thoroughly with clean water and run hot water through the group several times with the filter and portafilter engaged.

- Make one cup of coffee in order to remove any unpleasant flavour.

Cleaning the drain collector

Remove the drain tray grill every night, pull out the water drain collector and clean it thoroughly. Also inspect and clean the drain well (part 19) at least twice a week, and remove any leftover grounds

with a tablespoon.

Cleaning the body

Wipe the stainless steel surfaces with a soft cloth in the direction of the glazing marks, if any. Do not use any alcohol or solvents whatsoever on painted or imprinted parts in order not to damage them.


Cleaning the hot water and steam nozzles

Steam nozzles must be cleaned immediately after use with a damp cloth and by producing a short burst of steam (being careful to avoid burns) so as to prevent the formation of deposits inside the nozzles themselves, which may alter the flavour of other drinks to be heated.



Cleaning the diffuser screens (infusion filter)

Due to filter holder discharge operations (subsequent to coffee brewing), a certain amount of coffee grounds may slowly build-up on and obstruct, even partially, the infusion filter. To clean, you must first remove it by unscrewing the retainer screw, then soak in espresso detergent powder.



Motor Pump

The motor pump is of the positive-displacement type and can develop a pressure of 14 bar. The operating pressure is 8-9 bar and is factory preset during testing; however, such pressure may vary from place to place since the pump pressure is affected by the incoming water mains pressure. You must always check the pressure itself by looking at the lower scale on the pressure gauge (part 3, fig. 1 or 3; part 4, fig. 2) whenever you are brewing coffee, and you can increase such pressure, as required, by turning the by-pass screw (below the plug located on the side to which the pump power supply is connected) clockwise, or reduce it by turning the screw counter-clockwise. Adjust pressure only when at least one group is brewing coffee.

IMPORTANT

When you activate the motor pump by pressing the specific button (part 8, fig. 1 or 3) you also give pressure directly to the coffee boiler. If you activate the motor pump when the machine is cold, a start-up pressure of 8-9 bar will develop; thus, once the heating elements start working and the water temperature increases, the liquid will expand increasing the start-up pressure by about 3 bar, for a total pressure of 11 bar. Once operating pressure is reached, the expansion (safety) valve (part 19A) should start working by discharging a few drops of water, in order to prevent such pressure from exceeding 12 bar.

If the pressure exceeds 12 bar, you must adjust the valve by unscrewing the cap slightly. If this is not sufficient, remove the valve and clear away any calcium deposits. This remedy is valid also if the valve remains open in the drain position (i.e. the pressure cannot increase to 8 bar approx.).

If the machine has not been used for more than 8 hours or, in any case, after long periods of being idle, in order to use the machine to its full potential it is necessary to perform some cleaning cycles before brewing beverages as follows:

- Groups: with the portafilters engaged in the groups brew water through each for at least two minutes

- Being careful to avoid burns, turn on each steam wand for at least one minute.
- Turn on the hot water valve for the time necessary to allow the following quantities of water to be brewed:

At least 1 liter for a 1/2 group machine

At least 2 liters for a 3 group machine

At least 3 liters for a 4 group machine

If the machine is not going to be used for long periods of time, it is advisable to follow these safety indications:


- Disconnect the machine from the water mains or interrupt the water connection via a mains tap.
- Disconnect the machine from the electrical mains.

• **Steam boiler draining:** Yearly, we recommend to fully drain the steam boiler by means of the specific drain cock located on the side of the boiler or under the boiler

• **Depressurize the steam boiler**

Press and hold the encoder knob to set the espresso machine to "OFF", then push down the steam lever in order to depressurize the steam boiler.

8. De-commissioning and Demolition



Start by setting the main switch (part 1) to the "0" position.

Disconnecting from the power outlet

In case the machine is connected through the plug (part 24), make sure that the switch (part 23) is also in the Off position before disconnecting. Disconnect the motor pump (part 15) by pulling out its special plug (part 25).

Disconnecting from the water system

Shut off the water supply by closing the specific tap located upstream of the purifier inlet. Disconnect the water pipe at the purifier (part 17) inlet, which is located just downstream of the special tap (part 18), which has been closed in advance.

Proceed to remove the drain well piping (part 19).

At this point, the machine may be removed from the bar, being very careful not to drop it.

The machine is made out of various materials and therefore, if you do not intend to put it back in service, it must be taken to a special disposal company which will select the materials which can

be recycled and discard the others. Current regulations make it illegal to discard such machine by leaving it on public grounds or on any private property.

Recycling notice: Warning for the protection of the environment.

Used Electrical and electronic waste contains hazardous but also valuable and scarce materials which should be recovered and recycled properly. We kindly ask that you contribute to the protection of the environment and natural resources by delivering used equipment to the relevant recycling locations if such locations are available in your country.



9. Mandatory Maintenance and Check-up Operations

These operations are in addition to the Maintenance and Periodic Cleaning Operations as specified in Chapter 7.

The following maintenance and check-up operations could be carried out by a qualified technician.

N.B. These periodic maintenance operations are not covered by warranty.

EVERY THREE/FOUR MONTHS

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Replace group gaskets ▪ Replace diffuser screens ▪ Clean auto-fill probe ▪ Check vacuum breaker for proper operation ▪ Inspect water inlet valve ▪ Inspect drain system for leaks or clogs | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Check flow rate for each group in the chapter on Installation, otherwise warranty is voided) ▪ Check brew temperature ▪ Check that brew pressure is at 9bar ▪ Check all switches for proper operation ▪ Check/note water hardness (Water quality must be within the range of parameters specified | <p>If AV Model:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Check shot volumes ▪ Test flowmeter's ohm value (ohm value is acceptable if greater than 1.8 K ohm, and less than 2.2 K ohm) <p>If MP Model:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rebuild MP valve |
|---|---|--|

EVERY SIX MONTHS (in addition to the above)

- Rebuild steam assemblies

EVERY YEAR (in addition to the above)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Replace portafilter baskets ▪ Inspect group valve plungers ▪ Inspect vacuum breaker ▪ Inspect steam boiler pressurestat ▪ Inspect contactor | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Replace over-pressure valve ▪ Accurate control of the tightness at 2,4Nm of each cable on the terminal block. |
|---|--|


EVERY 3 YEARS (in addition to the above)

- Check the condition of the inside of boilers and if necessary rinse out with a proper cleaning product allowed for food and beverage appliances.

manuale

linea

Le linee decise della Linea e il suo fascino si incontrano in molti bar, torrefazioni e catene i cui nomi spiccano nel settore. La Linea è la classica macchina La Marzocco che per molto tempo ha contribuito allo sviluppo di realtà indipendenti nel settore del caffè ormai da più di venti anni. È una macchina adatta ad un utilizzo intensivo che garantisce affidabilità nei contesti con grandi volumi. Macchina affidabile e collaudata, la Linea è perfetta per il vostro nuovo bar o ristorante.



la marzocco
handmade in florence

linea

Manuale d'uso V2.1 - 03/2020
MAN.6.2.01

Capitoli

1. Avvertenze Generali e Norme di Sicurezza	pag. 2
2. Definizione dei Modelli Trattati	pag. 7
3. Installazione	pag. 10
4. Messa in Funzione e Preparazione del Caffè	pag. 16
5. Regolatore di Temperatura PID	pag. 20
6. Erogazione di Vapore e Acqua Calda	pag. 22
7. Manutenzione e Pulizia Periodica	pag. 23
8. Messa Fuori Servizio e Demolizione	pag. 26
9. Operazioni Programmate di Manutenzione e di Controllo	pag. 27

certificazioni disponibili:



la marzocco

handmade in florence

La Marzocco S.r.l.

Via La Torre 14/H
Località La Torre
50038 Scarperia e San Piero
(Firenze) - ITALIA

www.lamarzocco.com
info@lamarzocco.com

T: +39 055 849 191
F: +39 055 849 1990

Istruzioni originali verificate dal
costruttore.



Scansiona il QR Code per visualizzare la
guida completa alla programmazione del
software disponibile sul techcenter.

Stampato su carta riciclata.

1. Avvertenze Generali e Norme di Sicurezza

ATTENZIONE

L'uso di questa macchina è di tipo strettamente professionale. La macchina deve essere installata in luoghi dove l'uso è riservato a personale preparato. E' vietato l'utilizzo da parte di bambini.

ATTENZIONE

La macchina deve essere posta in posizione orizzontale su un bancone ad almeno 80cm da terra.

ATTENZIONE

Questa macchina non è adatta all'uso all'esterno. Non usare getti d'acqua per pulire la macchina, non posizionare la macchina dove vengono usati getti d'acqua.

ATTENZIONE

Come già riportato nelle noti precedenti il costruttore non può essere considerato responsabile per danni a cose, animali e/o persone quando il prodotto non è stato installato secondo le prescrizioni contenute nel presente manuale e/o quando non è utilizzato per funzioni quali l'erogazione di caffè e di bevande calde.

1) Importanti precauzioni

- Il livello di rumorosità della macchina è inferiore a 70dBA
- L'utilizzo, la pulizia e la manutenzione della macchina da caffè possono essere effettuate da persone (compresi i bambini solo

se di età superiore agli 8 anni) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure prive di esperienza e conoscenze adeguate, purchè siano sorvegliate ed abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio dal responsabile della loro incolumità e se capiscono i pericoli implicati.

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Tenete la macchina da caffè e il relativo cavo dell'alimentazione lontano dalla portata di bambini di età inferiore a 8 anni.

2) Il presente manuale d'uso costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto

H e dovrà essere consegnato all'utilizzatore. Gli utenti sono pregati di leggere attentamente i suggerimenti ivi inclusi, poiché forniscono informazioni importanti riguardanti la sicurezza durante l'installazione, il funzionamento e la manutenzione. Il presente libretto dovrà essere conservato con cura ed essere disponibile per ogni ulteriore consultazione e per ogni nuovo utilizzatore del prodotto.

3) Assicurarsi che il prodotto sia integro esaminandone l'imballaggio, verificando che questo non riporti segni di danneggiamento che potrebbero aver coinvolto la macchina al suo interno.

4) Verificare l'integrità della macchina dopo aver rimosso l'imballaggio con cura.

In caso di dubbio non procedere oltre e contattare immediatamente il concessionario o il venditore che provvederà ad inviare personale specializzato ed autorizzato ad operare sulla macchina.

5) Gli elementi dell'imballaggio (scatole, sacchetti, polistirolo espanso e quant'altro) non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto fonti di pericolo, né devono essere dispersi nell'ambiente.

6) Controllare che i dati della targhetta corrispondano a quelli della rete elettrica installata nel locale dove sarà utilizzata la macchina.

7) L'installazione della macchina deve avvenire

in base ai codici ed ai regolamenti elettrici e idraulici locali. L'installazione deve inoltre essere effettuata secondo quanto disposto dalle istruzioni del produttore e deve essere effettuata da personale tecnico autorizzato e qualificato.

8) Un'installazione non corretta potrebbe causare danni a persone, animali o cose, per i quali il produttore è esente da ogni responsabilità.

9) Un funzionamento elettrico sicuro di questo apparecchio potrà essere ottenuto solo quando sarà stato effettuato un corretto collegamento alla rete elettrica, in accordo con i codici e i regolamenti di sicurezza locali, nazionali ed internazionali, e in particolar modo quando l'unità sarà stata

messa a terra. Assicurarsi che la messa a terra avvenga in modo corretto, poiché è un elemento fondamentale per la sicurezza. Far controllare la connessione a personale qualificato.

10) Assicurarsi quindi che la capacità del sistema elettrico a disposizione sia adatta alla potenza massima assorbita, indicata sulla macchina da caffè.

11) È sconsigliato l'uso di adattatori, spine multiple e/o prolunghe. Se non se ne può evitare l'utilizzo, assicurarsi che siano conformi ai codici e ai regolamenti di sicurezza locali, nazionali e internazionali, facendo attenzione a non superare i voltaggi, potenze e assorbimenti indicati su tali adattatori e prolunghe.

12) Questo apparecchio dovrà essere utilizzato solo per l'uso per il quale è stato espressamente progettato e realizzato. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

Il produttore è esente da ogni responsabilità derivante da un uso improprio ed irrazionale.

Questa macchina non deve essere installata in una cucina.

13) L'utilizzo di ogni apparecchio elettrico prevede l'osservazione di alcune regole fondamentali.

Nella fattispecie: In particolare:

- evitare di toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi;
- non usare l'apparecchio a piedi nudi;
- non utilizzare prolunghe in

stanze da bagno;

- non rimuovere l'apparecchio dalla presa di corrente tirando il cavo;
- non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole etc...);
- non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o da persone non in grado di usarlo;
- non pulire il pannello comandi con panni bagnati in quanto non è a tenuta stagna.

14) Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione e/o di pulizia, porre in posizione di "0" o OFF l'interruttore generale situato nella parte anteriore sinistra della macchina e disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica staccando la spina

o spegnendo l'interruttore dell'impianto. Per le operazioni di pulizia seguire solo le istruzioni riportate in questo manuale.

15) In caso di malfunzionamenti o guasti dell'apparecchio procedere a isolarlo dalla rete elettrica (come descritto al punto precedente) ed a chiudere la valvola di alimentazione dell'acqua. Non tentare di ripararla. Contattare un professionista autorizzato e qualificato per effettuare qualsiasi riparazione. L'eventuale riparazione del prodotto dovrà essere effettuata solamente dalla casa costruttrice o da un centro autorizzato utilizzando esclusivamente ricambi originali. In caso contrario

si può compromettere il buon funzionamento della macchina.

16) Durante l'installazione usare un connettore specifico, come richiesto dagli standard e dalle norme elettriche locali, nazionali ed internazionali.

17) Per evitare surriscaldamenti pericolosi, si raccomanda di svolgere tutto il cavo di alimentazione.

18) Non ostruire le griglie di immissione ed emissione aria e non coprire il vassoio scaldatasse con stracci o altri oggetti.

19) Il cavo elettrico della macchina non deve essere sostituito dall'utente. Nel caso in cui si danneggi, spegnere la macchina e scollegarla dalla rete elettrica

disattivando il circuito tramite il relativo interruttore e chiudere il circuito dell'acqua. Per sostituire il cavo elettrico, contattare esclusivamente professionisti qualificati.

20) Queste istruzioni sono disponibili achesul sito web. <http://techcenter.lamarzocco.com>.

21) La macchina deve essere posizionata in piano sul bancone in un luogo con: temperatura ambiente minima: 5°C; temperatura ambiente massima: 32°C.

22) Controllare che nell'imballo oltre alla macchina completa dei relativi gruppi erogatori siano contenuti:

- portafiltri per 1 e 2 dosi in numero corrispondente ai gruppi della macchina;
- filtri da 1 dose e da 2 dosi di ricambio;
- 1 pressino;
- 1 filtro cieco;
- detergente in polvere per i gruppi erogatori;
- 3 tubi flessibili per i collegamenti idrici;
- 1,5 mt. di tubo in plastica rinforzata per lo scarico;
- 1 fascetta fermatubo.

23) Se la macchina è stata temporaneamente posizionata in un'area con temperatura ambiente inferiore a 0°C, contattare l'assistenza tecnica prima dell'utilizzo.

24) La pressione erogata alla caldaia dell'acqua deve essere compresa tra 0,2 e 0,6 MPa.

La pressione massima dell'acqua in ingresso deve

MISURE E PESI COMUNI ALLA SERIE LINEA




LINEA	1 gruppi	2 gruppi	3 gruppi	4 gruppi
A cm/pollici	45.5/18	45.5/18	45.5/18	45.5/18
B cm/pollici	56/22	56/22	56/22	56/22
C cm/pollici	49/20	69/28	93/37	117/46
PESO [kg/lb]	41/90	59/130	73/164	107/236

2. Definizione dei Modelli Trattati

Il presente manuale d'uso si riferisce esclusivamente ai seguenti modelli di nostra costruzione:

Mod. EE, Mod. AV e Mod. PADDLE ad 1, 2, 3 e 4 erogatori



Legenda

- 1** Interruttore generale
- 2** Oblò del livello acqua
- 3** Manometro
- 4** Gruppi erogazione caffè
- 5** Interruttore erogazione caffè
- 6** Interruttore scaldatasse (macchine non-UL)

- 7** Interruttore erogazione acqua calda
- 8** Interruttore riempimento manuale
- 9** Lancia per vapore
- 10** Manopola per erogazione vapore
- 11** Lancia acqua calda

- 1** Leva gruppo
- 2** Manopola per erogazione vapore
- 3** Manometro caldaia vapore
- 4** Manometro caldaia caffè
- 5** Interruttore riempimento manuale

Fig. 1 - Modello EE a 1, 2, 3, e 4 gruppi erogatori

Fig. 2 - Pannello frontale del modello PADDLE con 1, 2, 3 e 4 gruppi erogatori

Descrizione generale

Le macchine modello EE e PADDLE sono disponibili nelle versioni con 1, 2, 3 e 4 gruppi erogatori e sono essenzialmente costituite dalle seguenti parti:

1. Caldaia servizi (generatore di vapore ed acqua calda);
2. Caldaia satura per erogazione caffè;
3. Gruppi erogatori;
4. Involucro;
5. Elettropompa;

Descrizione delle varie parti

1. Caldaia vapore

È costituita da un involucro cilindrico di lunghezza variabile a seconda del numero dei gruppi erogatori del caffè ed è realizzata in acciaio inox, collaudata in prova idraulica esemplare per esemplare ad una pressione di 3 bar e idonea alla pressione di esercizio di 1,5 bar. A seconda del numero di erogatori si hanno i seguenti volumi effettivi e potenze installate:

1 gruppo	litri 3,5	1300 Watt
2 gruppi	litri 7	2000 Watt
3 gruppi	litri 11	3000 Watt
4 gruppi	litri 14,5	3800 Watt

In certi paesi è possibile reperire resistenze di maggiore potenza per la caldaia vapore. Alle estremità dell'involucro cilindrico sono applicati i coperchi e su uno è ricavato la sede per le resistenze elettriche di riscaldamento e vaporizzazione dell'acqua che permettono il

raggiungimento della pressione d'esercizio in circa 25'. Il mantenimento della pressione di esercizio è realizzato da un pressostato. Sulla caldaia sono applicati vari raccordi per gli accessori di sicurezza, per i servizi di acqua calda e vapore e per l'alimentazione.

2. Caldaia caffè

Ciascuna unità è collaudata in prova idraulica esemplare per esemplare ad una pressione di 16 bar e idonea alla pressione di esercizio di 9 bar. A seconda del numero di erogatori si hanno i seguenti volumi effettivi e potenze installate:

1 gruppo	litri 1,8	1000 Watt
2 gruppi	litri 3,4	1400 Watt
3 gruppi	litri 5,0	1600 o 1900 Watt
4 gruppi	litri 3,4 + 3,4	1400 + 1400 Watt (2 caldaie installate)

È costituita da un involucro cilindrico di lunghezza variabile a seconda del numero dei gruppi erogatori del caffè ed è realizzata in acciaio inox.

Alle estremità dell'involucro cilindrico sono applicati i coperchi e su uno è ricavato la sede per le resistenze elettriche di riscaldamento dell'acqua che tramite un termostato di precisione con dT di $\pm 0,5^{\circ}C$ mantengono costante la temperatura dell'acqua, temperatura che può essere adeguata a quella ottimale per differenti miscele di caffè. Sulla caldaia sono applicati i gruppi erogatori.

3. Gruppi erogatori


Sono costituiti da un blocco di acciaio inox sul quale si innesta il portafiltro nella quale si mette la dose di caffè in polvere e dal quale tramite il beccuccio l'espresso scende nella sottostante tazza/e dopo il comando di erogazione.

4. Involucro

È costituito da una scocca in lamiera di acciaio verniciata e in acciaio inox. La struttura è frutto di particolari studi per la funzione estetica, per ottimizzare l'ergonomia per l'utilizzatore e ridurre al minimo la possibilità di danni.

5. Elettropompa

La pompa rotativa, installata sulla tubazione di alimentazione dell'acqua, è predisposta per entrare in funzione ad ogni azionamento dei gruppi erogatori di caffè e tramite un autolivello per reintegrare l'eventuale consumo di acqua della caldaia servizi.



Descrizione generale

La macchina modello AV viene costruita nelle versioni con 1, 2, 3 e 4 erogatori ed è essenzialmente costituita come il modello EE.

Questo modello differisce dal modello EE in quanto consente all'operatore di predisporre a suo piacimento quattro diverse quantità di acqua in erogazione di caffè. Per ciascuno gruppo erogatore è quindi prevista una pulsantiera a 5 tasti, atti a selezionare su richiesta della clientela:

- 1 dose di acqua per un caffè espresso;
- 1 dose di acqua per un caffè lungo;
- 1 dose di acqua per due caffè normali;
- 1 dose di acqua per due caffè lunghi;

Il quinto pulsante è utilizzato come programmatore degli altri, come vedremo in seguito, e come interruttore off-on per erogazione continua a piacimento.

Legenda


- | | |
|-----------|--|
| 1 | Interruttore generale |
| 2 | Oblò del livello acqua |
| 3 | Manometro |
| 4 | Gruppi erogazione caffè |
| 5 | Pulsantiera erogazione caffè (modello AV) |
| 6 | Interruttore scaldatazze (macchine non-UL) |
| 7 | Interruttore erogazione acqua calda |
| 8 | Interruttore riempimento manuale |
| 9 | Lancia per vapore |
| 10 | Manopola per erogazione vapore |
| 11 | Lancia acqua calda |
| 12 | Interruttore erogazione manuale |



Fig. 3 - Modello AV ad 1, 2, 3 e 4 erogatori

Pulsantiera erogazione caffè del modello AV

3. Installazione



Legenda

- Cavo da 380/220/200 Volt
- Cavo da 220/200 Volt
- Tubo acqua
- Tubo di scarico

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 Interruttore generale | 19A Valvola di espansione |
| 13 Tubi di scarico | 20 Copertura gruppo |
| 14 Terminale | 21 Vite di sfianto |
| 15 Elettropompa | 22 Regolatore di temperatura PID |
| 16 Uscita filtro | 23 Interruttore (non fornito) |
| 17 Ingresso filtro | 24 Spina (non fornita) |
| 18 Rubinetto | 25 Connettori |
| 19 Pozzetti di scarico | |

ATTENZIONE

la macchina è predisposta per essere collegata in modo permanente ad un impianto elettrico fisso. e' obbligatorio l'installazione di un interruttore differenziale con una corrente operativa residua nominale non superiore a 30ma in accordo con AS/NZS 3000.

Fig. 4

▲ **ATTENZIONE** ▲

Ad ogni installazione, la macchina deve essere provvista di un nuovo set di tubi per l'impianto idraulico e delle relative guarnizioni.

▲ **ATTENZIONE** ▲

La pressione dell'acqua in ingresso deve essere compresa tra 0,2 e 0,6 MPa. Se non è disponibile una pressione sufficiente, suggeriamo di usare un sistema aggiuntivo di fornitura di acqua.

▲ **ATTENZIONE** ▲

Prima di effettuare eventuali collegamenti elettrici assicurarsi che i 2 connettori con fascia di serraggio siano saldamente fissati al corpo della macchina al fine di evitare di sottoporre i cavi di alimentazione a sollecitazioni involontarie.

▲ **ATTENZIONE** ▲

Tensione pericolosa: scollegare dalla rete elettrica prima di ogni eventuale intervento.

▲ **ATTENZIONE** ▲

La pompa del motore deve essere collocata vicino alla macchina in un posto facilmente raggiungibile per gli interventi di manutenzione, ma protetto da interferenze accidentali dove sia garantita una circolazione d'aria ottimale.

▲ **ATTENZIONE** ▲

La ditta declina ogni responsabilità civile e/o penale qualora l'allacciamento a terra non venga effettuato nel rispetto delle vigenti norme, così come per l'errato allacciamento delle restanti parti elettriche.

▲ **ATTENZIONE** ▲

La macchina da caffè non deve essere utilizzata da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure prive di esperienza e conoscenze adeguate, a meno che non siano sorvegliate o non abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio dal responsabile della loro incolumità e se capiscono i pericoli implicati.

▲ **ATTENZIONE** ▲

- Soltanto per gli STATI UNITI e il CANADA - non collegarsi ad un circuito operante a più di 150V a terra.

▲ **ATTENZIONE** ▲

Questa macchina non è adatta all'uso all'esterno. Non usare getti d'acqua per pulire la macchina, non posizionare la macchina dove vengono usati getti d'acqua.

ATTENZIONE

Le caldaie del caffè e del vapore contengono acqua a temperatura elevata. Una temperatura dell'acqua superiore a 52°C / 125°F può essere causa di gravi ustioni o di morte (Caldaia Caffè 97°C / 207°F - Caldaia Vapore 124°C / 256°F)

ATTENZIONE

Sostituire i fusibili con tipi di uguali specifiche F1 = 2A, 250V

ATTENZIONE

Per evitare rotture o perdite: non riporre o installare la macchina in luoghi dove la temperatura possa causare il congelamento dell'acqua nella caldaia o nel sistema idraulico.

ATTENZIONE

Questa macchina non deve essere installata in una cucina.

Note:

- Il rubinetto di arresto dell'acqua potabile e gli interruttori terminali della linea di corrente elettrica dovranno trovarsi nella posizione più idonea per essere azionati dall'operatore con la massima facilità e sollecitudine.
- Questa macchina è conforme alla norma 61000-3-11, l'impedenza nel punto di interfaccia di alimentazione deve avere un valore di $Z_{max} = 0,02 \Omega$.

Tabella dei valori dell'acqua

		Min.	Max.
T.D.S.	ppm	90	150
Durezza Totale	ppm	70	100
Totale Ferro (Fe^{+2}/Fe^{+3})	ppm	0	0,02
Cloro libero (Cl_2)	ppm	0	0,05
Cloro Totale (Cl_2)	ppm	0	0,1
pH	valore	6,5	8,5
Alcalinità	ppm	40	80
Cloruro (Cl^-)	ppm	not more	30

N.B.: Verificare la qualità dell'acqua (la garanzia non è valida se i parametri dell'acqua non rientrano nel range specificato nel capitolo "installazione")

1) Installazione sul bancone

L'immagine sotto riportata illustra le indicazioni suggerite per eseguire il foro sul bancone.




Fig. 5 - Foro sul bancone

2) Analisi dell'acqua


Per poter garantire che l'acqua in ingresso alla macchina rientri nei parametri prestabiliti, tutte le macchine La Marzocco saranno equipaggiate con 2 kit per l'analisi dell'acqua (vedi immagine)

che comprendono ciascuno 6 strisce di misurazione e un cartoncino contenente le istruzioni per l'utilizzo.

I parametri che potranno essere misurati sono, Durezza Totale, Ferro, Cloro libero, Cloro Totale, pH & Alcalinità totale, Cloruri.

Il test dell'acqua dovrà essere eseguito a monte del sistema di trattamento che utilizzerete, ed a valle, al fine di verificare se i parametri dell'acqua in ingresso alla macchina da caffè rientrano in quelli raccomandati da La Marzocco.

Una volta effettuati i test è possibile controllare quale sistema di filtrazione sia il più appropriato, inserendo i parametri acquisiti tramite il Kit nel nostro sito "LA MARZOCCO WATER CALCULATOR" (http://www.lamarzocco.com/water_calculator/).



MODELLI "EE" "AV" e "PADDLE"

1, 2, 3 e 4 erogatori

3) Accessori

Per provvedere all'installazione è necessario che nell'ambiente si possa disporre di:

- Conduttura di acqua potabile con rubinetto terminale da 3/8" gas (BSP); (Compressione 3/8" per Stati Uniti e Canada)
- Alimentazione elettrica conforme alle specifiche relative alla macchina da caffè espresso acquistata (non tutte le specifiche sono disponibili in tutti i mercati):

- Collegamento elettrico monofase/trifase a 220Vca - 50/60 Hz con terra, presa protetta e interruttore omologato
- Collegamento elettrico monofase a 200Vca - 50/60 Hz con terra, presa protetta e interruttore omologato
- Collegamento elettrico trifase a 380Vca - 50/60 Hz con neutro + terra, vicino al bancone su cui è installata la macchina e terminante con un'idonea presa protetta a cinque poli fornita di interruttore omologato
- Condutture di scarico

4) Collegamento alla rete idrica

Per collegare la macchina alla rete idrica procedere secondo le indicazioni riportate nel capitolo riguardante l'installazione della macchina, seguendo le indicazioni relative

alle norme di sicurezza idraulica proprie di ciascun Paese nel quale si installa la macchina stessa.

L'apparecchiatura deve essere installata con adeguata protezione contro il backflow conforme alle norme di sicurezza del proprio Paese.

Per garantire un corretto e sicuro funzionamento della macchina e mantenere un adeguato livello prestazionale della stessa, garantendo una elevata qualità della bevanda erogata, è opportuno che l'acqua in ingresso abbia durezza superiore a 7°f (70ppm, 4°d) e inferiore a 10°f (100ppm, 6°d), pH compreso fra 6,5 e 8,5 ed una quantità di cloruri disciolti inferiore ai 30 mg/l. Il rispetto di tali valori permette così alla macchina di operare al massimo dell'efficienza. Qualora questi parametri non siano conformi, è da prevedersi la presenza di specifici dispositivi, rifacendosi in ogni caso alle normative nazionali vigenti in materia di potabilità dell'acqua.

Collegare quindi il raccordo dell'eventuale filtro/depuratore dell'acqua alla rete di acqua potabile tramite uno dei tubi flessibili in acciaio inossidabile intrecciati. Prima di collegare la pompa dell'acqua alla macchina espresso lasciar scorrere acqua in modo da eliminare eventuali residui che altrimenti potrebbero depositarsi nelle sedi dei rubinetti e valvole compromettendone l'adeguata funzionalità. Collegare il raccordo dell'erogazione di acqua potabile della macchina espresso all'uscita dell'acqua usando uno dei tubi flessibili in


acciaio inossidabile intrecciati in dotazione. Quindi collegare il raccordo di ingresso della pompa dell'acqua all'uscita dell'eventuale filtro/depuratore dell'acqua.

Nota: L'elettropompa è progettata per utilizzare esclusivamente acqua fredda. Accertarsi che l'alimentazione di acqua sia sempre attiva mentre la pompa è in funzione, altrimenti potrebbe introdursi dell'aria nella caldaia danneggiando la pompa.

5) Collegamento elettrico

a) Cavo di alimentazione

- Questo è il cavo di alimentazione principale che fornisce corrente all'intera macchina da caffè espresso. Sono disponibili diverse tipologie di cavo secondo i requisiti elettrici della macchina da caffè espresso acquistata:
 - Cavo tripolare monofase da 200/220Vca con sezione da 2,5/4/6/10 mm² o AWG 12/10/8 (per la versione certificata UL) fissato alla macchina da caffè espresso mediante connettore provvisto di serra-cavo
 - Cavo quadripolare trifase da 220Vca con sezione da 4 mm² per le versioni con 1, 2, 3 e 4 gruppi erogatori fissato alla macchina da caffè espresso tramite connettore provvisto di serra-cavo
 - Cavo pentapolare trifase da 380 Vca con sezione da 2,5/6 mm² per le versioni con 1, 2, 3 e 4 gruppi erogatori fissato alla macchina da caffè espresso tramite connettore provvisto di serra-cavo.



b) Cavo alimentazione motore pompa dell'acqua


Questa è la linea di alimentazione per il motore della pompa dell'acqua. L'elettronica interna accenderà il motore della pompa quando necessario.

- Cavo tripolare con sezione da 1,5 mm² o AWG 16 tripolare (per la versione certificata UL) fissato alla macchina da caffè espresso tramite connettore provvisto di serra-cavo.


c) Collegamento rapido tra la pompa dell'acqua e la macchina da caffè espresso

Il collegamento elettrico deve essere realizzato tramite l'utilizzo dei connettori come riportato nelle illustrazioni seguenti:


- Visualizzazione dei connettori;



- Connessione dei cavi;



- Serraggio dei cavi;



6) Collegamento del pozzetto dell'acqua di scarico

Il collegamento dello scarico della macchina da caffè espresso deve essere realizzato grazie al tubo in plastica rinforzato facente parte della fornitura. Collegare un'estremità del tubo di plastica rinforzato al raccordo del tubo di scarico presente sul lato sinistro della macchina da caffè espresso, fissarlo saldamente con l'ausilio della fascetta ferma tubo in dotazione. Collegare l'altra estremità ad un idoneo impianto di recupero dell'acqua di scarico.

Qualora il suddetto impianto non fosse disponibile, e se accettabile in base alle norme locali, è possibile raccogliere i liquidi di drenaggio in apposito secchio ed eventuali prolungamenti del tubo di scarico dovranno

essere effettuati mediante tubi in PVC con anima in acciaio e adeguate fascette ferma tubo.




Fig. 6 - Portafiltro (vedere anche part. 4, fig. 1 or 3)

4. Messa in Funzione e Preparazione del Caffè

ATTENZIONE

Non togliere mai il portafiltro quando viene erogata acqua. Questa operazione e' molto pericolosa in quanto la pressione che si sviluppa nel filtro cieco può generare schizzi violenti di acqua calda e leggermente caustica che possono provocare gravi ustioni. La caldaia caffè' contiene acqua a temperatura elevata. Una temperatura dell'acqua superiore a 52°C / 125°F può essere causa di gravi ustioni o morte per scottature.

ATTENZIONE

Per quanto concerne le operazioni di pulizia, non immergere, ne spruzzare con acqua la macchina. Attenersi alle istruzioni riportate qui di seguito e seguirle con molta attenzione.

ATTENZIONE

Questa macchina è progettata solamente per la preparazione di caffè e bevande calde.

IMPORTANTE

Per migliorare il profilo di gusto dell'espresso, la temperatura dell'acqua nella caldaia caffè, e quindi del gruppo, può essere aumentata o diminuita utilizzando il display digitale (consultare la guida alla programmazione del Software).


Eseguite le operazioni di installazione, si innestano sotto ai gruppi i portafiltri (fig. 6) con i relativi filtri, girando da sinistra verso destra e, prima di azionare gli interruttori e far giungere corrente alle resistenze, si provvede a rifornire le caldaie di acqua come segue:

1. CALDAIA CAFFÈ

L'ingresso di acqua alla caldaia satura (caffè) avviene direttamente, non appena aperti i rubinetti della conduttura idrica e del depuratore, se presente.

Poiché l'acqua entrando nella caldaia comprimerà l'aria in essa contenuta, per effettuare la completa "saturazione" caldaia-gruppi si dovrà togliere il piano di copertura dei gruppi (part. 20 fig. 4) e svitare un poco il bulloncino part. 21 (detto "di sfiato") in modo che fuoriesca l'aria, aspettare che dallo

stesso esca qualche goccia d'acqua (vedi schema seguente). Ripetere l'operazione per ogni gruppo erogatore e quindi stringere nuovamente i bulloncini e rimontare il piano.



Saturazione del gruppo tramite "vite di sfiato"

2) CALDAIA VAPORE

Mettendo l'interruttore generale part. 1 in posizione "1", automaticamente entrerà in funzione l'autolivello che azionando l'elettrovalvola e l'elettropompa part. 15 permetterà il rifornimento della caldaia servizi fino al livello predisposto per mezzo della sonda immersa nella caldaia.

N.B.

Può avvenire che, per effetto dell'immissione dell'acqua, l'aria contenuta nella caldaia formi una certa pressione (riscontrabile sulla scala del manometro part. 3 fig. 1, 2 o 3). Questa pressione deve essere eliminata spegnendo la macchina e spurgando l'aria dai gruppi (vedere istruzioni nella pagina precedente). Terminate queste operazioni mettere l'interruttore generale part. 1 nella

posizione "2" ed attendere che le caldaie raggiungano la giusta temperatura e pressione (ciò richiede dai 20 ai 35 minuti, secondo il tipo di macchina), che in seguito vengono mantenute costanti automaticamente.

In questo frattempo può avvenire che la lancetta della scala inferiore del manometro part. 3 fig. 1 o 3 o part. 4 fig. 2 raggiunga anche 11-12 Bar, e questo potrebbe verificarsi ogni volta che azionando i gruppi, l'elettropompa immetterà acqua fredda nella caldaia caffè alla pressione di 8-9 Bar e, allo stesso tempo, il termostato che regola la temperatura della caldaia stessa inserirà la resistenza elettrica per riportare a giusta temperatura l'acqua in essa contenuta. Tuttavia, in questo caso, è necessario registrare la valvola di espansione part. 19A fig. 4 in modo che la pressione non superi mai il valore di 12 Bar.

Erogazione di prima installazione

Una volta terminate le procedure di prima installazione riportate in precedenza e prima di procedere con le erogazioni di Caffè, Acqua Calda e Vapore, seguire le seguenti indicazioni:

- Installare i portafiltri inserendoli in ciascun gruppo e ruotandoli come descritto nel manuale d'uso; erogare quindi per almeno 2 minuti acqua da ciascun gruppo caffè;
 - Erogare vapore per almeno un minuto da entrambe le lance vapore presenti sulla macchina;
 - Erogare acqua calda per un tempo necessario a prelevare dalla relativa caldaia:
- almeno 1 litro per una macchina a uno/due

- gruppi
- almeno 2 litri per una macchina a tre gruppi
 - almeno 3 litri per una macchina a quattro gruppi



PULSANTE EROGAZIONE CAFFÈ
(part 5 fig.1)

Per il modello EE - fig. 1

Prendere un portafiltro e metterci la polvere di caffè: la quantità suggerita (in grammi) è marchiata con il laser sui filtri; si pressa la polvere con l'apposito attrezzo a corredo e si innesta nuovamente il portafiltro nel gruppo e si preme l'interruttore part. 5, dando inizio all'erogazione della bevanda; quando ha raggiunto nella tazza la quantità desiderata, si preme nuovamente l'interruttore part. 5 e, automaticamente, viene scaricata la pressione che si crea nel portafiltro e questo può essere tolto per ripetere una eventuale nuova operazione.

Per il modello PADDLE - fig. 2

Prendere un portafiltro e metterci la polvere di caffè: la quantità suggerita (in grammi) è marchiata con il laser sui filtri. Premere il caffè macinato con il pressino in dotazione e innestare il porta filtro nel gruppo erogatore. Spostare la maniglia della valvola meccanica o "paddle" da destra verso sinistra (part. 1,

fig.2) così da permettere l'erogazione del caffè; una volta raggiunta la quantità di caffè desiderata, riportare la maniglia alla posizione di partenza, sul lato destro. In corrispondenza della suddetta posizione la macchina scarica la pressione accumulata nel porta filtro. È possibile quindi rimuoverlo per procedere alla preparazione di un altro caffè e così via. Per ottenere la pre-infusione del caffè nel filtro, una volta innestato il porta-filtro nel gruppo erogatore, spostare la maniglia della valvola meccanica o "paddle" da destra verso sinistra, fino a metà corsa, per alcuni secondi. Completare quindi il percorso verso sinistra per effettuare l'erogazione di uno o più caffè espressi, finché la quantità desiderata di caffè non viene versata nella tazza. Riportare quindi la maniglia nella posizione originale sul lato destro per interrompere l'erogazione.

Per il modello AV - fig. 3

È indispensabile procedere alla programmazione della quantità di acqua erogata. Pertanto si indicano le seguenti procedure da effettuare con particolare cura ed attenzione. Nel caso di dubbi o difficoltà contattare il servizio tecnico.

Premesse



PANNELLO DI CONTROLLO
EROGAZIONE CAFFÈ (part. 5 fig 3)

Il sistema di dosaggio del caffè è basato sul volume dell'acqua che arriverà in erogazione sulla polvere del caffè, già sistemato nel filtro e portafiltro, misurato tramite un sistema di controllo posizionato sopra la flangia del corpo gruppo, che fissa il gruppo alla caldaia. All'interno di ciascun contatore è alloggiata una girante (che chiameremo per semplicità ventolino) che ruota al passaggio dell'acqua. La sequenza del ciclo dell'acqua è la seguente:

gruppo → contatore
contatore → elettrovalvola
elettrovalvola → sistema diffusore
sistema diffusore → beccuccio erogazione del caffè

Il ventolino è predisposto in modo tale da girare liberamente al passaggio dell'acqua ed inviare 2 segnali per ogni giro che compie alla centralina elettronica che li elabora ed aziona il relais dell'elettrovalvola, relativa al corrispondente gruppo erogatore ed il relais dell'elettropompa.

Tale centralina elabora anche il segnale della sonda di livello della caldaia vapore e di conseguenza aziona i relais della relativa elettrovalvola della stessa elettropompa.

Procedura per la programmazione delle dosi - fig. 3 **Programmazione per la versione 3D/5**

Premere e mantenere premuto il pulsante con il simbolo della spirale per più di 4 secondi. A questo punto è possibile effettuare le medesime operazioni eseguite per la versione standard, descritte in seguito.



Dopo 5 secondi che sono accesi, se non viene premuto nessun pulsante, i led si spengono e si deve ripetere la procedura precedente per farli riaccendere e rendere pronta la centralina alla programmazione;

1. Entro 5 secondi premere il primo pulsante e premerlo nuovamente quando nella tazza abbiamo raggiunto la dose di caffè desiderata, a questo punto i led si spegneranno e questo pulsante resterà così programmato per la dose precedentemente erogata;

2. Ripetere le fasi per gli altri tre pulsanti ed ogni volta che un pulsante sarà stato programmato, quando si premerà nuovamente il pulsante con la spirale, il led del/i pulsante/i programmato/i resterà/anno spento/i.

3. Programmati i primi 4 pulsanti della prima pulsantiera di sinistra i programmi di dosaggio così impostati rimarranno memorizzati ed il 5° pulsante (quello con la spirale) assumerà nuovamente la sua funzione di interruttore per l'erogazione continua e arresto della stessa.

N.B.

La programmazione del primo gruppo di sinistra sarà adottata per tutti i restanti gruppi erogatori. Se desiderato, possono essere programmate dosi diverse per i restanti gruppi operando come da 1 a 5 per ciascuna delle restanti pulsantiere. Deve essere programmata per prima sempre la pulsantiera di sinistra,

infatti se questa venisse programmata per ultima automaticamente trasferirebbe i propri dosaggi sulle restanti.

Si consiglia di programmare ciascun gruppo erogatore separatamente, da sinistra verso destra. Ogni pulsante ha anche la funzione di interruttore, per cui durante l'erogazione di un caffè lungo, se si desidera fermarla al momento in cui la quantità è giunta al livello desiderato, si può ripremere subito il pulsante precedentemente azionato per ottenere lo scopo, senza aspettare la dose programmata.

Segnalazione di anomalie

Nel caso che il ventolino non invii segnali alla centralina per un tempo superiore a 3-4 secondi il led del pulsante premuto inizierà a lampeggiare. Questo significa che:

A) qualcosa non funziona nell'arrivo dell'acqua al ventolino e quindi in erogazione al caffè e le cause potrebbero essere:

1. Macinazione troppo fine e quindi erogazione del caffè troppo lenta (goccia a goccia o quasi) per cui il ventolino non è in grado di conteggiare il passaggio dell'acqua nel tempo predefinito in fabbrica per la centralina elettronica.

2. Insufficiente arrivo di acqua in erogazione (sulla polvere del caffè) verosimilmente dovuto ad una o più combinazioni di una delle sotto riportate circostanze:

- parziale occlusione di qualche tubo;
- cattivo funzionamento dell'elettropompa;
- cattivo funzionamento dell'elettrovalvola;
- parziale occlusione del filtro del diffusore.

B) residui di calcare all'interno del contatore di passaggio dell'acqua che impediscono al ventolino di ruotare liberamente.

C) inefficienza del ventolino stesso e della testata (parte superiore) del contatore recante inferiormente il ventolino in oggetto.

Erogazione del caffè

Prendere un porta filtro e introdurre nel filtro un pò di caffè macinato: 1 dose per il filtro piccolo, 2 dosi per il filtro più grande; si pressa la polvere con l'apposito attrezzo in dotazione e si innesta nuovamente il portafiltro nel gruppo e si preme uno dei pulsanti con i simboli di 1 o 2 tazze, ristretto o lungo.



Per effettuare diminuzioni dell'erogazione non prevista nella programmazione si può premere nuovamente il tasto inizialmente premuto

In casi di particolari esigenze di erogazione si può azionare il pulsante col simbolo della spirale e premerlo nuovamente quando si è raggiunta la quantità voluta.



Al termine dell'erogazione automaticamente viene scaricata la pressione che si crea nel

portafiltro e questo può essere tolto per ripetere una eventuale nuova operazione.

INFORMAZIONI GENERALI PER LA PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

Quando la macchina ha raggiunto la pressione di esercizio di 1,2 - 1,5 Bar riscontrabile sulla scala in alto del manometro (part. 3 fig. 1, 2 o 3) e al tempo stesso, la giusta temperatura, mentre il corpo/gruppo è già a temperatura d'infusione, il portafiltro ed il filtro devono essere riscaldati ulteriormente, essendo situati nella parte più bassa del gruppo medesimo ed un po' isolati dallo stesso a causa della guarnizione di tenuta in gomma. Questa operazione deve essere eseguita azionando la leva fig. 2, part. 1 o gli interruttori part. 5 fig. 1 o 3 e mantenendoli in posizione di erogazione per circa 45 secondi. Quindi spegnere gli interruttori medesimi e attendere ancora 2-3 minuti.

In questo periodo di tempo la lancetta della scala inferiore del manometro (part. 3 fig. 1 o 3 o part. 2 fig. 4) può raggiungere anche 11-12 Bar. Questo potrebbe verificarsi ogni volta che azionando i gruppi, l'elettropompa immette acqua fredda nella caldaia caffè alla pressione di 8-9 Bar e, allo stesso tempo, il termostato che regola la temperatura della caldaia stessa inserisce la resistenza elettrica per riportare a giusta temperatura l'acqua in essa contenuta. Tuttavia, in questo caso, è necessario registrare la valvola di espansione (19A fig. 4) in modo che la pressione non superi mai il valore di 12 Bar.

Per ottenere una buona bevanda è importantissimo, oltre ovviamente al tipo di miscela, il grado di macinazione del caffè. La macinazione ideale si trova praticamente, provando a fare alcuni caffè con la grammatura che si ritiene di impiegare per ogni tazza (minimo consigliato 7 gr.). La macinazione più idonea è quella che permette una regolare fuoriuscita della bevanda dai beccucci del portafiltro: né troppo lentamente né troppo velocemente.

IMPORTANTE

La temperatura dell'acqua della caldaia caffè, e quindi dei gruppi, può essere eventualmente aumentata o diminuita a mezzo dell'apposito regolatore di temperatura PID part. 22 fig. 4; vedere capitolo successivo a riguardo. La regolazione finale deve essere effettuata durante la messa a punto, una volta che la macchina è stata definitivamente installata. La pressione dell'acqua in erogazione sul caffè è molto importante. Per questo motivo è fondamentale tarare il by-pass sul pompante a 9 Bar. Questo valore cambia se vi sono delle variazioni di pressione sulla rete idrica. In questo caso è importante adottare accorgimenti tecnici sull'impianto per eliminarle.

5. Regolatore di Temperatura PID


Descrizione

Descrizione display frontale: Spia d'accensione caldaia caffè ① ⑥ Spia SV ② Display

N.B.

Nelle macchine a 1,2,3 erogatori il termostato è installato sul lato sinistro. Nelle macchine a 4 erogatori si trova, invece, su entrambi i lati.

vedere anche fig. 4 - part. 20



⑤ Spia autoregolazione

PV: Valore di processo: temperatura misurata
SV: Valore di impostazione: temperatura impostata

③ Tasti SEL ④ Tasti

1) Spia d'accensione caldaia caffè

Si accende quando l'uscita 1 è attiva.
cioè la resistenza è su ON

2) Display

Mostra il valore di processo (PV - process value) o il valore di impostazione (SV - setting value). Durante l'impostazione di un parametro, viene visualizzato il nome o il valore relativo a quel parametro.

3) Tasto SEL

Utilizzato per passare dalla visualizzazione PV a quella SV e viceversa, selezionare un blocco di parametri e registrare un valore impostato.

4) tasti

Utilizzati per modificare il SV, richiamare parametri e modificare i valori dei parametri.

5) Spia autoregolazione

Lampeggia durante le operazioni di autoregolazione.
Per informazioni dettagliate fare riferimento al Manuale *
(vedere pagina 16)


6) Spia SV (valore di impostazione)

Visualizza il PV (valore di processo) in condizioni normali (quando la spia è accesa). Premere il tasto SEL per far accendere la spia SV e visualizzare il SV. Si noti che la spia è spenta durante la visualizzazione di parametri e dati.
Lampeggia quando viene visualizzato il PV (valore di processo) in modalità standby.

Operazioni di base


Come impostare e visualizzare i valori:

Premere il tasto SEL per visualizzare il valore




Premere una volta per aumentare di 1 il valore.

Premere e tenere premuto questo tasto per aumentare il valore, quindi attendere alcuni secondi per uscire automaticamente dalla funzione di programmazione.



Premere una volta per diminuire di 1 il valore.

Premere e tenere premuto questo tasto per diminuire il valore, quindi attendere alcuni secondi per uscire automaticamente dalla funzione di programmazione.



* Per maggiori informazioni sulle potenzialità di questo dispositivo, consultare: [PXR3_Fuji_Micro_controller_Manual.pdf](#)

Per ulteriore assistenza, contattare il Dipartimento Post vendita di La Marzocco:

enrico@lamarzocco.com
ettore@lamarzocco.com

6. Erogazione di Vapore e Acqua Calda

PREPARAZIONE DEL LATTE

Prima di OGNI utilizzo di vapore procedere con una erogazione a vuoto per garantire lo scarico dell'eventuale condensa acquosa formatasi all'interno della lancia. Dopodiché continuare come descritto nel manuale d'uso.

Inserire una delle 2 lance (parte 9, fig. 1 o 3) collegate al rubinetto del vapore, nel liquido da riscaldare, ruotare gradualmente la manopola (parte 10, fig. 1 o 3) sino a che il vapore fuoriesce all'estremità della lancia (1).

Il vapore trasferirà il calore al liquido facendo aumentare la sua temperatura sino al punto di ebollizione.

Fare attenzione che il liquido non fuoriesca per evitare gravi ustioni.

Per ottenere la montatura del latte necessaria per la preparazione di cappuccini agire nel seguente modo:

- Mettere il recipiente pieno a metà di latte sotto la lancia del vapore
- Aprire il rubinetto e portare il latte alla temperatura desiderata
- Per ottenere il cappuccino aggiungere al caffè caldo il latte precedentemente montato


Ad evitare che una eventuale momentanea decompressione della caldaia possa causare una parziale aspirazione del liquido da riscaldare e conseguentemente dopo qualche giorno provochi il cattivo odore sia del vapore erogato dalla lancia part. 9, che del liquido erogato dalla lancia part. 11, si consiglia di svaporizzare a "vuoto" una o due volte per brevi istanti, cioè aprire e chiudere rapidamente il rubinetto part. 10 con la lancia part. 9 non immersa nel liquido prima di procedere all'operazione. Fare attenzione a non ustionarsi con il vapore.

Si consiglia inoltre, una volta posizionata la lancia vapore nel bricco da riscaldare, di aprire subito il rubinetto vapore senza aspettare. Inoltre, quando il bricco è stato riscaldato, seguire la seguente procedura:

- ridurre la pressione del vapore
- rimuovere il bricco
- chiudere il rubinetto del vapore

EROGAZIONE DI ACQUA CALDA

Prelevare acqua calda tramite la lancia fissa part.11 fig. 1 o 3 posta tra l'ultimo gruppo a destra e la lancia del vapore part. 9 fig. 1 o 3 e premere il pulsante part. 7 fig. 1 o 3 che apre l'erogazione dell'acqua calda.



7. Manutenzione e Pulizia Periodica

ATTENZIONE

Questa macchina non è adatta all'uso all'esterno. Non usare getti d'acqua per pulire la macchina, non posizionare la macchina dove vengono usati getti d'acqua.

ATTENZIONE

La macchina deve essere installata in modo tale da permettere al personale tecnico di accedervi facilmente per ogni eventuale intervento di manutenzione.

ATTENZIONE

Non togliere mai il portafiltro quando il relativo gruppo è in fase di erogazione di liquidi caldi. La caldaia del caffè contiene acqua a temperatura elevata 52°C / 125°F può causare istantaneamente gravi ustioni o morte per scottature.

ATTENZIONE

L'uso di questa macchina è di tipo strettamente professionale. La macchina deve essere installata in luoghi dove l'uso è riservato a personale preparato.

ATTENZIONE

Per quanto concerne le operazioni di pulizia, non immergere, ne spruzzare con acqua la macchina. Attenersi alle istruzioni riportate qui di seguito e seguirle con molta attenzione.

ATTENZIONE

In caso di mancato rispetto delle istruzioni riportate sopra, il produttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni a cose o persone.

ATTENZIONE

La macchina è predisposta per essere collegata in modo permanente ad un impianto elettrico fisso. E' obbligatorio l'installazione di un interruttore differenziale con una corrente operativa residua nominale non superiore a 30mA

ATTENZIONE

Per evitare rotture o perdite: non riporre o installare la macchina in luoghi dove la temperatura possa causare il congelamento dell'acqua nella caldaia o nel sistema idraulico.

Pulizia gruppo e doccette

Inserire il filtro cieco nel portafiltro e mettere la corretta quantità del prodotto specifico per espresso (seguendo le istruzioni del prodotto) nel filtro, innestare il portafiltro nel gruppo che si desidera pulire.

- Premere il bottone di erogazione per il gruppo in questione, come per una normale tazza di caffè. Fermare l'erogazione dopo circa 15-20 secondi.

- Azionare e fermare l'erogazione più volte fino a che, togliendo il portafiltro, si noterà scendere acqua limpida non saponosa.

Non togliere mai il portafiltro quando il gruppo è in fase di erogazione.

- Sciappare il gruppo usando un filtro normale, azionando più volte l'erogazione.

Pulizia filtri e portafiltri

Facendo una pulizia giornaliera dei filtri e portafiltri in acciaio inox, è sufficiente pulire con acqua e un panno o spazzola appropriata. Altrimenti, usando un prodotto specifico per espresso, seguendo le istruzioni del prodotto, mettere la dose corretta in circa ½ litro di acqua, in un recipiente resistente al calore. Portare ad ebollizione.

- Per i portafiltri in acciaio inox con beccucci con sistema a innesto rapido staccare il beccuccio. Immergere i filtri e le parti metalliche dei portafiltri (non i manici) nella suddetta soluzione calda e lasciare immersi per circa 30 minuti.

- Provvedere a risciacquare abbondantemente con acqua pulita e, rimontando i portafiltri con filtri nei gruppi, azionare più volte l'erogazione.

- Fare un caffè in modo da eliminare i sapori sgradevoli.

Pulizia della bacinella di scarico


Ogni sera alla chiusura togliere le griglie di appoggio delle tazze, sfilare la bacinella di raccolta dell'acqua di scarico e provvedere alla sua pulizia. Controllare almeno 2 volte la settimana e pulire anche il pozzetto di scarico part. 19 togliendo l'eventuale fanghiglia dei fondi con l'ausilio di un cucchiaino.

Pulizia della carrozzeria

Usare un panno morbido facendolo scorrere lungo il senso della eventuale satinatura delle superfici in acciaio inox. Non usare assolutamente alcool o solventi sulle parti con scritte o verniciate per evitarne il danneggiamento.


Pulizia delle lance vapore e acqua calda

Le lance del vapore devono essere pulite subito dopo l'uso con un panno umido e con un brevissimo azionamento con fuoriuscita di vapore onde evitare il formarsi di incrostazioni dentro i fori degli ugelli che potrebbero alterare il sapore di altre bevande in riscaldamento.



Pulizia doccette erogazione (Reticella di infusione)

Per effetto delle operazioni di scarico del portafiltro (dopo l'erogazione di caffè) può avvenire che piccoli residui di polvere di caffè vadano pian piano ad ostruire, anche parzialmente, la reticella di infusione. Per effettuarne la pulizia si dovrà toglierla, svitando la vite sottostante e pulirla con la polvere detergente (fig.5)



Elettropompa

Di tipo volumetrico, capace di sviluppare una pressione di 14 Bar. La pressione di esercizio, già tarata nelle ns. officine in fase di collaudo, è di 8-9 Bar; tuttavia questa può variare da località a località in quanto la pressione della pompa è influenzata dalla pressione della rete idrica. Si può comunque controllare la pressione stessa sulla scala inferiore del manometro part. 3 fig. 1 o 3; part. 4, fig. 2 nel momento in cui si sta facendo un caffè e, se necessario, aumentarla, girando in senso orario la vite del by-pass (sottostante al tappo posto lateralmente sul lato dove è collegata l'alimentazione della pompa) o diminuirla girando la vite in senso antiorario; la regolazione deve essere effettuata con almeno un gruppo in fase di erogazione di caffè.

IMPORTANTE

Azionando l'elettropompa a mezzo del pulsante part. 8 fig. 1 o 3. si alimenta direttamente anche la caldaia caffè.

Se quando la macchina è fredda si aziona l'elettropompa nella caldaia si svilupperà una pressione a freddo di 8-9 Bar, per cui nel momento in cui intervengono le resistenze e l'acqua si riscalda, la maggior temperatura produrrà una espansione della stessa che porterà ad un aumento della pressione presente a freddo di c.a. 3 Bar arrivando alla pressione totale di 11 Bar; arrivati a questa pressione deve entrare in funzione la valvola di espansione (di sicurezza) part. 19A, che facendo scaricare alcune gocce d'acqua permette che questa non oltrepassi 12 Bar.

Nel caso in cui la pressione superi 12 bar è necessario provvedere alla regolazione della valvola svitando leggermente il cappellotto. Nel caso che tale operazione non fosse sufficiente si dovrà smontare la valvola e ripulirla da possibili incrostazioni calcaree. Lo stesso dicasi nel caso in cui la valvola dovesse rimanere aperta in scarico e cioè non permettere che la pressione giunga a c.a. 8 Bar.

Se la macchina rimane inattiva per un tempo superiore alle 8 ore o in ogni caso dopo tempi lunghi di inutilizzo, è necessario prevedere cicli di lavaggio prima di compiere erogazioni al fine di sfruttare le massime potenzialità della macchina stessa rispettando le seguenti indicazioni:

- Gruppi: installare i portafiltri inserendoli in

ciascun gruppo e ruotandoli come descritto precedentemente ed erogare quindi per almeno 2 minuti acqua da ciascun gruppo caffè;

- Vapore: erogare vapore per almeno un minuto da entrambe le lance presenti sulla macchina;

- Acqua calda: erogare acqua calda per un tempo necessario a prelevare dalla relativa caldaia:

- almeno 1 litro per una macchina a uno/ due gruppi

- almeno 2 litri per una macchina a tre gruppi

- almeno 3 litri per una macchina a quattro gruppi

Se la macchina non viene azionata per tempi lunghi, è opportuno seguire le seguenti indicazioni di sicurezza:

- Scollegare dalla rete idrica la macchina o interrompere in ogni caso il collegamento idrico;

- disconnettere elettricamente la macchina dalla rete elettrica.


• Drenaggio caldaia vapore:

Annualmente si raccomanda di svuotare completamente la caldaia vapore tramite l'apposito rubinetto di scarico posto lateralmente o sotto la caldaia.

• Depressurizzazione della caldaia vapore

Per depressurizzare la caldaia vapore tenere premuta la manopola encoder per portare in "OFF" la macchina per espresso ed azionare la leva vapore.

8. Messa Fuori Servizio e Demolizione



Preventivamente portare in posizione "0" l'interruttore generale part. 1.

Scollegamento dell'alimentazione elettrica

Nel caso di collegamento tramite spina part. 24 assicurarsi anche che l'interruttore part. 23 sia spento prima di staccare. Interrompere il collegamento fra il cavo dell'elettropompa part. 15 agendo sull'apposito spinotto part. 25.

Scollegamento dell'impianto idrico

Chiudere l'alimentazione dell'acqua con l'apposito rubinetto posto prima dell'entrata del depuratore. Staccare la tubazione dell'acqua all'entrata del depuratore part. 17, ubicato dopo il rubinetto di intercettazione part. 18 (preventivamente chiuso). Procedere allo smontaggio della tubazione di scarico del pozzetto part. 19.

A questo punto la macchina può essere rimossa dal bancone facendo attenzione durante le operazioni per evitare cadute.

La macchina è composta di vari materiali pertanto nel caso che non sia previsto un suo riutilizzo deve essere trasportata presso una ditta specializzata che provvederà allo smontaggio dividendo i materiali per l'eventuale recupero o il trasferimento agli

appositi impianti di smaltimento.

È tassativamente vietato dalle norme vigenti l'abbandono della macchina sul suolo pubblico o in qualsiasi altro luogo proprietà di terzi.

Avviso di riciclaggio:

Avvertenza per la Protezione dell'Ambiente.

Gli apparecchi elettrici vecchi sono composti da materiali pregiati, non rientrano nei normali rifiuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse e di consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta competenti, qualora siano presenti sul territorio.



9. Operazioni Programmate di Manutenzione e di Controllo

Queste operazioni si aggiungono alle Operazioni di Manutenzione e Pulizia Periodica come specificato nel Cap. 7

Le seguenti Operazioni di manutenzione e di controllo dovranno essere eseguite periodicamente da personale tecnico qualificato.

N.B. La garanzia non comprende queste operazioni periodiche.

OGNI 3/4 MESI

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Sostituzione guarnizioni gruppo• Sostituzione doccette• Pulizia sonda auto riempimento• Verifica corretto funzionamento valvola decompressione• Ispezione valvola ingresso acqua• Ispezione sistema di scarico (eventuali perdite o occlusioni) | <ul style="list-style-type: none">• Verifica portata di ciascun gruppo• Verifica temperatura di infusione• Verifica che la pressione di infusione sia a 9bar• Verifica del corretto funzionamento di tutti gli interruttori | <ul style="list-style-type: none">• Verifica/annotazione della durezza dell'acqua (la garanzia non è valida se i parametri dell'acqua non rientrano nel range specificato nel capitolo "Installazione") | Modello AV: <ul style="list-style-type: none">• Verifica volumi di erogazione• Test del valore in ohm del flussometro (il valore è accettabile se maggiore di 1,8 K ohm e inferiore a 2,2 K ohm) |
|--|--|---|--|

Modello MP:

- Revisione della valvola MP

OGNI 6/8 MESI (in aggiunta alle sopra elencate)

- Revisione dei rubinetti vapore

OGNI ANNO (in aggiunta alle sopra elencate)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Sostituzione dei cestelli portafiltro• Ispezione dei nuclei elettrovalvole gruppo• Ispezione valvola decompressione• Ispezione pressostato caldaia vapore• Ispezione contattore | <ul style="list-style-type: none">• Ispezione valvola sicurezza• Controllo accurato del corretto serraggio a 2,4Nm di ogni cavo in morsettiera. |
|---|--|


OGNI 3 ANNI (in aggiunta alle sopra elencate)

- Controllare le condizioni interne delle caldaie e, se necessario, risciacquare con un prodotto di pulizia adeguato ed idoneo per cibo e bevande elettrodomestici.

manuel

linea

Les lignes carrées de la Linea et son charme se rencontrent dans de nombreux cafés, bars, torréfactions et chaînes dont les noms se distinguent dans le secteur. La Linea est la machine La Marzocco classique qui pendant longtemps, désormais plus de vingt ans, a contribué au développement de l'industrie du café. C'est une machine appropriée à une utilisation intensive qui garantit une grande fiabilité dans les contextes avec de gros volumes. Machine fiable et qui a fait ses preuves, la Linea est parfaite pour votre nouveau café, bar ou restaurant.



la marzocco

handmade in florence

linea

Manuel de Fonctionnement V2.1 - 03/2020
MAN.6.3.01

Chapitres

1. Instructions Générales et Mesures de Sécurité
2. Définition des Modèles Traités
3. Installation
4. Mise en Fonction et Préparation du Café
5. Régulateur de Température PID
6. Distribution de Vapeur et d'Eau Chaude
7. Entretien et Nettoyage Périodique
8. Mise Hors Service et Au Rebut
9. Opérations Programmées d'Entretien et de Contrôle

certifications available:



la marzocco

handmade in florence

La Marzocco S.r.l.

page 2

page 7

page 10

page 16

page 20

page 22

page 23

page 26

page 27

Via La Torre 14/H
Località La Torre
50038 Scarperia e San Piero
(Firenze) - ITALIA

www.lamarzocco.com
info@lamarzocco.com

T: +39 055 849 191
F: +39 055 849 1990

Instructions d'origine vérifiées par le fabricant.



Scannez le code QR pour afficher le Guide complet de Programmation du Logiciel disponible sur le site Internet de Techcenter.

Imprimé sur du papier recyclé.

1. Mises en Garde Générales et Règles de Sécurité

FR

ATTENTION

Cette machine est destinée à un usage professionnel seulement et doit être installée dans des lieux où son utilisation et son entretien sont réservés à un personnel qualifié. Il est interdit aux enfants de faire fonctionner ou de jouer avec la machine.

ATTENTION

La machine à café doit être placée en position horizontale sur un comptoir dont la hauteur depuis le sol est supérieure à 80 cm.

ATTENTION

Cette machine n'est pas appropriée à un usage externe. Il ne faut pas utiliser de jets d'eau pour nettoyer la machine, ni la positionner là où des jets d'eau sont utilisés.

ATTENTION

Comme cela a déjà été mentionné aux notes précédentes, le fabricant ne doit pas être tenu responsable des dégâts causés aux objets, animaux et/ou personnes, si la machine n'a pas été installée conformément aux instructions contenues dans ce mode d'emploi, et si elle n'est pas utilisée pour ce pour quoi elle a été conçue (par ex. préparer du café et des boissons chaudes).

1) Garanties importantes

Le niveau sonore de la machine est inférieur à 70dBA.

L'utilisation, le nettoyage et l'entretien de cette machine à café ne doivent pas être réalisés par des personnes (y compris les enfants de plus de 8 ans) inexpérimentées ou

dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité et si elles comprennent les dangers.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent avec l'appareil.

Conserver l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

2) Cette notice fait partie intégrante et essentielle du produit et doit être fourni à tous les consommateurs. Les consommateurs sont priés de lire attentivement les indications qui y sont contenues, puisqu'elles

fournissent des informations importantes concernant la sécurité pendant l'installation, le fonctionnement et l'entretien.

Ce manuel doit être soigneusement conservé et disponible pour pouvoir le consulter ultérieurement à tout moment et pour tout nouvel utilisateur du produit.

3) S'assurer que le produit soit intact en examinant l'emballage, en vérifiant que celui-ci ne reporte aucun signe d'endommagement qui pourrait avoir intéressé la machine à l'intérieur.

4) Vérifier l'intégrité de la machine après avoir enlevé l'emballage avec soin.

En cas de doute, ne pas poursuivre et contacter immédiatement le concessionnaire ou le vendeur qui

enverront du personnel spécialisé et autorisé pour opérer sur la machine.

5) Les éléments de l'emballage (boîtes, sachets, polystyrène expansé et autre) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils constituent une source de danger et ne doivent pas non plus être jetés dans l'environnement.

6) Contrôler que les données figurant sur la plaque correspondent à celles du réseau électrique installé dans le local où la machine sera utilisée.

7) L'installation de la machine doit se faire conformément aux règlements électriques et hydrauliques locaux. L'installation doit en outre être effectuée selon les instructions du constructeur et doit être effectuée par du

personnel technique agréé et qualifié.

8) Une installation non correcte pourrait causer des dommages aux personnes, animaux ou choses pour lesquels le constructeur est exempt de toute responsabilité.

9) Il sera possible d'obtenir un fonctionnement électrique sûr de cet appareil seulement lorsqu'un raccordement correct au réseau électrique aura été effectué, conformément aux codes et aux règlements de sécurité locaux, nationaux et internationaux, et de façon particulière lorsque l'unité aura été mise à la terre.

S'assurer que la mise à la terre ait lieu de façon correcte, puisque c'est un élément fondamental pour la sécurité. Faire contrôler la connexion à du personnel qualifié.

10) S'assurer donc que la capacité du système électrique à disposition soit adaptée à la consommation de la puissance maximale, indiquée sur la machine à café.

11) L'utilisation d'adaptateurs, de prises multiples et/ou de rallonges est déconseillée. Si l'on ne peut en éviter l'utilisation, s'assurer qu'ils soient conformes aux codes et aux règlements de sécurité locaux, nationaux et internationaux, en faisant attention à ne pas dépasser les tensions, puissances et absorptions indiquées sur ces adaptateurs et ces rallonges.

12) Cet appareil doit être uniquement utilisé pour l'usage pour lequel il a été expressément conçu et réalisé. Tout autre usage doit

être considéré incorrect et donc dangereux.

Le constructeur est exempt de toute responsabilité dérivant d'un usage impropre et irrationnel.

Cette machine ne doit pas être installée dans une cuisine.

13) L'utilisation de tout appareil électrique prévoit l'observation de certaines règles fondamentales.

Dans le cas en espèce: En particulier:

- éviter de toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés ou humides;
- ne pas utiliser l'appareil pieds nus;
- ne pas utiliser de rallonges dans les salles de bain;
- ne pas enlever l'appareil de la prise de courant en tirant sur le câble;

- ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc...);

- ne pas permettre que l'appareil soit utilisé par des enfants ou par des personnes qui ne sont pas en mesure de l'utiliser;

- ne pas nettoyer le panneau de commandes avec des chiffons mouillés car ce dernier n'est pas étanche.

14) Avant d'effectuer toute opération de maintenance et/ou de nettoyage, régler en position "0" ou "OFF" l'interrupteur général situé sur la machine et débrancher celui-ci du réseau d'alimentation électrique en débranchant la prise ou en éteignant l'interrupteur du système. Pour les opérations de nettoyage, respecter

scrupuleusement ce qui est prévu dans ce mode d'emploi.

15) En cas de dysfonctionnements ou de pannes de l'appareil, le débrancher du réseau électrique (comme décrit au point précédent) et fermer le robinet d'alimentation de l'eau. Ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même mais s'adresser au personnel professionnellement qualifié et autorisé. L'éventuelle réparation du produit devra uniquement être effectuée par le fabricant ou par un centre autorisé à l'aide de pièces de rechange originales. Le non respect de ce qui est mentionné ci-dessus peut compromettre la sécurité de l'appareil et, dans tous les cas, annule la garantie.

16) Au cours de l'installation, il faut prévoir un interrupteur onnipolaire comme prévu par les normes de sécurité en vigueur, doté de fusibles en mesure de supporter la puissance de la machine à connecter.

17) Pour éviter des surchauffes dangereuses, il est recommandé d'étendre tout le câble d'alimentation.

18) Ne pas obstruer les grilles d'aspiration ou de dissipation et, plus particulièrement, ne pas couvrir avec des chiffons ou autre le plan chauffettes.

19) Le câble de la machine ne doit pas être remplacé par l'utilisateur. S'il s'endommage, éteindre la machine ou la débrancher du réseau électrique en enlevant la fiche de la prise ou en

désactivant le circuit à l'aide de l'interrupteur correspondant et fermer le circuit de l'eau. Pour remplacer le câble électrique, contacter uniquement des professionnels qualifiés.

20) Ces instructions sont également disponibles dans un autre format sur un site Web.

<http://techcenter.lamarzocco.com>.

21) La machine doit être placée sur un comptoir à plat et doit être placée dans un environnement avec les températures suivantes:

Température ambiante minimum: 5°C/41°F

Température ambiante maximum: 32°C/89°F

22) Vérifiez que dans l'emballage, avec la machine équipée des groupes de distribution, il y ait aussi:


- les filtres (une et deux doses) pour chaque groupe de distribution;
- 1 filtre (une dose) et 1 filtre (deux doses) de rechange;
- 1 petit presseur;
- 1 filtre “aveugle” (faux filtre);
- détergent pour les groupes;
- 3 tuyaux tressés en acier inoxydable pour les raccords hydrauliques;
- 1,5 mètres d'un tuyau en plastique renforcée pour le vidange;
- 1 collier “bloque-tuyau”

23) Si la machine a été temporairement entreposée dans des lieux avec une température ambiante inférieure à 0°C/32°F, prière de contacter un technicien avant son utilisation.

24) La pression d'alimentation de l'eau doit être entre 0,2 et 0,6 MPa.

La pression maximale d'entrée d'eau doit être d'au moins 1,0 MPa (Danemark, Norvège, Suède).

POIDS ET MESURES COMMUNES À LA SÈRIE LINEA




LINEA	1 groupes	2 groupes	3 groupes	4 groupes
A cm/pouce	45.5/18	45.5/18	45.5/18	45.5/18
B cm/pouce	56/22	56/22	56/22	56/22
C cm/pouce	49/20	69/28	93/37	117/46
POIDS [kg/lb]	41/90	59/130	73/164	107/236

2. Définition des Modèles Traités

Nous vous rappelons que cette notice d'utilisation se réfère uniquement aux modèles de notre fabrication suivants:

Mod. EE, Mod. AV et Mod. PADDLE avec 1, 2, 3 et 4 groupes de distribution de café



Légende

- | | | |
|--|---|--------------------------------------|
| 1 Interrupteur général | 7 Interrupteur pour la distribution d'eau chaude | 1 Levier groupe |
| 2 Hublot du niveau de l'eau visible | 8 Interrupteur de remplissage manuel | 2 Bouton vapeur |
| 3 Manomètre | 9 Bec à vapeur | 3 Manomètre chaudière-vapeur |
| 4 Groupes de distribution de café | 10 Bouton pour la distribution de la vapeur | 4 Manomètre chaudière-café |
| 5 Panneau de commande pour la distribution de café | 11 Bec à eau chaude | 5 Interrupteur de remplissage |
| 6 Interrupteur pour le chauffage des tasses (machines non UL) | | |




Illustration 1, Modèle EE, avec 1, 2, 3 et 4 groupes de distribution

Illustration 2 - Panneau avant du modèle PADDLE disponible avec 1, 2, 3 et 4 groupes

Description générale

Les modèles AV, EE et PADDLE sont fabriqués dans les versions avec 1, 2, 3 et 4 groupes de distribution et ils sont essentiellement constitués par les parties suivantes:

1. Chaudière eau (générateur de vapeur et d'eau chaude);
2. Chaudière saturée (pour la préparation du café);
3. Groupes de distribution;
4. Enveloppe;
5. Pompe à moteur électrique (ou électropompe).

Description des parties susmentionnées

1. Chaudière eau

Elle se compose d'une enveloppe cylindrique d'une longueur variable selon le nombre des groupes de distribution de café. Chaque exemplaire est réalisé en acier inoxydable et il est essayé par une épreuve hydraulique sous une pression de 3 bar (qui correspond à la pression d'exercice de 1,5 bar). Selon le nombre des groupes de distribution on obtient les volumes effectifs et les puissances installées suivants:

1 groupe	3,5 litres	1300 Watt
2 groupes	7 litres	2000 Watt
3 groupes	11 litres	3000 Watt
4 groupes	14,5 litres	3800 Watt

Des résistances électriques de plus grande puissance sont disponible pour chaudières-vapeur dans quelque marché.

Aux extrémités de l'enveloppe cylindrique vous trouverez les couvercles; un de ces couvercles abrite les résistances électriques du chauffage et de vaporisation de l'eau, lesquelles permettent d'atteindre la pression d'exercice dans un délai d'environ 25 minutes. Le maintien de la pression d'exercice est réalisé au moyen d'un pressostat. Sur la chaudière vous trouverez plusieurs raccords pour les accessoires de sécurité, pour les services d'eau chaude et de vapeur, et pour l'alimentation.

2. Chaudière café

Chaque exemplaire est essayé par une épreuve hydraulique sous une pression de 16 bar qui correspond à la pression d'exercice 9 bar. Selon le nombre des groupes de distribution on obtient les volumes effectifs et les puissances installées suivants:

1 groupe	1,8 litres	1000 Watt
2 groupes	3,4 litres	1400 Watt
3 groupes	5,0 litres	1600 ou 1900 Watt
4 groupes	3,4 + 3,4 litres	1400 + 1400 Watt
(2 chaudières installées)		

Elle se compose d'une enveloppe cylindrique d'une longueur variable selon le nombre des groupes de distribution de café, il est réalisé en acier inoxydable.

Aux extrémités de l'enveloppe cylindrique vous trouverez les couvercles; un de ces couvercles abrite les résistances électriques de chauffage de l'eau, qui, à l'aide d'un thermostat de précision (ΔT de $\pm 0,5^\circ\text{C}$), maintiennent la température qui peut être adaptée à la température optimale pour différents mélanges de cafés. Sur la chaudière il y a les groupes de distribution.

3. Groupe de distribution


Il se compose d'un bloc en acier inoxydable, sur lequel le porte-filtre peut s'encastrer. C'est dans le porte-filtre que vous mettez la dose de café moulu, et, après avoir mis en marche la distribution, c'est du porte-filtre, à travers son bec, que vous verrez s'écouler le café dans la tasse (ou bien dans les tasses) située(s) au dessous.

4. Enveloppe

Elle se compose d'une coque en tôle d'acier vernie et en acier inoxydable. La structure est le résultat d'études particulières sur la fonction esthétique et sur les moyens de réduire les dépenses ergonométriques de l'utilisateur et de minimiser les incidents.

5. Pompe à moteur électrique ou électropompe

La pompe à palettes est installée sur la conduite d'alimentation de l'eau. Elle se met en marche chaque fois que les groupes de distribution de café sont actionnés, compensant, au moyen d'un indicateur électrique, la consommation d'eau éventuelle de la chaudière eau.



Description générale

La machine modèle AV existe dans les versions à 1, 2, 3, et 4 groupes de distribution et se compose essentiellement des mêmes éléments que le modèle EE. Le modèle AV se différencie toutefois du modèle EE parce qu'il permet à l'utilisateur de programmer à son gré 4 quantité d'eau différentes pour la distribution du café. A chaque groupe de distribution correspond ainsi un panneau de commandes comprenant 5 touches de sélection, à utiliser selon la demande de votre clientèle:

- 1 dose d'eau pour un café express normal;
- 1 dose d'eau pour un café léger;
- 1 dose d'eau pour deux cafés express normaux;
- 1 dose d'eau pour deux cafés légers.

La cinquième touche sert pour la préparation des autres boissons (comme on verra ensuite); elle a aussi la fonction "on-off" pour la distribution d'eau à volonté.

III. 3, Modèle AV avec 1, 2, 3, et 4 groupes de distribution

Légende


- 1** Interrupteur général
- 2** Hublot du niveau visible de l'eau
- 3** Manomètre
- 4** Groupes de distribution de café
- 5** Panneau de commandes pour la distribution du café (Modèle AV)
- 6** Interrupteur pour le chauffage des tasses (machines non UL)
- 7** Bouton-poussoir pour la distribution d'eau chaude
- 8** Interrupteur de remplissage manuel
- 9** Bec à vapeur
- 10** Bouton pour la distribution de la vapeur
- 11** Bec à eau chaude
- 12** Interrupteur distribution manuelle



Panneau de commande de distribution du café pour le modèle AV

3. Installation

FR



Legende

	Câble à 380/220/200
	Câble à 220/200
	Tuyau eau
	Tuyau de vidange

1	Interrupteur Général	19A	Valve d'expansion
13	Conduite d'écoulement	20	Couvercle groupe
14	Borne	21	Vis de purge
15	Électropompe	22	Régulateur de Température PID
16	Sortie épurateur	23	Interrupteur
17	Entrée épurateur	24	Prise
18	Robinet	25	Connecteurs
19	Petits puits		

ATTENTION

La machine est prévue pour être raccordée de façon permanente à un câblage fixe. Est obligatoire d'installer un dispositif différentiel résiduel (RCD) avec un courant nominal de fonctionnement résiduel ne dépassant pas 30mA conformément à AS / NZS 3000.

ATTENTION

À chaque installation, la machine doit être équipée d'un nouveau jeu de tuyaux pour la plomberie, et des joints correspondants.

ATTENTION

L'alimentation sous pression de l'eau doit être entre 0,2 et 0,6 MPa si une pression suffisante n'est pas disponible nous vous suggérons d'utiliser un système d'alimentation en eau supplémentaire.

ATTENTION

Avant de faire tout raccordement électrique, s'assurer que les deux connecteurs à amortissement de tension soient fermement fixés au corps de la machine pour éviter une contrainte involontaire sur les câbles d'alimentation.

ATTENTION

Tension dangereuse, débrancher du réseau électrique avant de procéder aux opérations d'entretien.

ATTENTION

L'électropompe doit être située près de la machine, dans un endroit accessible pour l'entretien, mais à distance de manipulations accidentelles, et avec une excellente circulation de l'air.

ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'événements menant à des poursuites en responsabilité civile si la mise à la terre n'a pas été effectuée conformément aux réglementations ou normes électriques locales, nationales et internationales en vigueur, ou si des pièces électriques ont été raccordées de manière incorrecte.

ATTENTION

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience et connaissance, à moins qu'elles ne soient surveillées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

ATTENTION

- U.S.A. et CANADA uniquement -
Ne pas connecter à un circuit fonctionnant à plus de 150V à la terre sur chaque jambe.

ATTENTION

Cette machine n'est pas appropriée à un usage externe. Il ne faut pas utiliser de jets d'eau pour nettoyer la machine, ni la positionner là où des jets d'eau sont utilisés.

ATTENTION

La Chaudière-Café contient de l'eau à une température élevée. Une température de l'eau supérieure à 125°F / 52°C peut causer de graves brûlures instantanées ou la mort par ébouillantage (Chaudière Café 207°F / 97°C - Chaudière Vapeur 256°F / 124°C)

ATTENTION

Remplacer les fusibles utilisés par des fusibles ayant les mêmes grandeurs, type et puissance F1 = 2A, 250V.

ATTENTION

Afin d'éviter des fêlures ou des fuites: ne pas entreposer ni installer la machine à café dans des endroits où la température peut geler l'eau de la chaudière ou du système hydraulique.

ATTENTION

Cette machine ne doit pas être installée dans une cuisine.

N.B.:

- Le robinet d'arrêt de l'eau potable et les interrupteurs finaux de la ligne de courant électrique devront se trouver dans la position la plus appropriée pour être actionnés par l'opérateur avec le maximum de facilité et sollicitude.
- Cette machine est conforme à la norme 61000-3-11; l'impédance, dans le point d'interface d'alimentation, doit avoir une valeur de $Z_{max} = 0,02 \Omega$.


Tableau des caractéristiques de l'eau

		Min.	Max.
T.D.S.	ppm	90	150
Dureté totale	ppm	70	100
Total de teneur en fer (Fe^{+2}/Fe^{+3})	ppm	0	0,02
Chlore libre (Cl_2)	ppm	0	0,05
Total de teneur en chlore (Cl_2)	ppm	0	0,1
pH	valeur	6,5	8,5
Alcalinité	ppm	40	80
Chlorure (Cl^-)	ppm	non supérieure	30

Note: Tester la qualité de l'eau (la garantie est caduque si les paramètres de l'eau ne se situent pas dans la plage de valeurs indiquée à la section "installation")

1) Installation sur le comptoir

L'image reportée ci-dessous illustre les indications suggérées pour réaliser le trou sur le comptoir.




2) Kit de test d'eau

Pour pouvoir garantir que l'eau qui entre dans la machine rentre dans les paramètres préétablis, toutes les machines La Marzocco seront équipées de 2 kits pour l'analyse de l'eau (voir image) qui comprennent chacun 6 bandes de mesure et une carte contenant le mode d'emploi.

Les paramètres qui pourront être mesurés sont, Dureté Totale, Fer, Chlore libre, Chlore Total, pH & Alcalinité totale, Chlorures.

Le test de l'eau doit être effectué en amont du système de traitement que vous utiliserez, et en aval, afin de vérifier si les paramètres de l'eau qui entre dans la machine à café rentrent dans ceux recommandés par La Marzocco.

Une fois les tests effectués il est possible de contrôler quel système de filtrage soit le plus approprié, en saisissant les paramètres obtenus au moyen du Kit sur notre site "LA MARZOCCO WATER CALCULATOR" (http://www.lamarzocco.com/water_calculator/).



MODELS "EE" "AV" et "PADDLE"

1, 2, 3 et 4 groupes de distribution

3) Accessoires

Afin de réaliser une bonne installation vous devez pouvoir disposer de:

- une conduite d'eau potable avec un robinet terminal de 3/8 gaz (BSP); (Compression 3/8" pour USA et Canada)
- Alimentation électrique selon les spécifications de la machine espresso achetée (toutes les spécifications ne sont pas disponibles sur tous les marchés):
 - Raccordement électrique monophasé/triphasé 220VAC - 50/60 Hz avec terre, prise protégée et disjoncteur homologué
 - Raccordement électrique monophasé 200VAC - 50/60 Hz avec terre, prise protégée et disjoncteur homologué
 - Raccordement électrique triphasé 380VAC - 50/60 Hz avec neutre + terre, près du plan de travail sur lequel la machine est installée et terminant en une prise cinq pôles protégée équipée d'un disjoncteur homologué
- un tuyau de vidange.

4) Raccordement au réseau de distribution d'eau

Pour raccorder la machine au réseau de distribution d'eau procéder selon les indications reportées dans le chapitre concernant l'installation de la machine, en

suivant les indications relatives aux normes de sécurité hydraulique propres à chaque Pays dans lequel on installe la machine. Pour garantir un fonctionnement correct et sûr de la machine et maintenir un niveau de performances approprié de la même, en garantissant une qualité élevée de la boisson distribuée, il est opportun que l'eau en entrée ait une dureté supérieure à 7°f (70ppm, 4°d) et inférieure à 10°f (100ppm, 6°d), pH compris entre 6,5 et 8,5 et une quantité de chlorures dissous inférieure à 30 mg/l. Le respect de ces valeurs permet ainsi à la machine de fonctionner au maximum du rendement. Au cas où ces paramètres ne seraient pas conformes, il faut prévoir la présence de dispositifs spécifiques, en s'inspirant dans tous les cas aux réglementations nationales en vigueur en matière de potabilité de l'eau.

Relier donc le raccord de l'éventuel filtre/épuration de l'eau au réseau d'eau potable par l'intermédiaire de l'un des tuyaux flexibles en acier inoxydable tressés. Avant de raccorder la pompe de l'eau à la machine espresso laisser couler l'eau de façon à éliminer d'éventuels résidus qui autrement pourraient se déposer dans les logements des robinets et des vannes en compromettant leur juste fonctionnalité.

Relier le raccord de la distribution d'eau potable de la machine espresso à la sortie de l'eau en utilisant l'un des tuyaux flexibles en

acier inoxydable tressés fournis. Puis relier le raccord d'entrée de la pompe de l'eau à la sortie de l'éventuel filtre/épuration de l'eau.

Remarque: L'électropompe est conçue pour utiliser uniquement de l'eau froide. S'assurer que l'alimentation d'eau soit toujours activée quand la pompe est en fonction car, dans le cas contraire, de l'air pourrait s'introduire dans la chaudière et endommager la pompe.

5) Branchement électrique


a) Cordon d'alimentation

- Il s'agit du câble d'alimentation principal qui alimente toute la machine espresso. Il y a différents types de câbles qui se basent sur les exigences électriques de la machine espresso achetée

→ 200/220VAC Monophasé câble à trois fils avec une section de 2,5/4/6/10mm² ou AWG 12/10/8 (pour version UL), bien fixé à la machine espresso via un connecteur avec décharge de traction

→ 220VAC Triphasé câble à quatre fils avec une section de 4 mm² pour les versions avec 1, 2, 3 et 4 groupes bien fixés à la machine espresso via un connecteur avec décharge de traction

→ Câble triphasé 380 VAC à cinq fils avec une section de 2,5/6mm² pour les versions avec 1,2,3, et 4 groupes, fixé à la machine espresso via un connecteur avec décharge de traction



b) Cordon d'alimentation moteur pompe à eau


Il s'agit de l'alimentation pour le moteur de la pompe à eau. L'électronique interne mettra en marche le moteur de la pompe lorsque nécessaire.

- Câble à trois fils avec une section de 1,5 mm² ou à trois fils AWG 16 (pour version UL) fixé à la machine espresso via un connecteur à amortissement de tension.


c) Raccordement rapide entre la pompe de l'eau et la machine à café espresso

Le branchement électrique doit être réalisé au moyen de connecteurs comme reporté sur les illustrations suivantes:


- Visualisation des connecteurs;



- Connexion des câbles;



- Serrage des câbles;



6) Raccordement du tuyau de vidange des eaux usées

Le tuyau de vidange de la machine espresso doit être raccordé au moyen du tuyau en plastique renforcé inclus. Raccorder une extrémité du tuyau en plastique renforcé au raccord du tuyau de vidange sur le côté gauche de la machine espresso, le fixer avec le collier "bloque-tuyau" inclus. Raccorder l'autre extrémité à un système de collecte des eaux usées approprié.

Au cas où ce tuyau n'existerait pas et si acceptable selon les réglementations locales, on peut se servir d'un seau comme puits de décharge. Quant à un prolongement éventuel du tuyau de vidange on vous recommande l'emploi d'un tuyau en PVC renforcé par une spirale métallique et par de bandelettes "bloque-tuyau".




Illustration 6 - Porte-filtre - Voir part. 4, III.
1 ou 3

4. Mise en Fonction et Préparation du Café

ATTENTION

Ne pas enlever le porte-filtre pendant que le groupe correspondant distribue des liquides chauds. Cette opération est très dangereuse en combien de la pression qui se développe dans le filtre aveugle peut engendrer éclaboussures violentes d'eau chaude et légèrement caustique qu'ils peuvent provoquer brûlures graves. La chaudière-café contient de l'eau à une température élevée. une température de l'eau supérieure à 125°F / 52°C peut causer de graves brûlures instantanées ou la mort par ébouillantage.

ATTENTION

Cette machine est conçue uniquement pour la préparation de café et de boissons chaudes.

ATTENTION

La machine ne doit pas être plongée dans l'eau, ni éclaboussée pour la nettoyer. Pour les opérations de nettoyage, prière de suivre très attentivement les instructions reportées ci-dessous.

IMPORTANT

Pour améliorer le profil de goût de l'espresso, la température de l'eau dans la chaudière café, et donc du groupe, peut être augmentée ou diminuée en utilisant l'afficheur numérique (consulter la notice de programmation du Logiciel).


Après avoir terminé les opérations d'installation, on met les filtres dans les porte-filtres (Ill. 6), qu'ensuite on insérera sous les sous les groupes en tournant de gauche à droite. Avant d'appuyer sur l'interrupteur général et de mettre sous tension le résistances, remplissez les chaudières d'eau suivant ces règles:

1. CHAUDIERE-CAFÉ

L'eau arrive directement dans la chaudière-café et commence à la remplir dès que les robinets de la conduite hydraulique et de l'épurateur sont ouverts. Comme l'eau entrant dans la chaudière ira tout de suite comprimer l'air qui se trouve au dedans, le remplissage complet de la

chaudière et des groupes ne pourra s'accomplir que si vous enlevez le couvercle des groupes (numéro 20, ill. 4) en dévissant au même temps le petit boulon (21), appelé vis de purge. De cette façon l'air pourra sortir. Avant de revisser le petit boulon attendez pourtant jusqu'à ce que quelques gouttes sortent de celui-ci (voir schéma ci-dessous)

Ceci doit être répété pour chaque groupe, puis serrer à nouveau les vis de purge et réinstaller le couvercle.



remplissage du groupe via "vis de purge"

2) CHAUDIERE VAPEUR

Positionnez l'interrupteur général (1) sur le numéro "1". L'autoniveleur se mettra automatiquement en marche et actionnera l'électrovalve et l'électropompe (15) en permettant ainsi le remplissage de la chaudière-services jusqu'au niveau prévu, grâce à une sonde plongée dans la chaudière.

N.B.

Il peut arriver qu'à cause de l'introduction de l'eau l'air dans la chaudière puisse engendrer une certaine pression (qu'on

peut voir sur l'échelle du manomètre - 3, ill. 1, 2 ou 3; Pour résoudre cela, éteindre la machine et purger l'air qui se trouve dans les groupes (voir page précédente pour les instructions). Après avoir terminé ces opérations, positionnez l'interrupteur général (1) sur le numéro "2" et attendez que les chaudières atteignent la température et la pression appropriées (il faut compter de 20 à 35 minutes); elles se maintiendront constantes automatiquement.

Pendant ce temps il peut arriver que l'aiguille de l'échelle inférieure du manomètre (3, ill. 1 ou 3; ou 4, ill. 2) atteigne même 11-12 Bar, ce qui pourrait se vérifier chaque fois que, en actionnant les groupes, l'électropompe envoie de l'eau froide dans la chaudière-café à une pression de 8-9 Bar et que le thermostat (régulant la température de la chaudière) met sous tension la résistance électrique afin de ramener la température de l'eau à un degré approprié. Ce problème pourtant peut être évité en réglant la valve d'expansion (III. 4, 19A) de manière à ce que la pression ne dépasse jamais 12 Bar.

Distribution lors de la première installation

Une fois que les procédures de première installation reportées précédemment sont terminées et avant de procéder aux distributions de Café, Eau Chaude et Vapeur, suivre les indications suivantes:

- Installer les porte-filtres en les insérant dans chaque groupe et en les tournant comme décrit dans la notice d'utilisation; chaque groupe de café doit ensuite distribuer de l'eau pendant au moins 2

minutes;

- Distribuer de la vapeur pendant au moins une minute par les deux buses vapeur présentes sur la machine;
- Distribuer de l'eau chaude pendant une durée de temps nécessaire à prélever de la chaudière relative:
 - au moins 1 litre pour une machine à un/deux groupes
 - au moins 2 litres pour une machine à trois groupes
 - au moins 3 litres pour une machine à quatre groupes



touche pour la distribution du café
(5, III. 1)

Pour le modèle EE - III. 1

Prendre un porte-filtre et mettre un peu de café moulu dans le filtre: les quantités suggérées (en grammes) à utiliser sont marquées au laser sur les filtres mêmes. On presse le café moulu à l'aide du petit presseur, on réinsère le porte-filtre au-dessous du groupe et on appuie sur l'interrupteur (5). Cette touche actionne ainsi la distribution de la boisson; lorsque la quantité de café désirée aura été obtenue, on appuie de nouveau sur l'interrupteur (5) et, automatiquement, la pression présente dans le porte-filtre est déchargée. Le

porte-filtre peut ainsi être enlevé et il est prêt pour une nouvelle opération.

Pour le modèle PADDLE - III. 2

Prendre un porte-filtre et mettre un peu de café moulu dans le filtre: les quantités suggérées (en grammes) à utiliser sont marquées au laser sur les filtres mêmes. presser le café moulu à l'aide du tasseur, réinsérer le porte-filtre au-dessous du groupe. Déplacer le manche du paddle de droite à gauche (partie 1) en permettant ainsi la distribution du café; lorsque la quantité de café désirée aura été obtenue, remettre le manche du paddle dans sa position originale à droite, à ce moment-là la machine décharge la pression accumulée dans le porte-filtre. Celui-ci peut être enlevé afin de procéder à la préparation d'un autre café, selon le besoin. Pour faire pré-infuser le café dans le filtre, une fois que le porte-filtre aura été inséré sous le groupe, déplacer le manche du paddle seulement à mi-chemin de la droite vers la gauche pendant quelques secondes, puis déplacer complètement à gauche afin de faire démarrer la distribution du/des espresso/s, jusqu'à ce que la dose désirée ait été atteinte dans la tasse, puis éteindre en remettant le manche du paddle dans sa position originale à droite.

Pour le modèle AV - III. 3

Il est nécessaire de programmer la quantité d'eau à verser. Voici donc les instructions qu'il faut suivre attentivement et avec soin. En cas de doutes ou de difficultés, n'hésitez pas et contactez un spécialiste agréé.

Introduction



**TABLEAU DE COMMANDE POUR LA
DISTRIBUTION DU CAFÉ dét. 5 fig 3**

Le système de dosage du café dépend de la quantité d'eau versée sur le café moulu présent dans le filtre (et dans le porte-filtre bien-entendu). Le volume de l'eau est réglé par un système de contrôle (un compteur) placé sur la bride qui fixe le groupe à la chaudière. Chaque compteur contient un élément tournant (qu'on peut nommer petite hélice) qui se déclenche au passage de l'eau. Voici la séquence du cycle de l'eau:

groupe → compteur
compteur → électrovalve
électrovalve → système de distribution
système de distribution → petit bec versant le café.

La petite hélice (qui tourne librement au passage de l'eau), à chaque tour qu'elle accomplit, transmet deux signaux à une petite centrale électronique, qui, après les avoir décodés, actionne le relais de l'électrovalve (correspondant à chaque groupe de distribution) et celui de l'électropompe.

Cette petite centrale reçoit aussi le signal de la sonde de niveau de la chaudière-vapeur et par conséquent elle déclenche les relais de l'électrovalve correspondant à l'électropompe.

Instructions pour la programmation des doses - ill. 3

Programmation pour la version 3D/5

Appuyer sur la touche pendant plus de 4 secondes pour avoir accès à la programmation.



Les opérations qui suivent sont les mêmes pour les deux versions.

Les "leds" s'éteignent après 5 secondes si on n'appuie sur aucune touche. Il faudra alors répéter l'opération précédente pour les réallumer et rendre la petite centrale prête pour la programmation

1. D'ici 5 secondes appuyez sur la première touche et appuyez de nouveau lorsque vous aurez obtenu la dose de café souhaitée; Les "leds" alors s'éteindront et cette touche restera ainsi programmée sur la dose que vous venez de choisir.

2. Répétez les phases pour les autres trois touches. Quand une touche a été programmée, chaque fois que vous appuyerez sur la touche avec la spirale, le "led" de cette touche ne s'allumera plus.

3. Après avoir programmé les premières 4 touches du premier panneau de commande de gauche, les programmes que vous aurez choisis seront ainsi mémorisés et la cinquième touche (celle avec la spirale) aura de nouveau la fonction d'interrupteur pour la distribution à volonté.

N.B.

La programmation du premier groupe de gauche sera la même pour les autres groupes de distribution. Si l'on veut, il est possible de programmer des doses différentes pour les autres groupes, suivant les instructions de 1 à 5 pour chaque panneau de commande. Toutefois, il faut tout d'abord programmer le premier panneau de gauche; autrement il transmettra ses doses aux autres groupes automatiquement, même si ceux-ci ont été programmés différemment avant.

Il est recommandé de programmer chaque groupe séparément, de gauche à droite. Chaque touche joue aussi le rôle d'interrupteur d'arrêt, donc il est possible d'arrêter la distribution d'un café léger quand on a obtenu la quantité souhaitée, sans devoir attendre la dose programmée.

L'affichage des anomalies

Au cas où la petite hélice n'enverrait aucun signal à la petite centrale dans un délai de 3-4 secondes, le "led" de la touche choisie commencera à clignoter. Cela signifie que:

A) L'eau n'arrive pas correctement à la petite hélice et donc il y a des problèmes au niveau de la distribution du café. Les causes pourraient être:

1. Un café trop moulu, donc une distribution trop lente (goutte à goutte ou presque) pour que la petite hélice puisse régler le passage de l'eau selon les temps prévus par un fonctionnement correct de la petite centrale.

2. débit d'eau insuffisant à travers les groupes (par ex. sur la poudre de café)

probablement dû à une combinaison d'un ou plusieurs des événements suivants:

- fermeture partielle d'un ou de plusieurs tuyaux;
- mauvais fonctionnement de l'électropompe;
- mauvais fonctionnement de l'électrovalve;
- fermeture partielle du filtre du distributeur;

B) Des résidus de calcaire à l'intérieur du compteur de passage de l'eau empêchent la petite hélice de tourner librement.

C) Manque de rendement de la petite hélice et de la partie supérieure du compteur, située au dessus de la petite hélice même

Distribution du café

Prendre un porte-filtre et mettre un peu de café moulu dans le filtre: une dose pour le petit filtre, deux doses pour le filtre plus grand, on presse le café à l'aide du petit presseur, on insère de nouveau le porte-filtre au dessous du groupe et enfin on appuie sur une des touches avec les symboles d'une ou deux tasses (café fort ou léger).



Pour réduire la distribution (ce qui n'est pas prévu par la programmation) on peut appuyer de nouveau sur la touche précédente. Si l'on souhaite une distribution particulière, on peut appuyer sur la touche avec le symbole de la spirale

et y appuyer de nouveau quand on a obtenu la quantité souhaitée.



A la fin de la distribution, la pression présente dans le porte-filtre est déchargée automatiquement, le porte-filtre peut alors être enlevé afin de répéter l'opération selon le besoin.

NOTICE GÉNÉRALE POUR LA PRÉPARATION DU CAFÉ

Lorsque la machine a atteint la pression d'exercice, de 1,2 - 1,5 Bar qu'on peut relever en haut du manomètre (3, ill. 1, 2 ou 3) - lorsqu'elle a atteint la juste température et lorsque le groupe a atteint la température d'infusion, le filtre et le porte-filtre (situés dans la partie inférieure du groupe, mais un peu séparés de celui-ci à cause de la garniture d'étanchéité en caoutchouc) doivent être réchauffés davantage; pour obtenir cet effet il faut actionner le paddle (1, ill. 2) ou les interrupteurs (5, ill. 1 ou 3), les maintenir en position de distribution pendant env. 45 secondes, ensuite les éteindre et attendre 2-3 minutes.

Pendant ce temps il peut arriver que l'aiguille de l'échelle inférieure du manomètre (3, ill. 1 ou 3; ou 4, ill. 2) atteigne même 11-12 Bar, ce qui pourrait se vérifier chaque fois que, en actionnant les groupes, l'électropompe envoie de l'eau froide dans la chaudière-café à une pression de 8-9 Bar et que le thermostat (régulant la température de la chaudière)

met sous tension la résistance électrique afin de ramener la température de l'eau à un degré approprié. Toutefois, en ce cas, il faut régler la valve d'expansion (19A, ill. 4) de sorte qu'elle ne dépasse jamais la pression de 12 Bar.

Afin d'obtenir une bonne boisson, il faut, bien entendu, employer un bon mélange de café; toutefois le degré de mouture du café est aussi très important. Vous obtiendrez la mouture idéale en essayant de préparer des cafés avec la quantité de poudre que vous jugerez nécessaire (il est conseillé d'employer au minimum 7 gr.). La mouture idéale est celle qui permet un écoulement régulier de la boisson sortant du petit bec du porte-filtre; l'écoulement ne devra être ni trop lent ni trop rapide.

IMPORTANT

La température de la chaudière-café et donc des groupes peut être éventuellement augmentée ou réduite au moyen du thermostat (22, ill.4) - voir chapitre suivante pour plus de détails. Le réglage final doit être effectué durant la mise au point, une fois que la machine a été installée de façon permanente. La pression de l'eau débitée sur le café est très importante. C'est pour cette raison qu'il est fondamental de calibrer le by-pass sur le pompant à 9 bar. Cette valeur change si des variations de pression se manifestent sur le réseau hydrique. Si ces dernières sont présentes, il est important de prendre des mesures techniques sur l'installation pour les éliminer.

5. Régulateur de Température PID

Description


Description de l'affichage avant:

N.B.

Sur les machines à 1,2,3 groupes le Régulateur de Température PID est installé sur le côté gauche. Sur les machines à 4 groupes sur le côté gauche et sur le côté droit.

Voyant lumineux résistance chaudière-café

⑥ Voyant SV ② Affichage



⑤ Voyant accord automatique/autoréglage

*** PV: Valeur réelle mesurée en entrée
(process value): temp mesurée
SV: Valeur de consigne (setting value):
temp réglée

③ SEL Touche ④ ↑ ↓ Touches

voir aussi fig. 4 - dét. 20

1) Voyant lumineux résistance chaudière-café

S'allume alors que la sortie de commande 1 reste enclenchée.
par ex. résistance électrique enclenchée

2) Affichage

Affiche la PV (valeur réelle mesurée en entrée) ou SV (valeur de consigne). Lors du réglage d'un paramètre, son nom ou sa valeur s'affiche.

3) Touche SEL

Utilisée pour commuter l'affichage de la PV de/vers l'affichage de la SV et sélectionner un bloc de paramètres et un paramètre, et enregistrer une valeur de réglage.

4) Touches ↑ ↓

Utilisées pour modifier la SV, rappeler des paramètres, et modifier les valeurs des paramètres.

5) Voyant accord automatique/autoréglage

Papillote lors d'une opération en accord automatique ou autoréglage.
voir les informations détaillées dans le manuel * (voir page 16)

6) Voyant SV (valeur de consigne)


Affiche la PV (valeur réelle mesurée en entrée) dans des conditions normales (tandis que le voyant est allumé). Presser la touche SEL pour allumer le voyant SV et afficher la SV. Noter que le voyant reste éteint tandis que les paramètres et les données sont affichés.

Papillote alors que l'affichage montre la PV (valeur réelle mesurée en entrée) en état de veille.

Opérations de base


Comment régler et afficher les valeurs:

Appuyer sur la touche SEL pour afficher la valeur




Une pression pour augmenter la valeur de 1.

Presser et maintenir enfoncée cette touche pour augmenter à la valeur désirée puis attendre quelques secondes pour sortir automatiquement de la fonction de programmation.



Une pression pour diminuer la valeur de 1. Presser et maintenir enfoncée cette touche pour diminuer à la valeur désirée puis attendre quelques secondes pour sortir automatiquement de la fonction de programmation.



* Pour plus d'information sur les potentialités de ce dispositif, faire référence à: [PXR3_Fuji_Micro_controller_Manual.pdf](#)

Pour plus d'assistance appeler le Service d'après-vente de La Marzocco,

enrico@lamarzocco.com

ettore@lamarzocco.com

6. Distribution de Vapeur et d'Eau Chaude

POUR FAIRE MOUSSER LE LAIT

Avant CHAQUE utilisation de vapeur procéder à une distribution à vide pour garantir l'évacuation de l'éventuelle condensation aqueuse qui s'est formée à l'intérieur de la buse. Après quoi continuer comme décrit dans la notice d'utilisation. Introduire l'une des 2 lances (dét. 9, fig. 1 ou 3) qui sont raccordées au robinet à vapeur, dans le liquide à chauffer, tourner le bouton (dét. 10, fig. 1 ou 3) graduellement jusqu'à ce que la vapeur sorte à l'extrémité de la lance (1).

La vapeur transfèrera de la chaleur au liquide en faisant augmenter sa température jusqu'au point d'ébullition.

Veiller à ce que le liquide ne déborde pas afin d'éviter de graves brûlures.

Pour faire mousser le lait servant à préparer un cappuccino avec la juste quantité de mousse, suivre les étapes suivantes:

- Placer le récipient à lait demi-plein sous la lance-vapeur
- Ouvrir immédiatement le robinet et amener la température du lait à la température que l'on désire
- Ensuite, il sera possible de verser ce lait dans une tasse contenant un espresso chaud et vous obtiendrez un délicieux cappuccino

Afin d'éviter qu'une partie du liquide à chauffer ne soit aspirée dans la chaudière (à cause d'une possible décompression temporaire à l'intérieur du réservoir de la chaudière) ce qui causerait à la vapeur et au liquide distribués par la lance dét. 9 et la lance dét. 11 respectivement d'avoir une mauvaise odeur, nous recommandons de dévaporiser la machine une à deux fois pendant quelques secondes à peine, c'est à-dire ouvrir et fermer rapidement le robinet (dét. 10) avec la lance (dét. 9) non immergée dans le liquide avant de commencer à le faire mousser.


Faire attention à ne pas se brûler avec la vapeur.

En outre, une fois que la buse à vapeur est immergée dans le pichet où se trouve le liquide à faire mousser ou chauffer, ouvrir immédiatement le robinet à vapeur. Une fois que le liquide aura été chauffé, suivre cette procédure:

- baisser la pression de la vapeur
- enlever le pichet
- fermer le robinet à vapeur

DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE

Il est possible d'obtenir de l'eau chaude en utilisant la buse fixe (fig. 1 ou 3), située entre le groupe le plus éloigné sur la droite et la lance à vapeur (pièce 9, fig. 1 ou 3), et en pressant le bouton (dét. 7, fig. 1 ou 3) qui commande la distribution d'eau chaude.



7. Entretien et Nettoyage Périodique

ATTENTION

Il ne faut pas utiliser de jets d'eau pour nettoyer la machine, ni la positionner là où des jets d'eau sont utilisés.

ATTENTION

Cette machine est destinée à un usage professionnel seulement et doit être installée dans des lieux où son utilisation et son entretien sont réservés à un personnel qualifié.

ATTENTION

La machine est prévue pour être raccordée de façon permanente à un câblage fixe. Est obligatoire d'installer un dispositif différentiel résiduel (RCD) avec un courant nominal de fonctionnement résiduel ne dépassant pas 30mA.

ATTENTION

Cette machine doit être installée de manière à ce que le personnel technique puisse facilement y accéder pour un éventuel entretien.

ATTENTION

La machine ne doit pas être plongée dans l'eau, ni éclaboussée pour la nettoyer. Pour les opérations de nettoyage, prière de suivre très attentivement les instructions reportées ci-dessous.

ATTENTION

Ne pas enlever le porte-filtre pendant que le groupe correspondant distribue des liquides chauds. La chaudière-café contient de l'eau à une température élevée. Une température de l'eau supérieure à 125°F / 52°C peut causer de graves brûlures instantanées ou la mort par ébullition.

ATTENTION

Afin d'éviter des fêlures ou des fuites: ne pas entreposer ni installer la machine à café dans des endroits où la température peut geler l'eau de la chaudière ou du système hydraulique.

ATTENTION

Si les instructions mentionnées ci-dessus ne sont pas respectées, le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages à personnes et choses.

Nettoyage des groupes et des petits puits

Insérer le filtre aveugle dans le porte-filtre et mettre la quantité correcte de détergent pour machine espresso (en suivant les instructions du produit) dans le filtre, enclencher le porte-filtre dans le groupe que l'on veut nettoyer.

- Presser le bouton de distribution du groupe mentionné, comme si l'on voulait préparer une tasse de café normale. Interrompre l'écoulement d'eau après environ 15-20 secondes.

- Mettre en marche et arrêter le groupe plusieurs fois jusqu'à ce que l'on remarque

que l'eau distribuée est claire au lieu d'être savonneuse lorsqu'on enlève le porte-filtre.

Ne pas enlever le porte-filtre lorsque le groupe est, de fait, en train de distribuer de l'eau.

- Rincer le groupe en utilisant un filtre normal dans le porte-filtre, en faisant couler de l'eau chaude à travers celui-ci à plusieurs reprises.

Nettoyage des filtres et des porte-filtres

Lorsqu'on procède à un nettoyage quotidien des filtres et porte-filtres en acier inoxydable il suffit de les nettoyer avec de l'eau et un chiffon ou une brosse appropriée. Autrement, utiliser un détergent pour machine espresso et, en suivant les instructions du produit, mettre la dose correcte dans environ un 1/2 litre d'eau à l'intérieur d'un récipient résistant à la chaleur et chauffer.

- Si l'on utilise des porte-filtres en acier inoxydable avec des becs à clip ôter le bec. Immerger les filtres et les parties métalliques des porte-filtres (pas les manches) dans la solution chaude et les laisser immergés pendant environ 30 minutes.

- Rincer minutieusement à l'eau claire et faire couler de l'eau chaude à travers le groupe à plusieurs reprises avec le filtre et le porte-filtre enclenchés.

- Préparer un café de façon à faire disparaître toute saveur désagréable.

Nettoyage de la cuvette de décharge

Chaque soir, lors de la fermeture, enlevez les grilles de soutien des tasses. Retirez la cuvette de recueil de l'eau de décharge et nettoyez-la.

Contrôlez au moins deux fois par semaine et nettoyez également le bac de décharge (part 19), en enlevant à l'aide d'une cuillère la "bourbe" éventuelle des marcs de café.


Nettoyage de l'enveloppe

Au moyen d'un chiffon frottez suivant le sens du satinage éventuel des surfaces en acier inoxydable. N'appliquez jamais d'alcools ou de solvants sur les parties avec des inscriptions ou des couches de peinture, parties qui autrement pourraient être endommagées.

Nettoyage du bec à vapeur et du bec à eau chaude


Le bec à vapeur doit être nettoyé juste après son emploi avec un chiffon humide.

Il faut ensuite actionner rapidement la distribution de la vapeur, afin d'éviter la formation d'incrustations dedans les trous des gicleurs, incrustations qui pourraient modifier le goût des autres boissons à réchauffer.



Nettoyage des petites douches de distribution (filet d'infusion)

A cause des opérations de décharge du porte-filtre (après la distribution du café) il peut arriver que de petits résidus de poudre de café puissent peu à peu bloquer, même partiellement, le filet d'infusion (de la petite douche). Pour procéder à son nettoyage, il faut d'abord l'enlever en dévissant sa vis de retenue, puis le faire tremper dans un récipient avec de la poudre détergente.



L'électropompe

Elle est de type volumétrique et elle peut arriver à dégager une pression de 14 Bar. La pression d'exercice, que nous avons déjà étalonnée pendant l'essai de la machine, est de 8-9 Bar; toutefois elle peut varier suivant la pression de distribution du réseau hydraulique puisque la pression de la pompe est influencée par la pression d'arrivée des canalisations d'eau. Il faut toujours contrôler la pression sur l'échelle inférieure du manomètre (3, ill. 1 ou 3; 4, ill. 2) pendant la distribution d'un café, et donc, le cas échéant, vous pouvez l'augmenter en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre la vis du by-pass (qui se trouve au-dessous du bouchon situé à côté de l'alimentation de la pompe), ou bien la réduire en tournant la vis dans le sens contraire. Rappelez-vous que le réglage doit être effectué pendant qu'au moins un groupe de distribution est en marche.

IMPORTANT

En appuyant sur la touche (8, ill. 1 ou 3) on actionne l'électropompe et aussi, directement, la chaudière café.

La machine étant froide, une pression à froid de 8-9 Bar se dégagera dans la chaudière; par conséquent, quand les résistances réchaufferont l'eau, la hausse de la température provoquera une expansion de l'eau même, et donc une élévation de la pression à froid d'environ 3 Bar. On atteindra ainsi une pression totale de 11 Bar; la valve d'expansion (sécurité, 19A) gardera cette pression constante en dégageant des gouttes d'eau, afin de prévenir que la pression dépasse 12 Bar.

Au cas où la pression dépasserait 12 Bar, il faut régler la valve en la dévissant un petit peu. Si cela n'est pas suffisant, il faudra démonter la valve, la nettoyer et éventuellement la détartrer. Il faudra aussi procéder au détartrage au cas où la valve resterait ouverte au moment du vidange, ce qui empêcherait la pression d'atteindre 8 Bar.

Si la machine reste inactive pendant une durée de temps supérieure à 8 heures ou dans tous les cas après une longue durée d'inutilisation, il faut prévoir des cycles de lavage avant d'accomplir des distributions afin d'exploiter les capacités maximales de la machine en respectant les indications suivantes:

- Groupes: installer les porte-filtres en les insérant dans chaque groupe et en les tournant comme décrit précédemment

et faire ensuite distribuer de l'eau à chaque groupe de café pendant au moins 2 minutes;

- Vapeur: distribuer de la vapeur pendant au moins une minute par les deux buses vapeur présentes sur la machine;
- Eau chaude: distribuer de l'eau chaude pendant une durée de temps nécessaire à prélever de la chaudière relative:
 - au moins 1 litre pour une machine à un/deux groupes
 - au moins 2 litres pour une machine à trois groupes
 - au moins 3 litres pour une machine à quatre groupes

Si la machine n'est pas actionnée pendant une longue période de temps, il est opportun de suivre les indications de sécurité suivantes:


- Débrancher la machine du réseau de distribution d'eau ou interrompre dans tous les cas le raccordement hydraulique;
- déconnecter électriquement la machine du réseau électrique.

- **Drainage de la chaudière à vapeur:** On recommande de vider complètement un fois chaque année la chaudière vapeur à l'aide du robinet placé de côté ou sous la chaudière même.

- **Dépressurisation de la chaudière vapeur**

Pour dépressuriser la chaudière vapeur maintenir enfoncé le bouton de l'encodeur et actionner le levier de distribution pour vapeur.

8. Mise Hors Service et Au Rebut



III. 3 (voir aussi page 7)

Tout d'abord mettez l'interrupteur général (1) à "0".

Mise hors tension

Si le branchement est réalisé au moyen d'une prise (24), assurez-vous que l'interrupteur (23) soit sur "arrêt" avant de débrancher. Ensuite débranchez l'électropompe (15), qui était branchée sur le réseau électrique au moyen d'une petite prise (25)

Arrêt de l'alimentation hydraulique

Fermez le robinet situé juste avant l'entrée de l'épurateur. Détachez le tuyau de l'eau situé à l'entrée de l'épurateur (17), juste derrière le robinet d'interception (18, préalablement fermé).

Ensuite vous pourrez démonter le tuyau de vidange du petit puits (19).

Maintenant il est possible de déplacer la machine, avec prudence et faisant attention.

Étant donné que la machine se compose de plusieurs matériaux, il faut l'amener chez un démolisseur qui la démontera, séparant les matériaux pour un recyclage éventuel, ou en envoyant les pièces à des points de démontage spécialisés.

Il est strictement interdit par la loi d'abandonner la machine sur le sol public ou dans un endroit quelconque appartenant à autrui.

Avis de recyclage :

Mise en garde pour la Protection de l'Environnement.

Les vieux appareils électriques composés de matériaux précieux n'entrent pas dans la catégorie des déchets domestiques normaux ! Nous prions donc les clients de contribuer à la sauvegarde de l'environnement et des ressources et d'apporter cet appareil auprès des centres de récolte compétents si présents sur le territoire.



9. Opérations Programmées d'Entretien et de Contrôle

Ces opérations viennent s'ajouter aux opérations d'Entretien et de Nettoyage Périodique telles que spécifiées au Chapitre 7

Les Opérations suivantes de Maintenance et de Contrôle doivent être effectuées périodiquement par le personnel technique qualifié.

N.B. Ces opérations d'entretien périodique ne sont couvertes par aucune garantie.

TOUS LES 3/4 MOIS

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Remplacer les joints du groupe• Remplacer les écrans de diffusion• Nettoyer la sonde de remplissage automatique• Contrôler que le casse-vidé fonctionne correctement• Inspecter la vanne d'arrivée d'eau | <ul style="list-style-type: none">• Inspecter si le système de purge présente des fuites ou des colmatages• Contrôler le débit pour chaque groupe• Contrôler la température de distribution• Contrôler que la pression de distribution soit de 9bar | <ul style="list-style-type: none">• Contrôler que tous les interrupteurs fonctionnent correctement• Contrôler/noter la dureté de l'eau (La qualité de l'eau doit se situer à l'intérieur de la plage de paramètres spécifiés dans le chapitre sur l'Installation, autrement la garantie est nulle) | <p>En cas de Modèle AV:</p> <ul style="list-style-type: none">• Contrôler les doses• Tester la valeur ohmique du débitmètre (la valeur ohmique est acceptable si supérieure à 1.8 K ohm, et inférieure à 2.2 K ohm) <p>En cas de Modèle MP:</p> <ul style="list-style-type: none">• Changer la soupape MP |
|--|--|---|--|

TOUS LES 6/8 MOIS (en plus des précédentes)

- Changer les ensembles vapeur

TOUS LES ANS (en plus des précédentes)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Remplacer les paniers des porte-filtres• Inspecter les tiges de commande du groupe• Inspecter le casse-vidé• Inspecter le pressostat de la chaudière-vapeur• Inspecter le contacteur | <ul style="list-style-type: none">• Remplacer la vanne de surpression• Contrôle minutieux du serrage correct à 2,4Nm de chaque câble sur le bornier. |
|--|---|

TOUS LES 3 ANS (en plus des précédentes)

- Contrôler les conditions internes des chaudières, et si nécessaire, rincer avec un produit nettoyant prévu à cet effet et adapté aux nourritures et boissons d'appareils électroménagers.

Bedienungs- anleitung

linea

Die geraden Linien und der schlichte Charme von Linea sind in zahlreichen namenhaften Cafés, Röstereien und Ketten anzutreffen. Linea ist die klassische Espressomaschine von La Marzocco, die seit den 90er-Jahren zur Entwicklung der Spezialitäten-Kaffeeindustrie beigetragen hat. Sie ist ein schweres Arbeitstier, das selbst bei höchsten Volumen absolute Zuverlässigkeit garantiert. Die bewährte Espressomaschine Linea ist die perfekte Wahl für Ihr neues Café, Restaurant oder ihre Bar.



la marzocco

handmade in florence

linea

Betriebsanleitung V2.1 - 03/2020
MAN.6.4.01

Kapitel

1. Allgemeine Hinweise und Sicherheitsvorkehrungen
2. Definition der Vorhandenen Modelle
3. Installation
4. Inbetriebnahme und Kaffeezubereitung
5. Temperaturregler PID
6. Dampf- und Heißwasserausgabe
7. Wartung und Regelmäßige Periodische Reinigung
8. Außerbetriebnahme und Abbau
9. Programmierte Wartungs- und Kontrollvorgänge

Vorhandene Zertifizierungen:



la marzocco

handmade in florence

La Marzocco S.r.l.

Seite 2 Via La Torre 14/H
Località La Torre
Seite 4 50038 Scarperia e San Piero
(Firenze) - ITALIA

Seite 7 www.lamarzocco.com
Seite 12 info@lamarzocco.com

Seite 16 T: +39 055 849 191
F: +39 055 849 1990

Seite 18 Vom Hersteller überprüfte
Seite 19 Originalanweisungen.

Seite 21

Seite 22



Scannen Sie den QR-Code,
um die vollständige Software-
Programmieranleitung anzuzeigen, die auf
der Techcenter-Website verfügbar ist.

Gedruckt auf Recyclingpapier.

1. Allgemeine Hinweise und Sicherheitsvorkehrungen

DE

ACHTUNG

Dieses gerät ist nur für den gewerblichen einsatz bestimmt und sollte dort installiert werden, wo ihr gebrauch und ihre wartung auf geschultes personal begrenzt sind. Kinder dürfen die maschine nicht betreiben und auch nicht damit spielen.

ACHTUNG

Diese maschine ist nicht für die verwendung im freien bestimmt. Es dürfen keine wasserspritzer zur reinigung der maschine verwendet werden, ebenfalls sollte sie nicht in umgebungen aufgestellt werden, in denen wasserspritzer verwendet werden.

ACHTUNG

Die espressomaschine muss waagrecht auf einem tisch mit einer höhe von mehr als 80 cm vom boden aufgestellt werden.

ACHTUNG

Wie bereits in den vorhergehenden hinweisen erwähnt übernimmt der hersteller keine haftung für schäden an gegenständen, tieren und/oder personen, wenn die maschine nicht gemäss der in diesen betriebsanleitungen enthaltenen anleitungen installiert wurde und wenn sie nicht für den zweck für den sie entworfen wurde (zubereitung von kaffee und heissen getränken) verwendet wird.

1) Wichtige sicherheitshinweise

- Der gewichtete schalldruckpegel der Maschine liegt unter 70dBA.

- Die Verwendung, Reinigung und Wartung dieser Kaffeemaschine durch Personen (einschließlich Kinder ab 8 Jahren) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen ist möglich, sofern sie von einer Person beaufsichtigt werden, welche für ihre Sicherheit verantwortlich ist, und sofern sie die Gefahren verstehen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um auszuschließen, dass mit dem Gerät gespielt wird.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

2) Diese Betriebsanleitung ist wesentlicher Bestandteil des Produkts und muss allen Verbrauchern ausgehändigt werden. Die Verbraucher sind gebeten, den Inhalt dieser Anleitung aufmerksam zu lesen, da sie wichtige Informationen bezüglich der Sicherheit bei Installation, Betrieb und Wartung enthält.

Die vorliegende Anleitung muss sorgfältig aufbewahrt werden und für weiteres Nachschlagen, sowie für jeden neuen Betreiber der Maschine zur Verfügung stehen.

3) Sicherstellen, dass das Produkt unversehrt ist. Die Verpackung auf Anzeichen prüfen, die auf eine Beschädigung der Maschine schließen lassen.

4) Nach vorsichtigem Auspacken den einwandfreien Zustand der Maschine prüfen.

Im Zweifelsfall auf die weitere In-

stallation verzichten und sofort Kontakt mit dem Händler oder dem Verkäufer aufnehmen, der für die Entsendung von Fachpersonal sorgen wird, das zum Arbeiten an der Maschine ermächtigt ist.

5) Die Verpackungsteile (Schachteln, Beutel, Polystyrol usw.) darf nicht in der Reichweite von Kindern liegen gelassen werden, da es eine Gefahrenquelle darstellen kann. Das Verpackungsmaterial darf nicht in der Umwelt freigesetzt werden.

6) Kontrollieren, dass die auf dem Typenschild angegebenen Daten mit denen des Stromnetzes übereinstimmen, an dem die Maschine angeschlossen werden soll.

7) Die Installation der Maschine muss aufgrund der lokalen Gesetze und Vorschriften für Elektro- und Wasseranschlüsse vorgenommen werden. Au-

ßerdem muss die Installation unter Einhaltung der Anweisungen des Herstellers durch zugelassenes und qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden.

8) Falsche Installation kann zu Personen-, Tier- und Sachschäden führen, für die der Hersteller keinesfalls haftet.

9) Der sichere elektrische Betrieb dieses Geräts ist nur gewährleistet, wenn ein korrekter Anschluss an das Stromnetz unter Einhaltung der lokalen, nationalen und internationalen Gesetze und Sicherheitsvorschriften insbesondere im Hinblick auf die Erdung hergestellt wird.

Es muss sichergestellt werden, dass die Erdung ordnungsgemäß ausgeführt wird, da dies für die Sicherheit von ausschlaggebender Bedeutung ist. Den Anschluss von quali-

fiziertem Personal überprüfen lassen.

10) Es muss sichergestellt werden, dass die Leistung der vorhandenen Elektroanlage für die maximale Stromaufnahme des Geräts geeignet ist. Diese ist auf dem Typenschild der Espressomaschine angegeben.

11) Von der Verwendung von Adaptern, Steckdosenleisten und/oder Kabelverlängerungen ist abzuraten.

Sollte dies nicht vermeidbar sein, muss sichergestellt werden, dass das verwendete Material mit den Gesetzen und den lokalen, nationalen und internationalen Sicherheitsvorschriften konform ist. Es muss darauf geachtet werden, dass die auf den Adaptern und Kabelverlängerungen angegebene Spannung, Leistung und Stromaufnahme nicht über-

schritten wird.

12) Dieses Gerät darf ausschließlich für den Zweck verwendet werden, für den es ausdrücklich entwickelt und gebaut wurde. Jede andere Verwendung ist als unsachgemäß und daher als gefährlich zu betrachten.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße oder vernunftwidrige Verwendung des Geräts zustande kommen.

Diese Maschine darf nicht in einer Küche installiert werden.

13) Die Verwendung aller elektrischen Geräte erfordert die Einhaltung einiger Grundregeln.

Insbesondere:

- Das Gerät keinesfalls mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen berühren;
- Das Gerät nicht barfuß betreiben;
- Keine Verlängerungen in

Badezimmern verwenden ;

- Den Gerätstecker keinesfalls am Kabel aus der Steckdose ziehen;
- Das Gerät darf keinen Wittereinflüssen (Regen, Sonne usw.) ausgesetzt werden;
- Kindern bzw. Personen, die dazu nicht die notwendigen Fähigkeiten besitzen, darf die Bedienung dieses Geräts nicht gestattet werden;
- Das Bedienfeld nicht mit nassen Tüchern reinigen, da es nicht wasserdicht ist.

14) Bevor Instandhaltungs- und/oder Reinigungsarbeiten vorgenommen werden, den Hauptschalter der Maschine auf "0" bzw. "OFF" stellen und die Stromversorgung unterbrechen, indem der Stecker aus der Steckdose gezogen oder der Hauptschalter der Anlage abgeschaltet wird. Bei Reinigungsarbeiten müssen

strikt die in dieser Anleitung enthaltenen Vorschriften eingehalten werden.

15) Bei Störungen oder Ausfall des Geräts muss die Stromversorgung unterbrochen werden (wie im vorstehenden Punkt beschrieben) und der Hahn der Wasserversorgung geschlossen werden. Nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Ausschließlich qualifiziertes, zugelassenes Fachpersonal damit beauftragen. Eine eventuelle Reparatur des Geräts darf ausschließlich vom Hersteller oder einer von diesem zugelassenen Kundendienststelle unter ausschließlicher Verwendung von Originalersatzteilen vorgenommen werden. Die mangelnde Einhaltung der obigen Vorschriften kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen und führt in allen Fällen zur Hinfälligkeit

des Garantieanspruchs.

16) Bei der Installation des Geräts muss aufgrund der einschlägigen Sicherheitsvorschriften ein allpoliger Schalter vorgesehen werden, dessen Schmelzsicherungen für die Leistung der anzuschließenden Maschine geeignet sind.

17) Um eine gefährliche Überhitzung zu vermeiden muss das Versorgungskabel der Maschine vollständig ausgerollt werden.

18) Die Ansaug- und Kühlgitter nicht verschließen. Den Tassenwärmer keinesfalls mit Tüchern oder dergleichen bedecken.

19) Das Elektrokabel der Maschine darf nicht vom Betreiber ausgetauscht werden. Im Schadensfall die Maschine abschalten und vom Stromnetz trennen, indem der Stecker aus der Steckdose gezogen

oder der Hauptschalter abgeschaltet und die Wasserversorgung abgesperrt wird. Der Austausch des Stromkabels darf ausschließlich von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.

20) Diese Anleitungen sind auch in einem alternativen Format auf einer Website verfügbar.

<http://techcenter.lamarzocco.com>.

21) Die Maschine soll auf einer flachen Theke bei folgender Temperatur aufgestellt werden: Min. Umgebungstemperatur: 5°C/41°F

Max. Umgebungstemperatur: 32°C/89°F


22) Es soll kontrolliert werden, ob abgesehen vom Gerät - vervollständigt durch die dazugehörigen Gruppen - folgende Teile in der Verpackung enthalten sind:

- Filter für 1 oder 2 Kaffeemengen entsprechend der Anzahl der Gruppen des Gerätes;
- 1 Ersatzfilter für 1 Menge und 1 Ersatzfilter für 2 Mengen
- 1 Preßvorrichtung
- 1 Blindsieb
- Reiniger für die Gruppe
- 3 Schläuche aus Edelstahlgeflecht für Wasseranschluss
- 1,5 m verstärkter Plastikschlauch für das Abwasser
- 1 Schlauchschelle

23) Wurde die Maschine vorübergehend bei einer Umgebungstemperatur unter 0°C/32°F gelagert, bitte kontaktieren Sie vor dem Gebrauch einen Servicetechniker.

24) Die Wasserdruckversorgung muss zwischen 0,2 und 0,6 MPa liegen (Der maximale Einlasswasserdruck muss mindestens 1,0 MPa betragen (Dänemark, Norwegen, Schweden).

IN DER SERIE „LINEA“ ÜBEREINSTIMMENDE MASSE UND GEWICHTE




LINEA	1 gruppen	2 gruppen	3 gruppen	4 gruppen
A cm/Zoll	45.5/18	45.5/18	45.5/18	45.5/18
B cm/Zoll	56/22	56/22	56/22	56/22
C cm/Zoll	49/20	69/28	93/37	117/46
GEWICHT [kg/lb]	41/90	59/130	73/164	107/236

2. Definition der Vorhandenen Modelle

Die vorliegende Bedienungsanleitung bezieht sich ausschließlich auf folgende Modelle unserer Produktion:


Modell EE, Modell AV und Modell PADDLE mit 1, 2, 3 und 4 Gruppen



Legende

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Hauptschalter | 7. Ausgabeschalter für heißes Wasser |
| 2. Schauglas des Sichtbaren Wasserniveaus | 8. Manueller Füllschalter |
| 3. Manometer | 9. Dampfduse |
| 4. Gruppen des Kaffees | 10. Drehknopf zur Dampfausgabe |
| 5. Schaltertafel der Kaffeeausgabe | 11. Heißwasserdampfhahn |
| 6. Schalter zum Vorheizen der Tasse (nicht UL-Maschinen) | |

Abb. 1 - MODELL EE mit 1, 2, 3 und 4 Gruppen



- | |
|------------------------------|
| 1. Gruppenhebel |
| 2. Dampfnebel |
| 3. Druckmesser Dampfkessel |
| 4. Druckmesser Kaffeekeessel |
| 5. Manueller Füllschalter |

Abb. 2 - Vordertafel des PADDLE-Modells mit 1, 2, 3 und 4 Gruppen lieferbar

Allgemeine Beschreibung

Die Geräte Modelle AV, EE und Paddle werden in den Versionen mit 1, 2, 3 und 4 Ausgabeventilen hergestellt und besteht im Wesentlichen aus den folgenden Teilen:

1. Kessel „Wasser“ (Dampferzeuger und Heißwasser);
2. Saturierter Kessel zur Kaffeeausgabe;
3. Gruppen;
4. Gerätegehäuse;
5. Elektropumpe;

Beschreibung der verschiedenen Teile

1. Kessel „Dampf“

Er besteht aus einer zylindrischen Gerätegehäuse, variabel in ihrer Länge, je nach Anzahl der Gruppe des Kaffees, und ist aus Inox-Stahl hergestellt, Exemplar für Exemplar im hydraulischen Test unter einem Druck von 3 Bar und gemäßem Betriebsdruck von 1,5 Bar geprüft. Der Anzahl der Ausgabeventile entsprechend kann man folgende Effektivvolumen und installierte Leistung unterscheiden:

1 Gruppe	3,5 Liter	1300 Watt
2 Gruppen	7,0 Liter	2000 Watt
3 Gruppen	11,0 Liter	3000 Watt
4 Gruppen	14,5 Liter	3800 Watt

Stärkere Heizelemente sind auf einigen Märkten für die Dampfboiler lieferbar. An den Enden der zylindrischen Gerätegehäuse sind die Zylinderdeckel angebracht, an einem von denen sich der Sitz der elektrischen Widerstände des Heizsystems und der Wasserverdampfung befindet, die das Erreichen

des Betriebsdruckes in etwa 25 Minuten ermöglichen. Der Erhalt des Betriebsdruckes erfolgt durch einen Druckwächter. Auf dem Kessel sind verschiedene Anschlußstücke für die Sicherheitsausrüstung, für die „Dienste“ von Heißwasser und für das Hauptanschlusskabel angebracht.

2. Kessel „Kaffee“

Jede Einheit ist abhängig von einem hydraulischen Test bei einem Druck von 16 bar, während sie einen Arbeitsdruck von 9 bar haben. Nachfolgend erhalten Sie, entsprechend der Anzahl der eingebauten Gruppen, einen Überblick über effektive Stromleistungen:

- 1 Gruppe 1,8 Liter 1000 Watt
- 2 Gruppen 3,4 Liter 1400 Watt
- 3 Gruppen 5,0 Liter 1600 oder 1900 Watt
- 4 Gruppen 3,4 + 3,4 Liter 1400 + 1400 Watt
(zwei eingebaute Kessel)

Er besteht aus einer zylindrischen Gerätegehäuse, variabel in ihrer Länge, je nach Anzahl der Gruppe des Kaffees, und ist aus Inox-Stahl hergestellt, An den Enden der zylindrischen Gerätegehäuse sind die Zylinderdeckel angebracht, an einem von denen der Sitz der elektrischen Widerstände des Wasserheizsystems angebracht ist, welches mittels eines Genauigkeits-Thermostates die Wassertemperatur mit einem Differenz von $\pm 0,5^\circ\text{C}$ konstant halten. Diese Temperatur kann der optimalen Temperatur für verschiedene Kaffeemischungen angepasst werden. An dem Kessel sind die Gruppen angebracht.

3. Gruppe


Sie bestehen aus Edelstahl und es werden darin die Siebträger, die den gemahlene Kaffee enthalten, befestigt; nach Drücken der Brühltaste fließt der Espresso durch einen Ausgießer aus der Gruppe in die Tasse(n).

4. Gerätegehäuse

Sie besteht aus einem Blechkasten aus gestrichenem Stahl und aus Inox-Stahl. Die Struktur ist Ergebnis besonderer Studien um die ästhetische Funktion, um die ergonomischen Ausgaben des Nutzers zu verkleinern und um die Möglichkeit der Beschädigung zu verringern.

5. Elektropumpe

Die Drehschieberpumpe ist in der Leitung der Wasserzulieferung eingebaut, und dazu vorgesehen, bei jeder Betätigung der Gruppe des Kaffees in Funktion zu treten und mittels eines Elektropegels den eventuellen Wasserverbrauch des Kessels „Wasser“ wiederherzustellen



Allgemeine Beschreibung

Das Gerät Modell AV wird in den Versionen mit 1, 2, 3 und 4 Ausgaveventilen hergestellt und ist weitgehend wie das Modell EE konstruiert.

Dieses Modell unterscheidet sich darin vom Modell EE, indem es dem Benutzer die Möglichkeit bietet, je nach Belieben vier unterschiedliche Wassermengen zur Kaffeeausgabe einzuspeichern. Für jede einzelne Gruppe ist folglich eine Schaltertafel mit 5 Druckknöpfen vorgesehen, tauglich zur Auswahl, je nach Nachfrage des Kunden:

- 1 Wassermenge für einen normalen Kaffee
- 1 Wassermenge für einen „hohen“ Kaffee
- 1 Wassermenge für zwei normale Kaffee
- 1 Wassermenge für zwei „hohe“ Kaffee

Der fünfte Druckknopf wird als Programmierer der anderen Vier, wie wir im Folgenden sehen werden, und als An- und Ausschalter der beliebig langen Ausgabe verwendet.


Abb. 3 - MODELL AV mit 1, 2, 3 und 4 Gruppen

Legende

1. Hauptschalter
2. Schauglas des sichtbaren Wasserniveaus
3. Manometer
4. Gruppe des Kaffees
5. Schaltertafel der Kaffeeausgabe (AV-Modell)
6. Knopf zum Vorheizen der Tassen (nicht-UL-Maschinen)
7. Ausgabeknopf für heißes Wasser
8. Manueller Füllschalter
9. Stahlröhrchen für Wasserdampf
10. Schalter für Dampfausgabe
11. Stahlröhrchen zur Heißwasserausgabe
12. Manueller Ausgabeschalter



Schaltertafel der Kaffeeausgabe des Modells AV



Legende

———— Kabel für 380/220/200

----- Kabel für 220/200

———— Wasserleitung

----- Abwasserleitung

- | | | | |
|-----|------------------------|-----|----------------------|
| 1. | Hauptschalter | 19A | Expansionsventil |
| 13. | Abflussleitung | 20. | Gruppenabdeckung |
| 14. | Klemme | 21. | Entlüftungsschraube |
| 15. | Motorpumpe | 22. | Temperaturregler PID |
| 16. | Wasserreiniger-Auslauf | 23. | Schalter |
| 17. | Wasserreiniger-Einlauf | 24. | Steckdose |
| 18. | Hahn | 25. | Stecker |
| 19. | Abflüsse | | |

ACHTUNG

Die maschine muss dauerhaft an eine feste verkabelung angeschlossen werden. Es ist zwingend erforderlich, eine fehlerstromeinrichtung (RCD) mit einem nenn-betriebsstrom, der 30mA nicht überschreitet, zu installieren gemäß AS / NZS 3000..

Abb. 4

ACHTUNG

Bei jeder neuen installation muss die maschine mit einem neuen rohrleitungssatz und entsprechenden dichtungen ausgestattet werden.

ACHTUNG

Die wasserdruckversorgung muss zwischen 0,2 und 0,6 MPa liegen. Wenn nicht genug druck vorhanden ist ist es ratsam ein zusätzliches wasserversorgungssystem zu verwenden.

ACHTUNG

Vor der herstellung der elektrischen anschlüsse, sicherstellen, dass die beiden zugentlastungsverbinder fest am maschinenkörper befestigt sind, um unbeabsichtigte beanspruchung an den stromkabeln zu vermeiden.

ACHTUNG

Gefährliche spannung – Vor dem warten von der stromversorgung trennen.

ACHTUNG

Die motorpumpe soll sich neben der maschine an einem ort befinden, der leicht für die wartung, jedoch nicht für unbeabsichtigte eingriffe zugänglich ist und an dem ein optimaler luftumlauf vorhanden ist.

ACHTUNG

Der hersteller lehnt jegliche haftung für ereignisse ab, die durch das herstellen der erdung abweichend von den geltenden lokalen, nationalen und internationalen bestimmungen und gesetzen zur elektrik hervorgerufen wurden, oder andere elektrische bauteile falsch angeschlossen wurden.

ACHTUNG

Dieses gerät ist nicht für den gebrauch durch personen (einschliesslich kindern) mit geminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen fähigkeiten, mangelnder erfahrung und kenntnis bestimmt, es sei denn, diese werden beaufsichtigt oder in den gebrauch des gerätes durch eine für ihre sicherheit verantwortliche person eingewiesen.

ACHTUNG

- nur U.S.A. und KANADA -
nicht an einen kreis anschliessen, der mit mehr als 150V funktioniert, um die erdung an jedem fuss auszuführen.

ACHTUNG

Es dürfen keine Wasserstrahlen zur Reinigung der Maschine verwendet werden, ebenfalls sollte Sie nicht in Umgebungen aufgestellt werden, in denen Wasserstrahlen verwendet werden.

ACHTUNG

Nehmen sie den siebträger niemals ab, wenn wasser abgegeben wird. Dieser vorgang kann sehr gefährlich sein, da der hohe druck, der sich innen bildet, heisses und leicht ätzendes wasser heraussprüht und somit schwere verbrennungen verursachen könnte. Der wasserkessel enthält wasser mit hoher temperatur. Wassertemperaturen von 125°F/ 52°C können starke verbrennungen oder den tod durch verbrühen verursachen.

ACHTUNG

Wechseln sie die benutzten sicherungen mit sicherungen mit derselben grösse, demselben typ und derselben stärke
F1 = 2A, 250V aus.

ACHTUNG

Um bruch oder leaks zu vermeiden: positionieren bzw. lagern sie die kaffeemaschine nicht an orten, an denen die temperatur das wasser im boiler oder im hydrauliksystem frieren könnte.

ACHTUNG

Diese Maschine darf nicht in einer Küche installiert werden.

HINWEIS:

- Das Trinkwasser-Absperrventil und die Schalter der Stromanschlüsse müssen so positioniert sein, dass sie vom Bediener leicht und rasch erreichbar sind.
- Diese Maschine entspricht der Norm 61000-3-11, die Impedanz am Punkt der Speisungsschnittstelle muss einen Wert von $Z_{max} = 0,02 \Omega$ besitzen.


Tabelle Wasserspezifikationen

		Min.	Max.
T.D.S.	ppm	90	150
Gesamthärte	ppm	70	100
Gesamt Eisen (Fe^{+2}/Fe^{+3})	ppm	0	0,02
Freies Chlor (Cl_2)	ppm	0	0,05
Gesamt Chlor (Cl_2)	ppm	0	0,1
pH	Wert	6,5	8,5
Alkalinität	ppm	40	80
Chloride (Cl^-)	ppm	nicht über	30

Anmerkung: Testen Sie die Wasserqualität (die Garantie verfällt, wenn die Wasserparameter nicht in dem im Kapitel "Installation" angegebenen Bereich liegen)

1) Installation auf dem Tresen

Die nachstehende Abbildung erläutert die Angaben zur Herstellung der Öffnung am Tresen.



2) Wasseranalyse

Um sicher zu stellen, dass das in die Maschine einlaufende Wasser den vorgegebenen Parametern entspricht, sind alle Maschinen von La Marzocco mit 2 Kits für die Wasseranalyse ausgestattet (siehe Abbildung), die jeweils 6 Messstreifen und eine Karte mit der Gebrauchsanleitung enthalten.


Die messbaren Parameter sind Gesamtwasserhärte, Eisengehalt, freies Chlor,

Gesamtchlorgehalt, pH-Wert und Gesamtkalität,

Chloridgehalt. Der Test des Wassers muss vor dem Einlauf in das verwendete

Aufbereitungssystem vorgenommen werden, um festzustellen, ob die Parameter des in die Maschine einlaufenden Wassers innerhalb der von La Marzocco empfohlenen Wertbereiche liegen.

Nach Ausführung dieser Tests kann bestimmt werden, welches Filterungssystem sich am besten eignet. Dazu sind die anhand des Kits ermittelten Parameter auf unserer Website "LA MARZOCCO WATER CALCULATOR" (http://www.lamarzocco.com/water_calculator/) einzugeben.



DIE MODELLE "EE", "AV" und "PADDLE"

1, 2, 3 und 4 Gruppen

3) Zubehörteile

Um mit der Installation beginnen zu können muss Folgendes am Ort vorhanden sein:

- Trinkwasserrohre mit 3/8" G (BSP) Endanschluss; (3/8" Druck für USA und Kanada)
- Elektrische Stromzufuhr, siehe Technische Daten in der gekauften Espressomaschine (nicht alle Spezifikationen sind in allen Märkten erhältlich):
 - Ein-/Dreiphasen 220VAC - 50/60 Hz Elektroanschluss mit geerdetem, geschütztem Klemmenbrett und genehmigtem Leistungsschalter
 - Einphasen 200VAC - 50/60 Hz elektrischer Anschluss mit geerdetem, geschütztem Klemmenbrett und genehmigtem Leistungsschalter
 - Dreiphasen, 380VAC - 50/60 Hz elektrischer Anschluss mit neutral + Erdung, neben der Maschinenaufstellfläche und in einem passenden fünfpoligen Klemmenbrett, ausgestattet mit genehmigtem Leistungsschalter, endend.
- Abwasser-Entsorgungssystem

4) Anschluss an das Wasserversorgungsnetz

Zum Anschluss der Maschine an das Wasserversorgungsnetz, befolgen Sie die im Kapitel Maschineninstallation aufgeführten

Anweisungen und beachten Sie dabei die Angaben zu den Sicherheitsvorschriften für Wasseranschlüsse im Installationsland der Maschine. Um die korrekte und sichere Funktion der Maschine sicherzustellen, ein ausreichendes Leistungsniveau zu beizubehalten und somit ein hochwertiges Getränk zu gewährleisten, muss das einlaufende Wasser eine Härte von über 7°f (70ppm, 4°d) und unter 10°f (100ppm, 6°d), einen pH-Wert von 6,5 bis 8,5 und eine Menge von gelösten Chloriden von weniger als 30 mg/l aufweisen. Die Einhaltung dieser Werte ermöglicht die höchste Leistungsfähigkeit der Maschine. Sollte es nicht möglich sein diese Werte nicht einzuhalten sind spezifische Einrichtungen vorzusehen und allenfalls die im entsprechenden Land geltenden Vorschriften zum Thema Trinkwasser zu beachten. Schliessen Sie den Anschluss des eventuellen Wasserfilters/-aufbereiters mit einem der geflochtenen Schläuche aus Edelstahl an die Trinkwasserversorgungsleitung an. Bevor Sie die Wasserpumpe an die Espressomaschine anschliessen, lassen Sie Wasser ablaufen, um eventuelle Reste zu entfernen, die sich sonst in den Sitzen und Ventilen der Wasserhähne ablagern und dadurch die korrekte Funktion beeinträchtigen könnten.

Schliessen Sie den Trinkwasserabgabeanschluss der Espressomaschine an den Wasserauslauf an und verwenden Sie dazu einen der mitgelieferten geflochtenen Schläuche aus Edelstahl. Danach schliessen Sie den Einlaufanschluss der


Wasserpumpe an den Ausgang des eventuellen Wasserfilters/-aufbereiters an.

Hinweis: Die Elektropumpe ist ausschließlich für den Betrieb mit kaltem Wasser ausgelegt. Sicherstellen, dass die Wasserversorgung stets ansteht, während die Pumpe in Betrieb ist. Andernfalls könnte Luft in den Kessel eindringen und dadurch die Pumpe schädigen.

5) Elektrische Anschlüsse

a) Netzkabel

- Es handelt sich um das Hauptstromversorgungskabel, das der ganzen Espressomaschine Strom zuführt. Es gibt verschiedene Kabelarten, je nach elektrischen Anforderungen der gekauften Espressomaschine
 - 200/220VAC 1 Phase 3-Leiter Kabel mit 2,5/4/6/10mm² Querschnitt oder AWG 12/10/8 (für UL Modell), an der Espressomaschine mit einem Zugentlastungsverbinder befestigt
 - 220VAC 3 Phasen 4-Leiterkabel 4 mm² Querschnitt für Modelle mit 1, 2, 3 und 4 Gruppen, mit einem Zugentlastungsverbinder an der Espressomaschine befestigt
 - 380 VAC 3 Phasen 5-Leiterkabel mit 2,5/6 mm² Querschnitt für die Modelle mit 1, 2, 3 und 4 Gruppen, mit einem Zugentlastungsverbinder an der Espressomaschine befestigt.



b) Netzkabel für Wasserpumpenmotor


Es handelt sich dabei um das Netzkabel für den Wasserpumpenmotor. Die interne Elektronik schaltet den Motor bei Bedarf ein.

- 3-Leiterkabel mit 1,5 mm² Querschnitt oder 3-Leiter AWG 16 (für UL Modell) mit Zugentlastungsverbinder an der Espressomaschine befestigt.


c) Schnellverbindung zwischen Wasserpumpe und Espressomaschine

Der elektrische Anschluss muss anhand der Stecker vorgenommen werden, wie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt:


- Anzeige der Stecker;



- Anschluss der Kabel;



- Befestigung der Kabel;



6) Abwasseranschluss

Mittels des verstärkten Plastikschlauches wird der Abwasseranschluß des Gerätes an die Schmutzwasserleitung des Geschäftes durchgeführt.

Im dem Falle, dass eine solche Schmutzwasserleitung nicht existieren sollte, und gemäß der lokalen Vorschriften akzeptabel ist, kann das Abwasser in dafür bestimmten Eimern aufgefangen werden, und eventuelle Verlängerungen für das Abwasser können in PVC-Schläuchen mit einem Kern aus Metallspiralen und den dafür bestimmten Schlauchschellen durchgeführt werden.




Abb. 6 - Filterrahmen (siehe 4 Abb. 1 oder 3)

4. Inbetriebnahme und Kaffeezubereitung

ACHTUNG

Nehmen sie den siebträger niemals ab, wenn wasser abgegeben wird. Dieser vorgang kann sehr gefährlich sein, da der hohe druck, der sich innen bildet, heisses und leicht ätzendes wasser heraussprüht und somit schwere verbrennungen verursachen könnte. Der wasserkessel enthält wasser mit hoher temperatur. Wassertemperaturen von 125°F/ 52°C können starke verbrennungen oder den tod durch verbrühen verursachen.

ACHTUNG

The machine must not be dipped in, nor splashed with, water in order to clean it. For cleaning operations, please follow the instructions listed below very carefully.

ACHTUNG

Diese Maschine ist ausschließlich für die Zubereitung von Kaffee und Heißgetränken vorgesehen.

WICHTIG


Um das Geschmacksprofil des Espresso-Kaffees zu verbessern kann die Temperatur des Wassers im Kaffeeboiler und somit in der Brühgruppe über das Digitaldisplay erhöht oder verringert werden (siehe Anleitung zur Software-Programmierung).

Nach Durchführung der Installation die Filterrahmen mit den dazugehörigen Filtern (Abb. 6) von links nach rechts drehend unter die Gruppen einstecken, und das Gerät vor der Betätigung des Schalters, und somit bevor der Strom den Widerstand erreicht, wie folgend beschrieben mit Wasser versorgen:

1. KESSEL „KAFFEE“

Der Eingang des Wassers in den saturierten Kessel (Kaffee) erfolgt sofort nach Öffnung der Hähne der Wasserleitung und des Filterapparates. Damit beim Einlaufen des Wassers die Luft, die in dem Kessel enthalten ist, um eine vollständige „Sättigung“ zu erhalten, komprimiert wird, muß man die Abdeckebene der Gruppen (20, Abb. 4) entfernen und ein wenig den kleinen Bolzen (21), Entlüftungsschrauben genannt, losschrauben, so dass die Luft austritt, und muß abwarten, dass aus demselben ein

Tröpfchen Wasser fließt (siehe Schema unten). Das sollte für jede Gruppe wiederholt werden, danach die Entlüftungsschrauben wieder festziehen und den Deckel erneut anbringen.



Sättigung der Gruppe mittels „Entlüftungsschraube“

2) KESSEL „DAMPF“

Indem man den Hauptschalter (1) in Position „1“ stellt, tritt automatisch der Selbstausgleichsapparat in Funktion, der durch seine Betätigung der Elektronenröhre und der Elektropumpe (15) die Versorgung des Kessels „Dampf“ - mittels des im Kessel eingelassenen Fühlers - bis zum prädisponierten Niveau ermöglichen wird.

Anmerkung

Auf Grund des Einströmens von Wasser kann es vorkommen, dass in dem Kessel befindliche Luft ein Art Druck bildet (überprüfbar auf dem Manometer, 3, Abb. 1, 2 oder 3). Um dies zu beseitigen, schalten Sie die Maschine aus und lassen Sie Luft aus den Gruppen aus (siehe Anleitungen auf vorheriger Seite). Nach Beendigung dieser Handlungen den Hauptschalter (1) auf die Position „2“ stellen

und abwarten, dass der Kessel die richtige Temperatur und den richtigen Druck erreicht haben (es dauert ungefähr zwischen 20 und 35 Min.), die im Folgenden automatisch konstant gehalten bleiben.

In der Zwischenzeit kann es auftreten, dass der Zeiger der unteren Skala des Manometers (3, Abb. 1 oder 3; oder 4, Abb. 2) auch 11-12 Bar erreicht, was sich jedes Mal ereignen könnte, wenn bei Betätigung der Gruppen die Elektropumpe bei einem Druck von 8-9 Bar kaltes Wasser in den Kessel Kaffee einläßt, und zur gleichen Zeit das Thermostat, welches die Temperatur des selbigen Kessels steuert, den elektrischen Widerstand einfügt, um die Temperatur des sich im Kessel befindlichen Wassers zu berichtigen. Dennoch ist es in diesem Fall notwendig, das Ausdehnungsventil (19A, Abb. 4) so einzustellen, dass der Druck den Wert von 12 Bar niemals überschreitet.

Abgabe nach der ersten Installation

Nach Beendigung der oben beschriebenen Vorgänge für die erste Installation und vor der Abgabe von Espresso, Heisswasser und Dampf befolgen Sie nachfolgende Angaben:

- Installieren Sie die Siebträger, indem Sie sie in jede Gruppe einsetzen und drehen, wie in den Betriebsanleitungen beschrieben; danach lassen Sie 2 Minuten lang Wasser aus jeder Espressogruppe ab;
 - Mindestens eine Minute lang aus beiden Dampfdrüsen der Maschine Dampf ablassen;
 - Lassen Sie Heisswasser aus dem entsprechenden Wasserkessel solange ab bis folgende Mengen erreicht werden:
- mindestens 1 Liter bei Maschinen mit 1 oder 2 Gruppen

- mindestens 2 Liter bei Maschinen mit 3 Gruppen
- mindestens 3 Liter bei Maschinen mit 4 Gruppen



Taste Kaffeeabgabe (5, Abb.1)

Zum Modell EE - Abb. 1

Nehmen Sie einen Siebträger und geben Sie etwas gemahlene Kaffee in das Sieb: die empfohlenen zu verwendenden Mengen (in Gramm) sind auf den Filtern mit Lasermarkierung angegeben; man preßt das Pulver mit dem dafür bestimmten Zubehör der Ausstattung, steckt von neuem den Filterrahmen unterhalb der Gruppen ein und drückt die Taste (5), um mit der Abgabe des Getränkes zu beginnen; wenn man die gewünschte Espressomenge erhalten hat, drückt man von neuem den Schalter (5), so dass sich automatisch der Druck entlädt, der sich im Filterrahmen gebildet hat, welcher abgenommen werden kann, um gegebenenfalls den Vorgang zu wiederholen.

Zum Modell PADDLE - Abb. 2

Nehmen Sie einen Siebträger und geben Sie etwas gemahlene Kaffee in das Sieb: die empfohlenen zu verwendenden Mengen (in Gramm) sind auf den Filtern mit Lasermarkierung angegeben. Drücken Sie auf den gemahlene Kaffee mit dem mitgelieferten

Tamper und setzen Sie den Siebträger in die Gruppe ein. Bewegen Sie den Padelgriff der Gruppe von rechts nach links (Teil 1), wodurch der Kaffee gebrüht wird; sobald die gewünschte Menge erreicht ist, bringen Sie den Padelgriff in die Ausgangsstellung auf der rechten Seite zurück; die Maschine entleert nun den Druck, der sich im Siebträger aufgebaut hat. Er kann dann entfernt werden, um bei Bedarf einen weiteren Espresso zu bereiten. Um den Kaffee im Sieb vorzu brühen, drehen Sie den Padelgriff nach Einsetzen des Siebträgers in die Gruppe einige Sekunden lang nur zur Hälfte von rechts nach links, danach bewegen Sie ihn ganz nach links, um Ihren Espresso solange zu brühen bis die gewünschte Portion in die Tasse fließt, danach schalten Sie ab, indem Sie den Padelgriff in die Ausgangsstellung auf der rechten Seite zurück bringen.

Zum Modell AV - Abb. 3

Da es unerlässlich ist mit der Programmierung der ausgegebenen Wassermenge fortzufahren, sind hier die weiteren Schritte angegeben, die mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit zu befolgen sind. Im Falle von Zweifeln oder Schwierigkeiten kontaktieren Sie die technische Abteilung.

Vorbemerkungen



KAFFEEBRÜH-STEUERPANEEL Teil 5 Abb. 3

Das Dosierungssystem des Kaffees basiert auf

der Zählung des Wassers, welches auf das schon in den Filterrahmen gefüllte Kaffeepulver ausgegeben werden wird. Die Berechnung erfolgt mittels eines Systems zur Kontrolle des Wasservolumens selbst, welches über dem Flansch des Gehäuses der Gruppe plaziert ist, welches mit dem Kessel verbindet. Im Inneren eines jeden Zählers ist ein Laufrad angebracht (das wir zur Veranschaulichung Flügelrädchen nennen), was mit dem Wasserdurchfluß rotiert. Die Reihenfolge des Wasserkreislaufes ist folgende:

Gruppens	→ Zähler	
Zähler	→ E-Ventil	
E-Ventil	→ Diffusorsystem	
Diffusorsystem	→ Ausguß	der

Kaffeeausgabe.

Das Flügelrädchen ist derart vorbereitet, dass es frei mit dem Wasserfluß dreht und zwei Signale pro vollendeter Drehung an das elektronische Steuergehäuse sendet, welches die Signale verarbeitet und das Relais der Elektronenröhre, dazugehörig zu dem entsprechenden Gruppe, und das Relais der Ektropumpe betätigt.

Dieses Steuergehäuse verarbeitet auch das Fühlersignal des Dampfkesselstands und folglich betätigt es das Relais der dazugehörigen Elektronenröhre der selbigen Elektropumpe.

Vorgang zur Programmierung der Mengen Abb. 3 Variante des Programmierungsablaufes für die Version 3D/5

Den Druckknopf @ für mehr als 4 Sekunden zu betätigen.

Die weiteren Schritte sind identisch mit denjenigen der Standardversion.



Nach 5 Sekunden, während derer die LEDs aufleuchten, erlöschen diese automatisch, falls kein Druckknopf betätigt wird, und der vorhergegangene Ablauf muß wiederholt werden, um sie wiederanzustellen und das Steuergehäuse in Bereitschaft zur Programmierung zu versetzen;

1. Innerhalb von 5 Sekunden den ersten Druckknopf betätigen; diesen von neuem betätigen, wenn in der Tasse die gewünschte Kaffeemenge erreicht ist; an diesem Punkt erlöschen die LEDs und der betätigte Druckknopf bleibt entsprechend für weitere Ausgaben programmiert;
2. Für die anderen drei Druckknöpfe werden die Schritte wiederholt, und jedes Mal, wenn einer der Knöpfe programmiert wird, und wenn man von neuem den Druckknopf mit der Spirale drückt, bleibt/en das/die LED/s des/ der anderen Knopfes/Knöpfe erloschen.
3. sobald Sie die ersten 4 Tasten des ersten Steuerpaneels von links programmiert haben, wird das wie oben eingestellte Dosierprogramm gespeichert und die 5. Taste (mit Spirale) wird zu ihrer Funktion als kontinuierliche Kaffeezubereitung EIN/AUS Taste zurückkehren.

Anmerkung

Die Programmierung der ersten Gruppe auf der linken Seite wird für alle verbleibenden Gruppen angewendet; wenn gewünscht, kann man verschiedene Mengen für die

verbleibenden Gruppen eingeben, indem man die Schritte 1 bis 5 für jede der Schaltertafeln durchführt. An erster Stelle muß immer der Druckknopf auf der linken Seite programmiert werden, denn im Falle seiner Programmierung an letzter Stelle übertrüge sich seine Mengeneingabe automatisch auf die Übrigen. Es wird empfohlen, dass jede Gruppe separat programmiert wird, von links nach rechts. Jeder Knopf hat auch die Funktion des Ausschalters; daher kann man, falls es während der Ausgabe eines „hohen“ Kaffees gewünscht sein sollte, die Ausgabe in dem Moment abbrechen, wenn die Menge das gewünschte Niveau in der Tasse erreicht hat, dieses Ziel erreichen, indem man den zuvor benutzten Knopf noch einmal betätigt.

Unnormale Anzeichen

In dem Falle, dass das Flügelrädchen für eine Zeit von mehr als 3-4 Sekunden keine Signale an das Steuergehäuse sendet, beginnt das LED des betätigten Druckknopfes aufzuleuchten. Dies bedeutet, dass:

A) irgend etwas am Wassereingang beim Flügelrädchen und folglich bei der Kaffeeausgabe nicht funktioniert, was folgende Ursachen zu Grunde liegen haben könnte:

1. Zu feine Kaffeemahlung und folglich eine zu langsame Kaffeeausgabe (Tropfen für Tropfen oder jedenfalls fast), weshalb es dem Flügelrädchen unmöglich ist, den Wasserdurchfluß in der vom elektrischen Steuergehäuse festgelegten, werksbestimmten Zeit zu zählen.

2. Ungenügender Wasserfluss (auf Kaffeepulver), wahrscheinlich verursacht durch eine oder mehrere Kombinationen einer der

unter angegebenen Umstände:

- teilweise Okklusion einer Leitung;
- schlechte Funktion der Elektropumpe;
- Schlecht funktionierendes E-Ventil;
- teilweise Okklusion des Diffusorfilters.

B) Kalkrückstände im Inneren des Wasserdurchlaufzählers, die das Flügelrädchen am freien Rotieren hindern.

C) Mangelnde Leistungsfähigkeit des Flügelrädchens selbst und des Kopfteils (oberer Teil) des Zählers, der unten das besagte Flügelrädchen trägt.

Kaffeeausgabe

Nehmen Sie einen Siebträger und geben Sie etwas gemahlene Kaffee in das Sieb: 1 Menge für den kleinen Filter, 2 Mengen für den größeren Filter; man preßt das Pulver mit dem dafür bestimmten Zubehör der Ausstattung, steckt von neuem den Filterträger unterhalb der Gruppen ein und drückt einen der Druckknöpfe mit dem Symbol der 1 oder 2 Tassen, normal oder „hoch“.



Um nicht in der Programmierung vorgesehene Verringerungen der Ausgabe vorzunehmen, kann man den anfangs betätigten Knopf von neuem drücken. Im Falle anderer gewünschter Mengen kann man den Druckknopf mit dem Symbol @ der betätigen und diesen auch von neuem drücken, wenn die gewollte Menge erreicht worden ist.



Am Ende der automatischen Ausgabe wird der Druck abgelassen, der Filtereinsatz kann dann entfernt werden, um den Vorgang bei Bedarf zu wiederholen.

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR ZUBEREITUNG DES KAFFEES

Wenn das Gerät den Betriebsdruck von 1,2 - 1,5 Bar, ablesbar auf der oberen Skala des Manometers (3, Abb. 1, 2 oder 3) und zur gleichen Zeit die richtige Temperatur erreicht hat, während sich das Gehäuse der Gruppen schon auf der Infusionstemperatur befindet, müssen der Filterrahmen und der Filter, die im unteren Teil der selben Gruppen und wegen der Gummidichtung ein wenig isoliert von demselben positioniert sind, zusätzlich erhitzt werden, wozu man der Paddel (2, Abb. 1) oder die Schalter (5, Abb. 1 oder 3) betätigen und für ca. 45 Sekunden in Ausgabestellung halten muß, und anschließend den selben Schalter ausstellen und 2-3 Minuten abwarten muß.

In der Zwischenzeit kann es auftreten, dass der Zeiger der unteren Skala des Manometers (3, Abb. 1 oder 3; oder 2, Abb. 4) auch die 11-12 Bar erreicht, was sich jedes Mal ereignen könnte, wenn bei Betätigung der Aggregate die Elektropumpe bei einem Druck von 8-9 Bar kaltes Wasser in den Kessel Kaffee einläßt, und zur gleichen Zeit das Thermostat, welches die Temperatur des selbigen Kessels steuert, den elektrischen Widerstand einfügt, um die Temperatur des sich im Kessel befindlichen Wassers zu berichtigen. Dennoch ist es in diesem Falle notwendig, das Ausdehnungsventil (19 A, Abb. 4) so einzustellen, dass der Druck den Wert von 12 Bar niemals überschreitet.

Um einen guten Kaffee zu erhalten, ist

-abgesehen von der Art der Mischung - der Mahlgrad des Kaffees von Wichtigkeit. Den idealen Mahlgrad findet man praktisch nur, indem man einige Kaffee mit der vorgeschlagenen Grammzahl für eine Tasse (minimal 7 gr.) zuzubereiten probiert.

Der geeignetste Mahlgrad ist derjenige, der eine gleichmäßige Ausgabe der Getränke aus dem Ausguß des Filterrahmens ermöglicht: weder zu langsam noch zu schnell.

WICHTIG

Die Temperatur des Wassers im Kessel „Kaffee“, und demnach auch die der Gruppen, kann eventuell mittels des dafür vorgesehenen Thermostates (22, Abb. 4) erhöht oder verringert werden - für weitere Details, siehe folgendes Kapitel. Die definitive Abstimmung sollte während dem Tuning-up, nachdem die Maschine dauerhaft installiert ist, vorgenommen werden. Der Wasserdruck auf den Kaffee ist sehr wichtig während des Brühvorganges. Aus diesem Grunde ist es wichtig, den Bypass auf der Pumpe auf 9 bar einzustellen. Dieser Wert ändert sich, wenn Unterschiede beim eingehenden Druck vom örtlichen Wasserversorgungssystem auftreten. Sollten solche Änderungen auftreten, machen Sie die notwendigen Einstellungen in Ihrem System, um sie zu eliminieren.

5. Temperaturregler PID

Beschreibung

Beschreibung des Displays auf der Vorderseite:

N.B.


In Maschinen mit 1,2,3 Gruppen ist der PID Controller auf der linken Seite installiert. In Maschinen mit 4 Gruppen befindet er sich auf der rechten und linken Seite.

siehe auch Abb. 4 - Teil 20.

Kontrollleuchte Kaffeebrühelement

①

⑥ Leuchte für EW ② Display



⑤ Leuchte für Auto-Abstimmung/
Selbstabstimmung

*** PW: Prozesswert: gemessene Temp.
EW: Einstellwert: eingestellte Temp.

③ SEL Taste

④ ↑ ↓ Tasten

Kontrollleuchte Kaffeebrühelement 1

Leuchtet bei Steuerung Ausgang 1 ON auf.
z.B. Heizelement ist eingeschaltet

2) Display

Zeigt den PW (Prozesswert) oder EW (Einstellwert) an. Bei Einstellung eines Parameters wird sein Name oder sein Wert angezeigt.

3) SEL Taste

Wird zum Umschalten der PW Anzeige zu/von der EW Anzeige und zur Wahl eines Parametersatzes und eines Parameters sowie zur Erfassung eines eingestellten Werts verwendet.

4) ↑ ↓ Tasten

Wird zum Ändern des EW, zum Abruf von Parametern und zur Änderung von Parameterwerten verwendet.

5) Leuchte für Auto-Abstimmung/Selbstabstimmung

Flimmert bei einem Schritt für Auto-Abstimmung oder Selbstabstimmung.
siehe detaillierte Informationen in der Anleitung * (siehe Seite 16)


6) Leuchte für EW (Einstellwert)

Zeigt unter Normalbedingungen den PW (Prozesswert) an (wenn die Leuchte aufleuchtet). Die SEL Taste drücken, damit die EW Leuchte aufleuchtet und den EW anzeigt. Bedenken Sie, dass die Leuchte nicht aufleuchtet, wenn Parameter und Daten angezeigt werden. Flimmert, wenn das Display den PW (Prozesswert) im Bereitschaftszustand anzeigt.


Grundschrirte

Einstellung und Veranschaulichung der Werte:


Drücken Sie die SEL-Taste, um den Wert zu veranschaulichen



Einmal drücken, um den Wert um 1 zu erhöhen.
Drücken Sie diese Taste und halten Sie sie gedrückt, um den gewünschten Wert zu erhöhen, danach warten Sie einige Sekunden, um automatisch die Programmierfunktion zu verlassen.



Einmal drücken, um den Wert um 1 zu mindern.
Drücken Sie diese Taste und halten Sie sie gedrückt, um den gewünschten Wert zu mindern, danach warten Sie einige Sekunden, um automatisch die Programmierfunktion zu verlassen.



* Für weitere detaillierte Informationen über das Leistungsvermögen dieses Geräts sehen Sie bitte Folgendes ein:
PXR3_Fuji_Micro_controller_Manual.pdf

Für zusätzliche Unterstützung können Sie sich an die Nachverkaufsabteilung der Fa. La Marzocco wenden,

enrico@lamarzocco.com
ettore@lamarzocco.com

6. Dampf- und Heißwasserausgabe

Milchzubereitung

Vor JEDER Dampfverwendung öffnen Sie die Dampfdüse, um sicherzustellen, dass das Kondenswasser, das sich eventuell in der Düse gebildet hat, abgelassen wird. Danach gehen Sie wie in der Betriebsanleitung beschrieben, vor.

Der Dampf überträgt Hitze in die Flüssigkeit und erhöht die Temperatur bis zum Siedepunkt.

Achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit nicht überläuft, um schwere Verbrennungen zu vermeiden.

Zur Zubereitung von Milch für Cappuccino mit der richtigen Schaummenge, befolgen Sie die nachfolgende Phasen:

- Stellen Sie den bis zur Hälfte mit Milch gefüllten Behälter unter die Dampfdüse
- Öffnen Sie sofort den Hahn und bringen Sie die Milch auf die gewünschte Temperatur
- Sie können diese Milch dann in eine Tasse mit warmem Espresso gießen und somit einen köstlichen Cappuccino bereiten

Um zu vermeiden, dass Teil der zu erwärmenden Flüssigkeit zurück in den Boiler gesaugt wird (aufgrund von eventuellem Druckabfall im Boilerkessel), wodurch sowohl der Dampf als auch die aus der Düse Teil 9 bzw. der Düse Teil 11 austretende Flüssigkeit einen schlechten Geruch haben würden, empfehlen wir, die Maschine ein bis zweimal einige Sekunden lang zu „entdampfen“, indem man den Hahn (Teil 10) schnell öffnet und schließt, ohne dass sich die Düse (Teil 9) in der Flüssigkeit befindet.


dabei vorsichtig vorgehen, um durch den Dampf verursachte Verbrennungen zu vermeiden.

Nachdem Sie den Dampf wand in die zu schäumende Flüssigkeit eingetaucht haben, öffnen Sie sofort den Dampfahh. Sobald die Flüssigkeit heiß ist, wie folgt vorgehen:

- den Dampfdruck erniedrigen
- die Kanne entfernen
- den Dampfahh schließen

HEISSWASSERAUSGABE

Mit der festen Düse (Abb. 1 oder 3) zwischen der Gruppe ganz links und der Dampfdüse (Teil 9, Abb. 1 oder 3) können Sie durch Drücken der Taste (Teil 7, Abb. 1 oder 3), die die Heißwasserausgabe steuert, heißes Wasser erhalten.



7. Wartung und Regelmäßige Periodische Reinigung

ACHTUNG

Es dürfen keine Wasserstrahlen zur Reinigung der Maschine verwendet werden, ebenfalls sollte Sie nicht in Umgebungen aufgestellt werden, in denen Wasserstrahlen verwendet werden.

ACHTUNG

Bei nichtbeachtung der obigen anweisungen kann der hersteller nicht für personen- oder sachsäden haftbar gemacht werden.

ACHTUNG

Die maschine muss dauerhaft an eine feste verkabelung angeschlossen werden. Es ist zwingend erforderlich, eine fehlerstromeinrichtung (RCD) mit einem nenn-betriebsstrom, der 30mA nicht überschreitet, zu installieren.

ACHTUNG

Das gerät muss so installiert werden, dass das technische fachpersonal ungehinderten zugang zur ausführung von wartungsvorgängen hat.

ACHTUNG

Dieses gerät darf nicht in wasser getaucht oder mit wasser bespritzt werden, um sie zu reinigen. Für die reinigungsvorgänge die nachfolgend aufgeführten anleitungen aufmerksam lesen.

ACHTUNG

Entfernen sie den siebträger während des brühvorgangs nicht. Der wasserkessel enthält wasser mit hoher temperatur . wassertemperaturen von 125°F/ 52°C können starke verbrennungen oder den tod durch verbrühen verursachen.

ACHTUNG

Um bruch oder leaks zu vermeiden: positionieren bzw. Lagern sie die kaffeemaschine nicht an orten, an denen die temperatur das wasser im boiler oder im hydrauliksystem frieren könnte.

ACHTUNG

Wenn die oben genannten Anweisungen nicht befolgt werden, kann der Hersteller nicht für Personen- und Sachschäden verantwortlich gemacht werden.

Reinigung der Gruppen und Abflüsse

Setzen Sie das Blindsieb in den Siebträger ein und geben Sie die passende Menge von Espressomaschinen-Reinigungsmittel (siehe Herstelleranleitungen) in das Sieb und befestigen Sie den Siebträger in der Gruppe, die Sie reinigen möchten.

- Drücken Sie die Brüh Taste für die genannten Gruppen, als wenn Sie eine normale Tasse Kaffee zubereiten würden. Drehen Sie das Wasser nach ca. 15-20 Sekunden zu.

- Starten und stoppen Sie die Gruppe mehrmals, bis Sie sehen, dass klares Wasser anstatt Seifenwasser ausläuft, wenn Sie den

Siebträger entfernen. Entfernen Sie nicht den Siebträger, wenn die Gruppe Wasser erhitzt.

- Spülen Sie die Gruppe mit einem normalen Sieb im Siebträger, indem Sie mehrmals heißes Wasser durchlaufen lassen.

Reinigung der Siebe und Siebträger

Bei täglicher Reinigung der rostfreien Siebe und Siebträger genügt es, wenn Sie diese mit Wasser und einem Tuch oder einer passenden Bürste reinigen. Wenn Sie ein Espressomaschinen-Reinigungsmittel verwenden, dann beachten Sie die Produktanleitungen, geben Sie die richtige Menge in ca. 1/2 Liter Wasser in einen hitzebeständigen Behälter und heizen Sie auf.

- Wenn Sie Siebträger aus rostfreiem Stahl mit Clip-on Ausläufen verwenden, dann entfernen Sie den Auslauf. Legen Sie die Siebe und die Metallteile der Siebträger (ausgenommen Griffe) in die heiße Lösung ein und lassen Sie sie ca. 30 Minuten eingetaucht.

- Spülen Sie die Gruppe sorgfältig mit reinem Wasser und lassen Sie bei eingesetztem Sieb und Siebträger mehrmals heißes Wasser durch die Gruppe laufen.

- Bereiten Sie eine Tasse Kaffee, um jeglichen unangenehmen Geschmack zu entfernen.

Reinigung der Abwasserfangschale

Jeden Abend nach Ausschankschluss den Rost, auf dem die Tassen abgestellt werden, entfernen, die Abwasserfangschale herausnehmen und dessen Reinigung vornehmen.

Mindestens zweimal wöchentlich auch das Abwasserbecken (19) kontrollieren und reinigen und eventuelle schlammige Rückstände mit

Hilfe eines Löffels entfernen.

Reinigung der Gerätegehäuses


Gebrauchen eines weichen Tuches, unter fließenden Bewegungen in Richtung eventuellen Satinierens der Oberfläche des Inox-Stahls. Auf keinen Fall Alkohol auf den beschrifteten oder gestrichenen Teilen verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.

Reinigung der Dampfhahndüse und des Heißwasserdampfhahnes

Die Stahlröhrchen zur Wasserdampfausgabe müssen umgehend nach dem Gebrauch mit einem feuchten Tuch und mit einem sehr kurzen Betätigen des Dampfaustrittes gesäubert werden, wodurch die Formung von Verkrustungen innerhalb und außerhalb der Düsen vermieden werden, die den Geschmack der anderen Getränke während des Erhitzens beeinflussen könnten.

Reinigung der Ausgabebrause (Infusion-Filtergewebe)

Auf Grund der Durchführung des Entfernens des Filterrahmens (nach der Kaffeeausgabe) kann es vorkommen, dass kleine Kaffeepulverrückstände nach und nach zu einer Verstopfung, vielleicht nur teilweise, des Infusion-Filtergewebes führen. Zur Reinigung zuerst durch Lösen der Befestigungsschraube entfernen, dann in Reinigungspulver waschen.



Ausgabebrause - Abb. 5

Elektropumpe

Sie ist Typ Verdrängerpumpe, fähig einen Druck von 14 Bar zu entwickeln. Der Betriebsdruck, schon in unseren Werkstätten in der Probephase geeicht, liegt bei 8-9 Bar; dennoch kann dieser von Ort zu Ort unterschiedlich sein, da der Pumpendruck vom Druck des einlaufenden Wassers beeinflusst wird. Sie müssen stets den Druck auf der unteren Skala des Manometers (3, Abb. 1 oder 3; 4, Abb. 2) kontrollieren, in dem man sich einen Kaffee bereitet, und kann ihn, falls nötig, erhöhen, indem man die Schraube der Ausweicheitung (im unteren Teil des seitlich an der Flanke angebrachten Deckels, wo die Speisung der Pumpe verbunden ist) im Uhrzeigersinn dreht, und absenken, indem man die Schraube im entgegengesetzten Sinn dreht; die Regulierung muß mit mindestens einer Gruppe in Ausgabephase durchgeführt werden.

WICHTIG

Die Elektropumpe mittels des Druckknopfes (8, Abb. 1 oder 3) betätigend speist sich direkt auch der Kessel Kaffee.

Wenn das Gerät kalt ist und man die Elektropumpe aktiviert, entwickelt sich e in Kaltdruck von 8-9 Bar, weshalb in dem Moment, in dem die Widerstände einsetzen und das Wasser sich erwärmt, die höhere Temperatur eine Ausdehnung des Wassers bewirkt, was zu einer Erhöhung des gegenwärtigen Kaltdruckes um ca. 3 Bar und zu einem totalen Druck von 11 Bar führt; an diesem Punkt angelangt, muß das Ausdehnungsventil (Sicherheitsventil) (19A) in Funktion treten, welches, indem es einige Tropfen Wasser austreten läßt, ermöglicht, dass der Druck die 12 Bar nicht überschreitet. Im Falle, dass der Druck die 12 Bar überschreitet, ist es notwendig eine Regulierung des Ventils vorzunehmen, indem man die Verschlußkappe leicht aufdreht. In dem Falle, in dem diese Handlung nicht ausreichend sei, muß man das Ventil abmontieren und von wahrscheinlichen Kalkverkrustungen befreien. Das gleiche geschieht, wenn das Ventil geöffnet für den Austritt bleiben sollte und folglich nicht zulassen würde, dass der Druck ca. 8 Bar erreichte.

Wenn die Maschine länger als 8 Stunden nicht benützt wird und auf alle Fälle wenn sie längere Zeit stillsteht, müssen vor den Abgaben Reinigungszyklen unter Einhaltung der nachfolgenden Angaben, ausgeführt werden, um die maximale Funktionstüchtigkeit der Maschine zu nutzen:

- Gruppen: Installieren Sie die Siebträger, indem Sie sie wie oben beschrieben in die jeweilige

Gruppe einsetzen und drehen, und lassen Sie danach 2 Minuten lang Wasser aus jeder Espressogruppe ab;

- Dampf: Lassen Sie mindestens eine Minute lang Dampf aus beiden Dampfdufen der Maschine ab;
- Heisswasser: Lassen Sie heisses Wasser aus dem entsprechenden Wasserkessel solange ab bis folgende Mengen erreicht werden:
 - mindestens 1 Liter bei Maschinen mit 1 oder 2 Gruppen
 - mindestens 2 Liter bei Maschinen mit 3 Gruppen
 - mindestens 3 Liter bei Maschinen mit 4 Gruppen

Wenn die Maschine für längere Zeit nicht benutzt wird sollen folgende Sicherheitshinweise befolgt werden:

- Die Maschine von der Wasserversorgungsleitung trennen oder auf jeden Fall die Wasserversorgung unterbrechen;
- die Maschine vom Stromnetz trennen.
- **Entwässerung Dampfboiler:** Es wird empfohlen, den Dampfboiler jährlich über den seitlich oder unter dem Boiler angebrachten Ablasshahn zu leeren.

- **Druckabbau im Dampfboiler**

Zum Abbau des Drucks im Dampfboiler den Encoder-Knopf auf "OFF" stellen und den Ausgabehebel betätigen.

8. Außerbetriebnahme und Abbau




Abb. 3 (siehe auch S. 7.)

Aus Vorsichtsgründen den Hauptschalter (Detail 1) auf die Position „0“ stellen

Abtrennung der Elektroversorgung

In dem Falle der Verbindung mittels Stecker (24) soll man sich versichern, dass der Schalter (23) vor dem Ausstecken ausgestellt ist. Die Verbindung mit dem Kabel der Elektropumpe (15) durch Handhabung des dafür eingerichteten Bolzens (25) unterbrechen.

Abtrennen der Wasserleitung

Die Wasserversorgung mit dem dazu bestimmten, vor dem Reinigungsgerät liegenden Hahn schließen. Die Wasserrohre am Eingang des Reinigungsgerätes (17), nach dem Absperrhahn (18) gelegen (vorsichtshalber geschlossen) abtrennen.

Mit dem Abbau der Abwasserleitungen (19, Abb. 1) fortfahren.

An dieser Stelle kann die Maschine von der Bar entfernt werden, dabei ist grösste Vorsicht walten zu lassen, um zu vermeiden, dass sie auf den Boden fällt.


Das Gerät ist aus verschiedenen Materialien hergestellt, weshalb es bei einem nicht vorgesehenem Wieder-Gebrauch zu einem Schrottplatz gebracht werden soll, der, indem er die Materialien für eine eventuelle Wiederverwertung trennt, für die Zerlegung sorgt oder zur Müllverbrennung gegeben werden soll.

Es ist durch die geltenden Normen verboten, das Gerät auf öffentlichem Grund und Boden oder auf jedweden Besitz Dritter abzulagern.

Hinweis für das Recycling:

Hinweis für den Umweltschutz.

Elektrische Altgeräte bestehen aus wertvollen Materialien, die nicht in den normalen Hausmüll gehören! Wir bitten daher unsere Kunden, zum Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen beizutragen, indem sie dieses Gerät bei den zuständigen Sammelstellen ihres Gebiets abliefern.



9. Programmierte Wartungs- und Kontrollvorgänge

Diese Vorgänge ergänzen die in Kapitel 7 aufgeführten Vorgänge für Wartung und Periodische Reinigung.

Die folgenden Wartungs- und Kontrollvorgänge sind regelmäßig durch qualifizierte Fachtechniker durchzuführen.

N.B. Diese periodischen Wartungseingriffe sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

ALLE 3-4 MONATE

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Gruppendichtungen auswechseln• Diffusor-Siebe auswechseln• Automatische Füllsonde reinigen• Vakuumbrecher auf einwandfreien Betrieb prüfen• Wasser-Einlassventil kontrollieren | <ul style="list-style-type: none">• Abflusssystem auf Lecks bzw. Verstopfungen prüfen• Durchflussgeschwindigkeit jeder Gruppe kontrollieren• Brühtemperatur kontrollieren• Sicherstellen, dass die Brühtemperatur bei 9bar liegt• Die einwandfreie Funktion aller Schalter kontrollieren | <ul style="list-style-type: none">• Die Wasserhärte feststellen/ kontrollieren (Die Wasserqualität muss sich innerhalb des Bereichs der im Kapitel Installation aufgeführten Werte befinden sonst verliert die Garantie ihre Gültigkeit.) | <p>Bei AV-Modell:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dosiertvolumen kontrollieren• Das Ohm-Ventil des Durchflusssensors prüfen (Ohm-Ventile sind akzeptable wenn sie größer als 1.8 K Ohm und kleiner als 2.2 K Ohm sind) <p>Bei MP-Modell:</p> <ul style="list-style-type: none">• MP-Ventil erneuern |
|--|--|---|--|

ALLE 3-4 MONATE (zusätzlich zum bereits oben genannten)

- Die Dampfeinheiten erneuern

JÄHRLICH (zusätzlich zum bereits oben genannten)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Siebträgerdichtungen auswechseln• Gruppenventilstößel kontrollieren• Vakuumbrecher kontrollieren• Dampfboiler-Druckregler kontrollieren• Schutz kontrollieren | <ul style="list-style-type: none">• Überdruckventil kontrollieren• Accurate control of the tightness at 2,4Nm of each cable on the terminal block. |
|---|---|


ALLE 3 JAHRE (zusätzlich zum bereits oben genannten)

- Den Zustand im Inneren der Boiler kontrollieren. Falls notwendig mit einem geeigneten, lebensmittelechten Produkt ausspülen.

manual

linea

Las líneas rectas y el sencillo encanto de Linea están presentes en muchas cafeterías, asadores y cadenas, cuyos nombres destacan en el sector. Linea es la máquina clásica de La Marzocco que durante mucho tiempo ha mantenido y ha ayudado a desarrollar la industria del café especializado desde la década de los 90. Es una máquina para uso industrial con un desempeño fiable en los volúmenes más elevados de producción. Una máquina probada y fiable, la Linea es perfecta para su nueva cafetería, bar o restaurante.



la marzocco
handmade in florence

linea

Guía sobre el Funcionamiento V2.1 - 03/2020
MAN.6.5.01

Capítulos

1. Advertencias Generales y Normas de Seguridad	pàg. 2
2. Definición de los Modelos Tratados	pàg. 7
3. Instalación	pàg. 10
4. Puesta en Funcionamiento y Preparación del Café	pàg. 16
5. Controlador de Temperatura PID	pàg. 20
6. Erogación de Vapor y Agua Caliente	pàg. 22
7. Manutención y Limpieza Periódica	pàg. 23
8. Conclusión del Servicio y Demolición	pàg. 26
9. Operaciones Programadas de Manutención y de Control	pàg. 27



la marzocco

handmade in florence

La Marzocco S.r.l.

Via La Torre 14/H
Località La Torre
50038 Scarperia e San Piero
(Firenze) - ITALIA

www.lamarzocco.com
info@lamarzocco.com

T: +39 055 849 191
F: +39 055 849 1990

Instrucciones originales comprobadas por
el fabricante.



Escanear el Código QR para ver la Guía
para la Programación del Software
disponible en el sitio web techcenter.

Impreso en papel reciclado.

certificaciones disponibles:



ES

1. Advertencias Generales y Normas de Seguridad

ATENCIÓN

El uso de esta máquina es de tipo estrictamente profesional. La máquina debe instalarse en lugares donde el uso está reservado a personal preparado. Se prohíbe el uso por parte de niños.

ATENCIÓN

La máquina debe colocarse en posición horizontal sobre una plataforma a al menos 80 cm del suelo.

ATENCIÓN

Esta máquina no está preparada para un uso externo. No use chorros de agua para limpiar la máquina, no posicione la máquina donde se utilizan chorros de agua.

ATENCIÓN

Como ya hemos dicho en las notas anteriores, el fabricante declina toda responsabilidad por daños materiales, a animales y/o personales cuando el producto no ha sido instalado conforme a los indicaciones del presente manual y/o cuando no se utiliza para funciones como la erogación de café y bebidas calientes.

1) Precauciones importantes

- El nivel sonoro de la máquina es inferior a 70dBA.
- El uso, limpieza y mantenimiento de esta máquina de café pueden llevarlos a cabo personas (incluidos niños de más de 8 años de edad) con

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre y cuando estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad y si entienden los peligros.

- Los niños deben estar bajo supervisión para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años de edad.

2) Esta guía sobre el funcionamiento forma parte integrante y esencial del producto, debiendo ser entregada a todos los

consumidores. Se ruega a los consumidores que lean atentamente las sugerencias incluidas, puesto que facilitan información importante sobre la seguridad durante la instalación, funcionamiento y mantenimiento.

El presente manual deberá conservarse con esmero y estar disponible para cualquier futura consulta y para cualquier nuevo usuario del producto.

3) Asegúrese de que el producto está íntegro examinando su embalaje, comprobando que no tenga signos de daño que podrían afectar afectado el interior de la máquina.

4) Verifique la integridad de la máquina después de haber retirado el embalaje con cuidado.

En caso de duda, no continúe y contacte inmediatamente al concesionario o vendedor que procederá a enviar personal especializado y autorizado para operar en la máquina.

5) Los elementos del embalaje (cajas, bolsas, poliestireno expandido y otro) no deben dejarse al alcance de los niños, puesto que son fuentes de peligro, ni deben dispersarse en el medio ambiente.

6) Compruebe que los datos de la placa responden a los de la red eléctrica instalada en el lugar en el que se va a utilizar la máquina.

7) La instalación de la máquina debe llevarse a cabo conforme a los códigos y reglamentos eléctricos e

hidráulicos locales. Además, la instalación debe efectuarse según lo dispuesto en las instrucciones del fabricante y debe correr a cargo de personal técnico autorizado y cualificado.

8) Una instalación incorrecta podría causar daños personales, animales o cosas, por los cuales el fabricante declina toda responsabilidad.

9) Solo podrá conseguirse un funcionamiento eléctrico seguro de este aparato cuando se haya efectuado una conexión a la red eléctrica correcta, de acuerdo con los códigos y reglamentos de seguridad locales, nacionales e internacionales, y en concreto cuando la unidad se ponga a tierra.

Asegúrese de que la

puesta a tierra se realice correctamente, puesto que es un elemento fundamental para la seguridad. La conexión debe ser comprobada por personal cualificado.

10) Luego asegúrese de que la capacidad del sistema eléctrico a disposición se adapta al consumo de potencia máxima, indicado en la máquina de café.

11) Se desaconseja utilizar adaptadores, clavijas múltiples y/o prolongaciones. Si no se puede evitar el uso, asegúrese de que respeten los códigos y reglamentos de seguridad locales, nacionales e internacionales, prestando atención a no superar los voltajes, potencias y absorciones indicados en estos adaptadores y prolongaciones.

12) Este aparato solo deberá destinarse al uso para el cual ha sido expresamente proyectado y realizado. Cualquier otro uso se considerará impropio y por lo tanto peligroso.

El fabricante declina toda responsabilidad derivada de un uso inadecuado e irracional.

Esta máquina no debe instalarse en una cocina.

13) El uso de cualquier aparato eléctrico exige el cumplimiento de algunas normas básicas.

En nuestro caso, estas son:

- Evitar tocar el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos.
- No usar el aparato con los pies descalzos.
- No usar prolongaciones en cuartos de baño.
- No desenchufe el aparato

de la corriente tirando del cable.

- No deje el aparato expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).
- No permita que usen el aparato niños o personas que no están en disposición de utilizarlo.
- No limpie el panel de mandos con paños mojados puesto que no está asegurada la estanqueidad.

14) Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento y/o limpieza, ponga en posición “0” u “OFF” el interruptor general situado en la máquina y desenchufe el aparato de la red de alimentación eléctrica extrayendo la clavija o apagando el interruptor del sistema. Para las operaciones de limpieza, atégase

exclusivamente a lo previsto en el presente manual.

15) En caso de mal funcionamiento o averías en el aparato, desenchúfelo de la red eléctrica (como se describe en el punto anterior) y cierre el grifo de alimentación de agua. Absténgase de intentar repararlo y diríjase a personal cualificado y autorizado desde el punto de vista profesional. La posible reparación del producto deberá ser efectuada únicamente por la casa fabricante o por un centro autorizado utilizando exclusivamente recambios originales. El hecho de no respetar lo anterior pondría en peligro la seguridad del aparato e implicaría la pérdida de la garantía.

16) En el momento de la instalación, hay que prever un interruptor omnipolar

como exigen las normas de seguridad vigentes, dotado de fusibles aptos para soportar la potencia de la máquina a conectar.

17) Para evitar recalentamientos peligrosos, se recomienda extender todo el cable de alimentación.

18) No obstruya las rejillas de aspiración o de disipación y, en concreto, no cubra con paños u otro la superficie caliente-tazas.

19) El cable eléctrico de la máquina no debe ser sustituido por el usuario. Si se daña, apague la máquina y desconéctela de la red eléctrica retirando la clavija del enchufe o desactivando el circuito mediante el relativo interruptor y cierre

el circuito del agua. Para sustituir el cable eléctrico, contacte exclusivamente a profesionales cualificados.

20) Estas instrucciones también están disponibles en un formato alternativo en una página web.
<http://techcenter.lamarzocco.com>.

21) La máquina se debe colocar sobre una superficie plana y en ambientes con las siguientes temperaturas:
Temperatura mínima ambiente: 5°C/41°F
Temperatura máxima ambiente: 32°C/89°F

22) Controle que en el embalaje, además de la máquina completa con los grupos erogatorios, haya:

- filtros para 1 y 2 dosis y

suficientes para el número de grupos de la máquina;


- 1 filtro de 1 y 2 dosis de recambio;
- 1 utensilio para prensar el café en polvo;
- 1 filtro ciego;
- detergente para los grupos;
- 3 mangueras trenzadas de acero inoxidable para conexiones hidráulicas
- 1,5 mt. de tubo de plástico reforzado para la descarga.
- 1 pequeña correa para sujetar los tubos.

23) Si la máquina ha sido temporalmente colocada en habitaciones con temperatura ambiente inferior a 0°C/32°F, póngase en contacto con un técnico antes de usar la máquina.

24) La presión del agua debe ser entre 0,2 y 0,6 MPa.

La presión máxima del agua de entrada será de al menos 1,0 MPa (Dinamarca, Noruega, Suecia).

MEDIDAS Y PESOS COMUNES A LA SERIE LINEA




LINEA	1 grupos	2 grupos	3 grupos	4 grupos
A cm/pulgada	45.5/18	45.5/18	45.5/18	45.5/18
B cm/pulgada	56/22	56/22	56/22	56/22
C cm/pulgada	49/20	69/28	93/37	117/46
PESO [kg/libra]	41/90	59/130	73/164	107/236

2. Definición de los Modelos Tratados


El presente manual de uso se refiere exclusivamente a los siguientes modelos de nuestra construcción:

Mod. EE, Mod. AV y Mod. PADDLE a 1, 2, 3 y 4 erogatorios



Leyenda

- | | |
|--|---|
| 1 Interruptor general | 7 Interruptor para la erogación de agua caliente |
| 2 Ventanilla del nivel de agua | 8 Interruptor llenado manual |
| 3 Manómetro | 9 Suministrador de vapor |
| 4 Grupos de erogación de café | 10 Llave para la erogación de vapor |
| 5 Pulsadores para la erogación de café | 11 Suministro de agua caliente |
| 6 Interruptor para el calienta-tazas (máquinas no UL) | |



- | |
|---|
| 1 Palanca de grupo |
| 2 Llave para erogación del vapor |
| 3 Medidor de presión caldera vapor |
| 4 Medidor de presión caldera café |
| 5 Interruptor llenado manual |

Fig. 1 - MODELO EE a 1, 2, 3 y 4 grupos erogatorios

Fig. 2 - Panel frontal del modelo PADDLE disponible con los grupos 1, 2, 3 y 4

Descripción general

Las máquinas modelos AV, EE y PADDLE se construyen en diferentes versiones con 1, 2, 3 y 4 erogatorios y constan fundamentalmente de las siguientes partes:

1. Caldera de agua (generadora de vapor y de agua caliente);
2. Caldera para erogación de café;
3. Grupos erogatorios;
4. Cubierta;
5. Bomba eléctrica;

Descripción de cada parte

1. Caldera de vapor

Esta construida con una cubierta cilíndrica de longitud variable dependiendo del número de grupos erogatorios de café. Se construyen con acero inoxidable, que ha sido puesto a prueba hidráulica para verificar su fiabilidad con resultados satisfactorios a una presión de 3 Bar, resultando óptima a la presión de 1,5 Bar. Dependiendo del número de erogatorios se tienen los siguientes volúmenes efectivos y potencias instaladas:

1 grupo	litros 3,5	1300 Watt
2 grupos	litros 7	2000 Watt
3 grupos	litros 11	3000 Watt
4 grupos	litros 14,5	3800 Watt

En algunos mercados hay disponibles elementos térmicos de mayor potencia para las calderas de vapor. En las extremidades de la cubierta cilíndrica están situadas las tapas, siendo una de ellas la sede de las resistencias eléctricas de calefacción y vaporización del agua que permiten la obtención de presión a

25'. El mantenimiento de la presión se realiza gracias a un aparato que conserva los niveles constantes. Sobre la caldera se aplican varias conexiones para los accesorios de seguridad, para los servicios de agua caliente y vapor, y para la alimentación.

2. Caldera del café

Puesta a prueba hidráulica a una presión máxima de 16 Bar, resulta idónea a una presión de 9 Bar. Según el número de erogatorios se tienen los siguientes volúmenes efectivos y potencias instaladas:

1 grupo	litros 1,8	1000 Watt
2 grupos	litros 3,4	1400 Watt
3 grupos	litros 5,0	1600 o 1900 Watt
4 grupos	litros 3,4+3,4	1400 +1400 Watt (dos calderas instaladas)

Se construye con una cubierta cilíndrica de longitud variable dependiendo del número de grupos erogatorios de café y se realiza en acero inoxidable. En las extremidades de la cubierta cilíndrica se sitúan las tapas y, en una de ellas, las resistencias eléctricas de calentamiento del agua. Gracias a un termostato de precisión con dT de $\pm 0,5^{\circ}C$ mantienen la temperatura del agua, temperatura que puede ser adecuada a la óptima para diferentes mezclas de café. Sobre la caldera se sitúan los grupos erogatorios.

3. Grupo erogatorio

Consta de un bloque en acero inoxidable. Sobre este, se inserta el mango porta-filtros, en el que se coloca la dosis de café en polvo. Desde aquí, por el orificio, el café exprés cae en la taza que debe situarse debajo, después


de haber accionado el mando de erogación.

4. Cubierta

Está formada por una funda en lámina de acero esmaltado y acero inoxidable. La estructura es el fruto de una serie de estudios específicos para satisfacer, no solo una función estética, sino también para disminuir los gastos ergonómicos del usuario y reducir al mínimo las posibilidades de daños.

5. Bomba Eléctrica

La bomba paletas rotativas queda instalada sobre las tuberías de suministro de agua. Está siempre preparada para entrar en funcionamiento con cada accionamiento de los grupos erogatorios de café y, mediante un medidor de nivel eléctrico, lista para reponer el agua consumida de la caldera de agua.



Descripción general

La máquina modelo AV se construye en las versiones 1, 2, 3 y 4 erogatorios y, fundamentalmente, presenta las mismas características que el modelo EE. Este modelo se diferencia del EE porque permite al usuario preparar a su gusto cuatro cantidades de agua diferentes en erogación. Para cada grupo erogatorio está previsto un cuadro de mandos con 5 teclas, dispuesto a satisfacer las peticiones de la clientela:

- 1 dosis de agua para 1 café normal;
- 1 dosis de agua para 1 café largo;
- 1 dosis de agua para dos cafés normales;
- 1 dosis de agua para dos cafés largos;

La quinta tecla se utiliza como programador de las otras, como se verá más adelante, y como interruptor ofrece erogación continua si se desea.

fig. 3 - MODELO AV a 1, 2, 3 y 4 grupos erogatorios


Leyenda

- | | |
|-----------|--|
| 1 | Interruptor general |
| 2 | Ventanilla del nivel de agua |
| 3 | Manómetro |
| 4 | Grupos de erogación de café |
| 5 | Pulsadores para la erogación de café (Modelo AV) |
| 6 | Interruptor del calienta-tazas (máquinas no UL) |
| 7 | Pulsador para la erogación de agua caliente |
| 8 | Interruptor llenado manual |
| 9 | Suministrador de vapor |
| 10 | Mando para la erogación de vapor |
| 11 | Suministrador de agua caliente |
| 12 | Interruptor erogación manual |



Cuadro de mandos para la erogación de café del modelo AV

3. Instalación



Leyenda

- Cable 380/220/200 Voltions
 Cable 220/200 Voltions
 ————— Tubo agua
 Tubo de descarga

1	Interruptor principal	19A	Válvula de expansión
13	Tubos de drenaje	20	Cubierta del grupo
14	Terminal	21	Tornillo de purga
15	Bomba a motor	22	Controlador de Temperatura PID
16	Salida purificador	23	Interruptor
17	Entrada purificador	24	Enchufe
18	Grifo	25	Conectores
19	Pozos de drenaje		

ATENCIÓN

La máquina está preparada para ser conectada permanentemente a una instalación eléctrica fija. Es obligatorio instalar un interruptor diferencial con una corriente operativa residual nominal no superior a 30mA de acuerdo con AS / NZS 3000.

Fig. 4

ATENCIÓN

En cada instalación, la máquina debe dotarse de un nuevo juego de tubos para la instalación hidráulica, además de las juntas correspondientes.

ATENCIÓN

La presión del agua entrante debe estar comprendida entre 0,2 y 0,6 MPa. Si no está disponible una presión suficiente, sugerimos usar un sistema añadido de suministro de agua.

ATENCIÓN

Antes de efectuar posibles conexiones eléctricas, compruebe que los 2 conectores con collar de apretado estén bien fijados al cuerpo de la máquina a fin de evitar someter los cables de alimentación a esfuerzos involuntarios.

ATENCIÓN

Tensión peligrosa: desconectar de la red eléctrica antes de cualquier posible intervención.

ATENCIÓN

La bomba del motor debe colocarse cerca de la máquina en un lugar de fácil acceso para las intervenciones de mantenimiento, pero protegido de interferencias accidentales donde se garantice una circulación de aire óptima.

ATENCIÓN

La empresa declina toda responsabilidad civil y/o penal cuando la conexión a tierra no se realice respetando las normas vigentes, así como por la conexión incorrecta de las restantes partes eléctricas.

ATENCIÓN

Esta máquina no debe ser usada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, excepto bajo supervisión o si han sido capacitadas en el uso de la misma por una persona responsable de su seguridad.

ATENCIÓN

- solo para los ESTADOS UNIDOS y CANADÁ - no conectar a un circuito que funciona a más de 150V a tierra.

ATENCIÓN

Esta máquina no está preparada para un uso externo. No use chorros de agua para limpiar la máquina, no posicione la máquina donde se utilizan chorros de agua.

ATENCIÓN

Las calderas del café y del vapor contienen agua a temperatura elevada. Una temperatura del agua superior a 52°C / 125°F puede ser causa de quemaduras graves o la muerte (Caldera de Café 97°C / 207°F - Caldera de Vapor 124°C / 256°F)

ATENCIÓN

Sustituir los fusibles con tipos de iguales especificaciones F1 = 2A, 250V

ATENCIÓN

Para evitar roturas o pérdidas: no ponga ni instale la máquina en lugares donde la temperatura pueda congelar el agua en la caldera o en el sistema hidráulico.

ATENCIÓN

Esta máquina no debe instalarse en una cocina.

Note:

- El grifo de cierre de agua potable y los interruptores terminales de la línea de corriente eléctrica deberán encontrarse en la posición más adecuada para ser accionados por el operador con la máxima facilidad y eficiencia.
- Esta máquina guarda conformidad con la norma 61000-3-11. La impedancia en el punto de interfaz de alimentación debe tener un valor de $Z_{max} = 0,02 \Omega$.

Tabla de especificaciones del agua

		Mín.	Máx.
T.D.S.	ppm	90	150
Dureza total	ppm	70	100
Hierro total (Fe^{+2}/Fe^{+3})	ppm	0	0,02
Cloro libre (Cl_2)	ppm	0	0,05
Cloro total (Cl_2)	ppm	0	0,1
pH	valor	6,5	8,5
Alcalinidad	ppm	40	80
Cloruro (Cl^-)	ppm	no más	30

Nota: Comprobar la calidad del agua (la garantía quedará anulada si los parámetros del agua no se encuentran dentro del rango especificado en la sección "Instalación")

1) Instalación en la plataforma

La imagen inferior muestra las indicaciones sugeridas para efectuar el orificio en la plataforma.




Fig. 5 - Orificio en la plataforma


2) Análisis del agua

Para poder garantizar que el agua que entra en la máquina se ajusta a los parámetros preestablecidos, todas las máquinas La Marzocco incluirán 2 kits para analizar el agua (véase la imagen). Cada uno comprende 6 bandas de medición y una cartulina con las instrucciones de uso.

Los parámetros que podrán medirse son: dureza total, hierro, cloro libre, cloro total, pH & alcalinidad total, cloruros.

El agua deberá analizarse antes del sistema de tratamiento utilizado después para comprobar si los parámetros del agua que entra en la máquina de café se ajustan a los recomendados por La Marzocco.

Una vez analizada, es posible comprobar qué sistema de filtración es más adecuado, introduciendo los parámetros obtenidos mediante el kit en nuestro sitio web (http://www.lamarzocco.com/water_calculator/).



MODELOS “EE”, “AV” y “PADDLE” 1, 2, 3 e 4 grupos erogatorios

3) Accesorios

Para llevar a cabo la instalación es necesario poder contar con:

- Tubos para el agua potable con conexión final de 3/8”G (BSP); (Compresión 3/8” para EE.UU. y Canadá)
- Suministro eléctrico según la especificación de la máquina exprés comprada (no todas las especificaciones están disponibles en todos los mercados):
 - Conexión eléctrica monofásica/trifásica 220VAC - 50/60 Hz con conexión a tierra, receptáculo protegido y disyuntor aprobado
 - Conexión eléctrica monofásica 220VAC - 50/60 Hz con conexión a tierra, receptáculo protegido y disyuntor aprobado
 - Conexión eléctrica trifásica, 380VAC - 50/60 Hz con neutro + tierra, cerca de la barra donde está instalada la máquina, terminada en un receptáculo de cinco polos convenientemente protegido y equipado con un disyuntor aprobado
- conductor de descarga

4) Conexión a la red hídrica

Para conectar la máquina a la red hídrica,

seguir las indicaciones del capítulo que se refiere a la instalación de la máquina, en particular, aquellas relacionadas con las normas de seguridad hidráulica propias de cada país en el cual se instala la unidad. Para garantizar el funcionamiento correcto y seguro de la máquina, mantener un nivel adecuado de sus prestaciones y garantizar una calidad elevada de la bebida erogada, es oportuno que el agua de ingreso tenga una dureza superior 7°f (70ppm, 4°d) e inferior a 10°f (100ppm, 6°d), pH entre 6,5 y 8,5 y una cantidad de cloruros disueltos inferior a 30 mg/l. El respeto de estos valores permite a la máquina funcionar con la máxima eficiencia. Si estos parámetros no son conformes, se debe prever la presencia de dispositivos específicos, haciendo referencia en cada caso a las normas nacionales vigentes en materia de potabilidad del agua. Realizar la conexión del eventual filtro/depurador de agua a la red de agua potable por medio de uno de los tubos flexibles de acero inoxidable trenzados. Antes de conectar la bomba del agua a la máquina expreso, dejar correr el agua para eliminar los eventuales residuos que, de lo contrario, podrían depositarse en las sedes de los grifos y las válvulas, y comprometer la funcionalidad adecuada de la unidad. Realizar la conexión de erogación de agua potable de la máquina expreso a la salida

del agua usando uno de los tubos de acero inoxidable trenzado que se entregan con el equipo. Luego, realizar la conexión de entrada de la bomba de agua a la salida del eventual filtro/depurador.


Nota: La electrobomba está proyectada para utilizar únicamente agua fría. Compruebe que la alimentación de agua siempre esté activa mientras la bomba está en funcionamiento, de lo contrario podría introducirse aire en la caldera dañando la bomba.

5) Conexiones eléctricas

a) Cable de alimentación

- Éste es el cable de alimentación principal que suministra energía a toda la máquina exprés. Existen tipos diferentes de cables según los requisitos eléctricos de la máquina exprés comprada
 - Cable monofásico de 3 conductores, 200/220VAC, con sección transversal 2,5/4/6/10 mm² o AWG 12/10/8 (para la versión UL), asegurado a la máquina exprés mediante un conector de alivio de tensión
 - Cable trifásico de 4 conductores, 220VAC, con sección transversal 4 mm² para las versiones con 1, 2, 3 y 4 grupos asegurado a la máquina exprés mediante un conector de alivio de tensión
 - Cable trifásico de 5 conductores,

380VAC, con sección transversal 2,5/6 mm² para las versiones con 1, 2, 3 y 4 grupos asegurado a la máquina exprés mediante un conector de alivio de tensión



b) Cable alimentación motor de bomba agua


Éste es el cable de alimentación del motor de la bomba de agua. El sistema electrónico interno encenderá el motor de la bomba cuando sea necesario.

- Cable de 3 conductores con sección transversal de 1,5 mm² o de 3 conectores AWG 16 (para la versión UL) asegurado a la máquina exprés mediante un conector de alivio de tensión.


c) Quick connection between the water pump and the espresso coffee machine

The electrical connection must be made through the use of the connectors, as shown in the following figures:


- View of the connectors;



- Cable connection;



- Cable tightening;



6) Conexión de la descarga

El drenaje de la máquina exprés se conecta mediante los tubos plásticos reforzados incluidos. Conectar un extremo del tubo de plástico reforzado a la conexión del tubo de drenaje en el lado izquierdo de la máquina exprés, y asegurar con la abrazadera para el tubo incluida. Conectar el otro extremo a un sistema apropiado de recolección de aguas servidas.

En el caso de que dicha instalación

no exista y si es aceptable según las reglamentaciones locales, la recogida se podrá realizar mediante un cubo adecuado. Si se quisiese hacer una mayor descarga, se puede utilizar un tubo en PVC con alma en espiral metálica, sujeto con unas abrazaderas.




Fig. 6 - Portafiltro - Véase part. 4 fig. 1 o 3

4. Puesta en Funcionamiento y Preparación del Café

ATENCIÓN

Nunca quite el portafiltro mientras sale agua. Esta operación es muy peligrosa puesto que la presión que se genera en el filtro ciego puede ocasionar salidas violentas de agua caliente y ligeramente cáustica que pueden provocar quemaduras graves. La caldera de café contiene agua a temperatura elevada. una temperatura del agua superior a 52°C / 125°F puede ser causa de graves quemaduras o muerte por abrasión.

ATENCIÓN

Esta máquina está diseñada únicamente para preparar café y bebidas calientes.

ATENCIÓN

No sumergir la máquina en agua y evitar salpicaduras de agua durante la limpieza. Para las operaciones de limpieza, seguir cuidadosamente las instrucciones que se listan a continuación.

IMPORTANTE


Para mejorar el sabor del café espresso, la temperatura del agua en la caldera de café, y por lo tanto del grupo, puede aumentarse o disminuirse utilizando la pantalla digital (consulte la guía para la programación del software).

Realizadas las operaciones de instalación, se colocan debajo de los grupos de erogación los portafiltros (fig. 6) con los correspondientes filtros, girando de izquierda a derecha. Antes de presionar los interruptores y permitir la llegada de corriente a las resistencias, se provee el abastecimiento de agua en las calderas del modo siguiente:

1. CALDERA DE CAFÉ

La entrada de agua a la caldera (café) tiene lugar directamente en el momento en que se abren los grifos de las tuberías de agua y de la depuradora. Puesto que, el agua que entra en la caldera comprime el aire que esta contiene,

para realizar la completa “saturación” caldera-grupos se tendrá que quitar la superficie de cobertura de los grupos (part.20, fig.4) y desenroscar un poco el pequeño perno (part.21), llamado tornillo de purga, de modo que salga el aire; espere que del mismo salgan unas gotas de agua y repita la operación en todos los grupos erogatorios (vea el siguiente diagrama). Esto se debe repetir para cada grupo. Luego, ajuste nuevamente los tornillos de purga y vuelva a colocar la cubierta.



Saturación del grupo mediante “tornillo de purga”

2. CALDERA DE VAPOR

Coloque el interruptor general en posición “1”, de modo automático se pondrá en funcionamiento el autonivelador, que accionando la válvula eléctrica y la bomba eléctrica (part. 15), permitirá el abastecimiento de la caldera de vapor hasta llegar al nivel predispuesto por la sonda que se encuentra sumergida en la caldera.

NOTA:

Es posible que la entrada de agua forme cierta presión sobre el aire contenido en la caldera,

que puede ser verificado en la escala del manómetro (part.3, fig.1, 2 o 3). Para resolver esto, apague la máquina y purgue el aire de los grupos (vea las instrucciones de la página anterior). Finalizadas estas operaciones, ponga el interruptor general (part.1) en la posición "2" y espere que la caldera logre la temperatura y presión adecuadas (esto supone de 20' a 35', dependiendo del tipo de máquina), que se mantendrán constantes automáticamente.

En este período de tiempo puede suceder que la manilla de la escala inferior del manómetro (part. 3, fig.1 o 3; o part. 4, fig. 2) llegue a 11-12 Bar. Este hecho podría repetirse cada vez que accionando los grupos, la bomba eléctrica expulse agua fría a la caldera del café a una presión de 8-9 bar; en ese momento, el termostato que regula la temperatura de la propia caldera introducirá la resistencia eléctrica para procurar la temperatura apropiada al agua que contiene. De todos modos, en este caso es necesario ajustar la válvula de expansión (fig. 4, part. 19A) de modo que la presión no supere nunca el valor de 12 Bar.

Erogación de la primera instalación

Una vez finalizados los procedimientos previos a la instalación indicados más arriba y antes de proceder con la erogación de café, agua caliente y vapor, realizar lo siguiente:

- Instalar los portafiltros insertándolos en cada uno de los grupos y girándolos como se describe en el manual de uso. Luego, erogar agua durante 2 minutos como mínimo de cada grupo de café;
- erogar vapor durante un minuto como mínimo

de las dos lanzas de vapor presentes en la máquina;

- erogar agua caliente durante el tiempo necesario para extraer de la caldera relativa:
 - como mínimo 1 litro para una máquina de uno/dos grupos
 - como mínimo 2 litros para una máquina de tres grupos
 - como mínimo 3 litros para una máquina de cuatro grupos



**pulsante erogación de café
(fig.1 part. 5)**

Para el modelo EE - fig. 1

Tome un portafiltro y coloque un poco de café molido en el filtro: las cantidades sugeridas (en gramos) a usar están marcadas con láser en los filtros. Se prensa el café con el accesorio correspondiente y se vuelve a colocar el portafiltros bajo el grupo pulsando el interruptor (part.5). De este modo inicia la erogación de la bebida. Cuando haya obtenido la cantidad deseada de café, se presiona de nuevo el interruptor (part.5) y, automáticamente, se descarga la presión que se ha creado en el portafiltros. En ese momento el sistema está preparado para repetir una nueva operación.

Para el modelo PADDLE - fig. 2

Tome un portafiltro y coloque un poco de café molido en el filtro: las cantidades sugeridas (en gramos) a usar están marcadas con láser en los filtros. Presione sobre el café molido con el pisón provisto y enganche el portafiltro en el grupo. Mueva la manija del grupo de derecha a izquierda (parte 1) para permitir que se haga el café; cuando haya obtenido la cantidad deseada de café, vuelva a colocar la manija en la posición original, hacia la derecha; en este momento, la máquina descarga la presión que se juntó en el portafiltro. Luego se puede quitar para continuar haciendo cafés. Para realizar una infusión previa del café en el filtro, una vez que el portafiltro se haya enganchado en el grupo, mover la manija sólo la mitad del recorrido de derecha a izquierda durante unos segundos, luego moverla todo el recorrido hacia la izquierda para hacer el café exprés hasta que se haya vertido la dosis deseada en la taza. Luego, apagar volviendo a colocar la manija en su posición original, hacia la derecha.

Para el modelo AV - fig. 3

Resulta indispensable realizar la programación de la cantidad de agua suministrada, por lo tanto, se indican los siguientes pasos que deben ser efectuados con la mayor atención. En caso de dudas o dificultades contacte con el servicio técnico.

Introducción



PANEL DE MANDOS DE EROGACIÓN DE CAFÉ part. 5 fig 3

sistema de dosificación de café está basado en el cálculo del agua que llega en erogación sobre el café en polvo, que previamente ha sido colocado en el filtro y portafiltro. Este hecho tiene lugar mediante un sistema de control del volumen del agua, situado sobre la arandela del cuerpo del grupo que lo fija a la caldera.

En el interior de cada contador hay una pieza giratoria (a la que llamaremos por comodidad ventolino) que da vueltas con el paso del agua. La secuencia del ciclo del agua es la siguiente:

grupo → contador
 contador → válvula eléctrica
 válvula eléctrica → sistema difusor
 sistema difusor → orificio de erogación de café.

El ventolino está colocado de modo tal que puede girar libremente con el paso del agua y enviar n° 2 señales, con cada giro que cumple, a la centralita electrónica. Esta elabora y pone en acción la conexión de la válvula eléctrica perteneciente al correspondiente grupo erogatorio y la conexión de la bomba eléctrica. Dicha centralita elabora también la señal de sonda de nivel de la caldera de vapor y, consecuentemente, pone en funcionamiento

el enlace de la válvula eléctrica de la propia bomba eléctrica.

Procedimiento para la programación de las dosis - fig. 3 Programación para la versión 3D/5

Presionar el botón con la @ durante más de 4 segundos.



El resto de operaciones son idénticas a las de la versión standard más arriba señaladas.

Después de 5 segundos que los signos están encendidos, si no se presiona ninguna tecla, se apagan. En ese caso, se debe repetir el procedimiento anterior para encenderlos de nuevo y dejar la centralita preparada para la programación.

1. Antes de que pasen 5 segundos, presione el primer botón y vuelva a presionarlo cuando en la taza se encuentre la cantidad de café deseado. Entonces, los signos se apagan y la tecla queda programada por la dosis anteriormente elaborada;

2. repita las fases para los otros tres botones y cada vez que una tecla se programe. Cuando se vuelva a presionar el botón con la espiral, el signo del/los pulsante/s se quedar/-n apagado/s.

3. programadas las primeras 4 teclas del primer cuadro de mandos de la izquierda, los programas de dosificación permanecerán memorizados de esa manera. El 5° botón (el de la espiral) asumirá nuevamente su función de interruptor para la erogación continua y detención de la misma.

NOTA

Los restantes grupos erogatorios aceptarán la programación del primer grupo de la izquierda. Si se desea, se puede realizar una programación diferente para el resto de los grupos, siguiendo el procedimiento de 1 a 5 indicado para cada uno de los restantes cuadros. El cuadro de la izquierda tiene que ser el primero que se programe, de hecho, si este fuese programado en último lugar, pasaría su propia dosificación a las restantes.

Se recomienda programar cada grupo por separado, de izquierda a derecha. Cada tecla cumple además la función de interruptor, por lo que, si se desea parar la erogación de un café largo en el momento que se considera suficiente, se puede presionar la tecla rápidamente sin esperar a que finalice la dosis programada.

Indicación de anomalías

En caso de que el ventolino no envíe señales a la centralita durante un tiempo superior a 3-4 segundos, el signo del pulsante presionado comenzará a enviar señales luminosas. Esto significa que:

A) algo no funciona en la llegada de agua al ventolino y, por lo tanto, al café. Las causas podrían ser:

1. molidura excesivamente fina y, por este motivo, erogación de café demasiado lenta (gota a gota). El ventolino no puede controlar el paso del agua en el tiempo establecido para la formación de la centralita electrónica.

2. llegada de agua insuficiente (sobre el café en polvo) posiblemente debido a una combinación de las siguientes circunstancias:

- oclusión parcial de algún tubo;
- funcionamiento defectuoso de la bomba eléctrica;
- funcionamiento defectuoso de la válvula eléctrica;
- oclusión parcial del filtro del difusor.

B) residuos calcáreos en el interior del contador de paso de agua que impiden al ventolino girar libremente.

C) ineficacia del ventolino mismo y de la cabecera del contador (parte superior) situado debajo del ventolino.

Erogación de café

Tome un portafiltro y coloque un poco de café molido en el filtro: 1 dosis para el filtro pequeño, 2 dosis para el filtro más grande. Se prensa el contenido con el prensa-café que forma parte de los accesorios de la máquina, y se coloca de nuevo el portafiltros debajo del grupo. Para que salga el café por el orificio, hay que presionar una de las teclas con los símbolos de 1 o 2 cafés cortos o largos.



Para llevar a cabo una disminución de la erogación de café no prevista en la programación, se debe solamente presionar otra vez el botón anteriormente pulsado.

Si es necesario usar una cantidad inusual de café, puede presionar el botón con el símbolo de espiral y luego presionarlo nuevamente una vez obtenida la cantidad deseada.



Cuando la erogación llega a su fin automáticamente, la presión que se crea en el portafiltros se descarga, si fuese necesario, el porta filtro luego se puede sacar para repetir la operación.

INFORMACIÓN GENERAL PARA LA PREPARACIÓN DE CAFÉ'

Cuando la máquina llega a una presión de 1,2 - 1,5 Bar, verificable sobre la escala que está situada en lo alto del manómetro (part.3, fig.1, 2 o 3), y al mismo tiempo, a la temperatura adecuada, a pesar de que el cuerpo/grupo tenga ya la temperatura de infusión, el portafiltro y el filtro, dado que están situados en la parte más baja del grupo y que se encuentran aislados del mismo por la guarnición en goma, tienen que calentarse. Para hacer esto se deben accionar la manija (fig. 2, part. 1) o los interruptores (part. 5, fig.1 o 3) y mantenerlos en posición de erogación durante aprox. 45 segundos. Después se apagan los interruptores y se esperan otra vez 2 - 3 minutos.

En este periodo de tiempo, puede suceder que la manilla de la escala inferior del manómetro (part. 3, fig. 1 o 3; o fig. 2, part. 4) llegue también a 11-12 Bar, pudiéndose verificar este hecho cada vez que se accionan los grupos. Entonces, la bomba eléctrica expulsará agua fría a la caldera de café con una presión de 8 - 9 Bar. y, al mismo tiempo, el termostato que regula la temperatura de la caldera

introducirá la resistencia eléctrica para ajustar la temperatura del agua que contiene. De todos modos, en este caso, es necesario adaptar la válvula de expansión 19A (fig.4), de modo que la presión no supere el valor de 12 Bar.

Para obtener una buena bebida es importantísimo, además obviamente del tipo de mezcla, el grado de molidura del café, que puede averiguarse realizando algunos cafés con los grados de molidura que se pretenden utilizar para cada taza (el mínimo aconsejado es de 7 gr.)

La molidura idónea es aquella que permite una salida libre de la bebida por los orificios del portafiltros: ni demasiado lenta, ni demasiado veloz.

IMPORTANTE

La temperatura del agua de la caldera de café, y, por consiguiente, de los grupos puede ser aumentada o disminuida por medio del termostato expreso para esta función (part.22, fig.4) - para más detalles, consulte el siguiente capítulo. El ajuste final debe realizarse durante la puesta a punto, una vez que la máquina esté instalada permanentemente. La presión del agua en distribución sobre el café es muy importante. Por este motivo es fundamental ajustar el by-pass sobre la bomba a 9 Bar. Este valor cambia si se producen variaciones de presión sobre la red hídrica. Si éstas están presentes es importante adoptar medidas técnicas sobre la instalación para eliminarlas.

5. Controlador de Temperatura PID

Descripción


Descripción de la pantalla frontal:

Nota

En las máquinas de 1, 2, 3 grupos, el controlador PID está instalado a la izquierda. En las máquinas de 4 grupos, a la izquierda y la derecha.

Luz piloto de la caldera del café ①

⑥ Lámpara SV ② Visor



⑤ Lámpara de ajuste automático/auto

*** VP: valor de proceso: temp. medida
VD: valor de definición: temp. fijada

③ SEL Tecla

④ Teclas

vea también la fig. 4 - part. 20

1) Luz piloto de la caldera de café

Luces encendidas mientras salida de control 1 está en ON. es decir, calefactor en ON

2) Visor

Muestra el VP (valor de proceso) o VD (valor de definición). Cuando se define un parámetro, aparece su nombre o su valor.

3) Tecla SEL

Se usa para cambiar la visualización VP a/de la visualización VD y seleccionar un bloque de parámetro y un parámetro, y registrar un valor definido.

4) Teclas

Se usan para cambiar el VD, invocar parámetros y cambiar valores de parámetros.

5) Lámpara de ajuste automático/auto

Destella durante la operación de ajuste automático o auto. ver más detalles en el Manual * (ver página 16)


6) Lámpara VD (valor de definición)

Muestra el VP (valor de proceso) en condiciones normales (mientras la lámpara está encendida). Pulse la tecla SEL para encender la lámpara VD y mostrar el VD. Observe que la lámpara permanece apagada mientras se visualizan los parámetros y datos. Destella cuando se visualiza el VP (valor de proceso) en modo de espera.


Operaciones básicas

Cómo definir y visualizar los valores:


Pulse el botón SEL para visualizar el valor



Pulse una vez para aumentar el valor en 1. Mantenga pulsado este botón para aumentar el valor deseado; luego, espere unos segundos para salir automáticamente de la función de programación.



Pulse una vez para disminuir el valor en 1. Mantenga pulsado este botón para disminuir el valor deseado; luego, espere unos segundos para salir automáticamente de la función de programación.



* Para informaciones mas detalladas sobre las potencialidades de este aparato consultar:
PXR3_Fuji_Micro_controller_Manual.pdf

Para una mejor asistencia dirigirse al Servicio post venta de La Marzocco,

enrico@lamarzocco.com
ettore@lamarzocco.com

6. Erogación de Vapor y Agua Caliente

CALENTAR LA LECHE CON VAPOR

Antes de CADA uso de vapor, realizar una erogación en vacío para garantizar la descarga de la eventual condensación acuosa que se puede formar dentro de la lanza. Luego, continuar con las indicaciones del manual de uso.

Inserte una de las 2 boquillas (parte 9, fig. 1 ó 3) que están conectadas al grifo de vapor en el líquido que se va a calentar, gire la perilla (parte 10, fig. 1 ó 3) gradualmente hasta que salga el vapor a través de la boquilla (1).

El vapor transferirá el calor al líquido y llevará la temperatura al punto de ebullición.

Tenga cuidado de que el líquido no desborde para evitar quemaduras graves. Para preparar la leche para hacer un capuchino con la cantidad correcta de espuma, siga los pasos que se detallan a continuación:

- Coloque el contenedor lleno con leche hasta la mitad debajo de la boquilla de vapor
- Abra el grifo inmediatamente y lleve la temperatura de la leche al nivel que desea
- Luego, puede verter la leche en una

taza que contenga café expreso tibio y obtendrá un buen capuchino

Para evitar que parte de líquido que se va a calentar sea aspirado y vuelva a la caldera (debido a una posible descompresión temporal dentro del tanque de la caldera), lo cual haría que el vapor y el líquido que salen de la boquilla, parte 9, y boquilla parte 11, respectivamente, tengan olor desagradable, le recomendamos purgar el vapor de la máquina una o dos veces durante unos segundos, lo cual consiste en abrir y cerrar rápidamente el grifo (parte 10) con la boquilla (parte 9) no inmersa en el líquido antes de comenzar a erogar el vapor.


Tenga cuidado de no quemarse con el vapor.

Además, una vez que haya inmerso la varilla de vapor en el líquido dentro de la jarra, abra el grifo de vapor inmediatamente. Una vez que se haya calentado el líquido, haga lo siguiente:

- disminuya la presión del vapor
- extraiga la jarra
- cierre el grifo de vapor

EROGACIÓN DE AGUA CALIENTE

Usted puede obtener agua caliente usando la boquilla fija (fig. 1 ó 3), ubicada entre el grupo del extremo derecho y la boquilla de vapor (parte 9, fig. 1 ó 3), y presionando el botón (parte 7, fig. 1 ó 3) que controla la erogación del agua caliente.



7. Operaciones de Manutención y Limpieza Periódica

▲ ATENCIÓN ▲

Esta máquina no está preparada para un uso externo. No use chorros de agua para limpiar la máquina, no posicione la máquina donde se utilizan chorros de agua.

▲ ATENCIÓN ▲

El uso de esta máquina es de tipo estrictamente profesional. La máquina debe instalarse en lugares donde el uso está reservado a personal preparado. Se prohíbe el uso por parte de niños.

▲ ATENCIÓN ▲

La máquina está preparada para ser conectada permanentemente a una instalación eléctrica fija. Se recomienda instalar un interruptor diferencial con una corriente operativa residual nominal no superior a 30mA.

▲ ATENCIÓN ▲

La máquina debe instalarse de modo que el personal técnico pueda acceder a ésta fácilmente para cualquier posible intervención de mantenimiento.

▲ ATENCIÓN ▲

En cuanto a las operaciones de limpieza, no sumerja en ni pulverice agua sobre la máquina. Siga las instrucciones recogidas a continuación prestando mucha atención.

▲ ATENCIÓN ▲

Para evitar roturas o pérdidas: no ponga ni instale la máquina en lugares donde la temperatura pueda congelar el agua en la caldera o en el sistema hidráulico.

▲ ATENCIÓN ▲

Nunca retire el portafiltro cuando el relativo grupo está en fase de erogación de líquidos calientes. la caldera de café contiene agua a temperatura elevada, 52°C / 125°F, y puede causar al instante quemaduras graves o la muerte por abrasión.

▲ ATENCIÓN ▲

Si no se cumplen las mencionadas indicaciones, el fabricante declina toda responsabilidad por daños personales y/o materiales.

Limpieza de los grupos y pozos de drenaje

Inserte el filtro ciego en el porta-filtro, coloque la cantidad correcta de producto de limpieza de máquinas de café expés (siguiendo las instrucciones del producto) en el filtro y enganche el porta-filtro en el grupo que desea limpiar.

- Presione el botón de hacer café que corresponde a dicho grupo, como si estuviese haciendo una taza común de café. Detenga la salida de agua durante 15-20 segundos.

- Arranque y detenga el grupo varias veces hasta que vea que el agua que sale es limpia y no jabonosa cuando extrae el porta-filtro. No extraiga el porta-filtro cuando el grupo está procesando el agua.
- Enjuague el grupo usando un filtro normal en el porta-filtro haciendo correr agua caliente a través de él varias veces.

Limpieza de los filtros y manijas del filtro

Si se realiza una limpieza diaria de los filtros de acero inoxidable y de los porta-filtros, es suficiente limpiarlos con agua y un paño, o un cepillo apropiado. De lo contrario, usando un producto de limpieza de máquinas de café exprés, siguiendo las instrucciones del producto, coloque la dosis correcta en aproximadamente 1/2 litro de agua dentro de un contenedor resistente al calor y caliéntelo.

- Si usa porta-filtros de acero inoxidable con boquillas de sujeción, extraiga la boquilla. Sumerja los filtros y las partes metálicas de los porta-filtros (no las manijas) en la solución caliente y déjelos sumergidos durante aproximadamente 30 minutos.
- Enjuague bien con agua limpia y haga pasar agua caliente a través del grupo varias veces con el filtro y el porta-filtro enganchados.
- Haga una taza de café para eliminar el sabor desagradable.

Limpieza de la cubeta de descarga

Cada noche, al cierre, quite la rejilla donde apoya las tazas, retire la cubeta de recogida del agua de descarga y límpiela. Controlar al menos 2 veces por semana y limpiar también la cubeta de descarga (part. 19) quitando el fanguillo en el fondo, ayudándose con una cucharilla.

Limpieza de la cubierta

Use un paño suave deslizándolo a lo largo de la superficie de acero inoxidable. No use en ningún momento alcohol o disolventes sobre las partes en las que hay inscripciones o pintura para evitar su deterioro.

Limpieza de los suministros de vapor y agua caliente


Los suministros de vapor tienen que limpiarse rápidamente después del uso con un paño húmedo y con una breve aspersión de vapor, con el fin de evitar la formación de incrustaciones dentro de los agujeros del vaporizador que podrían alterar el sabor de las bebidas al calentarlas.



Limpieza duchas erogación rejilla de infusión

Por culpa de la operación de descarga del portafiltros (después de la erogación de café) puede suceder que pequeños residuos de polvo de café se queden obstruyendo, también parcialmente, la pequeña rejilla de

infusión. Para limpiarla, primero extraícala aflojando el tornillo de fijación, luego déjela en remojo en solución detergente.



Bomba eléctrica

Es de tipo volumétrico y logra desarrollar una presión de 14 Bar. La presión en uso, precedentemente puesta a prueba en nuestras oficinas en las fases de verificación, es de 8 - 9 Bar. En cualquier caso, esta puede variar de localidad a localidad, dado que la presión del agua corriente entrante afecta la presión de la bomba. Siempre debe controlar la presión con la escala inferior del manómetro (part.3, fig.1 o 3; part. 4, fig. 2) en el momento que se está haciendo el café y, si es necesario, puede aumentarse, girando en el sentido de las manillas del reloj el tornillo del by-pass (situado debajo

del tapón en el lateral donde está conectada la alimentación de la bomba); o disminuirse, girando el tornillo en sentido contrario a las manillas. Esta regulación tiene que realizarse con, al menos, un grupo en proceso de erogación de café.

IMPORTANTE

Accionando la bomba eléctrica por medio de la tecla (part. 8, fig. 1 o 3) se alimenta directamente también la caldera de café.

Si se acciona la bomba eléctrica, cuando la máquina está fría, en la caldera se desarrollará una presión en frío de 8 - 9 Bar; por esto, en el momento que intervienen las resistencias y el agua se calienta, el aumento de temperatura producirá una expansión presente en frío de c.a. 3 Bar, llegando a la presión total de 11 Bar. Una vez conseguida esta presión, la válvula de expansión tiene que entrar en funcionamiento (seguridad) (part.19A), expulsando unas gotas de agua que permiten no se sobrepasar los 12 Bar.

En caso de que la presión supere los 12 Bar, es necesario ajustar la válvula, desenroscando ligeramente la cápsula. Si dicha operación no fuese suficiente, se tendrá que desmontar la válvula y limpiarla de posibles incrustaciones calcáreas. Lo mismo sucede cuando la válvula debe permanecer abierta descargando y, por lo tanto, impidiendo que la presión llegue a c.a. 8 Bar.

Si la máquina permanece inactiva por un período superior a 8 horas o después de períodos prolongados de inactividad, es necesario prever ciclos de lavado antes de realizar la erogación para disfrutar al máximo la potencialidad de la máquina respetando las siguientes indicaciones:

- Grupos: instalar los portafiltros insertándolos en cada uno de los grupos y girándolos como se describe en el manual de uso. Luego, erogar como mínimo durante 2 minutos agua de cada grupo de café;
- Vapor: erogar vapor durante un minuto como mínimo de las dos lanzas de vapor presentes en la máquina;
- Agua caliente: erogar agua caliente durante el tiempo necesario para extraer de la caldera relativa:
 - como mínimo 1 litro para una máquina de uno/dos grupos
 - como mínimo 2 litros para una máquina de tres grupos
 - como mínimo 3 litros para una máquina de cuatro grupos

Si la máquina no se acciona durante períodos prolongados, es oportuno seguir estas indicaciones de seguridad:


- Desconectar la máquina de la red hídrica o de todos modos interrumpir la conexión hídrica;
- desconectar la máquina de la red eléctrica.

- **Drenaje de la caldera de vapor:** Se recomienda que se vacíe cada año completamente la caldera de vapor usando su específico grifo situado al lado o debajo de la caldera.

• Despresurización de la caldera de vapor

Para despresurizar la caldera de vapor, coloque en «OFF» la máquina de café espresso pulsando la manilla del codificador y accione la palanca de vapor.

8. Conclusión del Servicio y Demolición



Como método de prevención ponga en posición "0" el interruptor general (part.1)

Desconexión de la alimentación eléctrica

En caso de conexión mediante enchufe (part. 24) asegúrese de que el interruptor (part. 23) esté apagado antes de desconectar. Interrumpa la conexión con el cable de la bomba eléctrica (part. 15) procediendo sobre el perno (part.25).

Desconexión del sistema de agua

Cierre el suministro de agua con el grifo situado antes de la entrada de la depuradora. Quite los tubos de entrada a la depuradora (part. 17) localizados después del grifo de interceptación (part. 18) que por precaución está cerrado. Lleve a cabo el desmontaje de los tubos de descarga del pozo (part. 19).

En este momento la máquina puede ser retirada de la barra, teniendo cuidado en la operación, para evitar que la máquina caiga.

La máquina está compuesta de varios metales, por lo tanto, en caso de que no se haya previsto su reutilización, debe llevarse a un lugar donde se realizará el desmontaje, dividiendo los materiales

para una posible recuperación o transporte a los puntos de esmaltado.

Está rotundamente prohibido por las normas vigentes el abandono de la máquina sobre suelo público o en cualquier otro lugar propiedad de terceros.

Aviso de reciclaje:

Advertencia para la Protección del Medio Ambiente.

¡Los aparatos eléctricos viejos están compuestos por materiales valiosos, ajenos a los residuos domésticos normales! Por eso rogamos a nuestros clientes que contribuyan a la salvaguarda del medio ambiente y de los recursos entregando el presente aparato a los centros de recogida competentes, cuando estén presentes en el territorio.



9. Operaciones Programadas de Mantenimiento y de Control

Estas operaciones son adicionales a las Operaciones de Mantenimiento y Limpieza Periódicas, que se especifican en el Capítulo 7.

Las siguientes Operaciones de mantenimiento y de control deberán ser efectuadas periódicamente por personal técnico cualificado.

Nota: Estas operaciones periódicas de mantenimiento no están cubiertas por la garantía.

CADA TRES MESES

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Reemplazar las juntas del grupo • Reemplazar los filtros del difusor • Limpiar la sonda de llenado automático • Verificar el buen funcionamiento del interruptor de vacío • Inspeccionar la válvula de | <ul style="list-style-type: none"> entrada de agua • Inspeccionar que el sistema de drenaje no tenga fugas ni obstrucciones • Verificar el caudal de cada grupo • Verificar la temperatura de preparación del café • Verificar que la presión de preparación sea 9bar | <ul style="list-style-type: none"> • Verificar el buen funcionamiento de todos los interruptores • Verificar/observar la dureza del agua (La calidad debe estar dentro del rango de los parámetros especificados en el capítulo “Instalación”. De lo contrario, se anulará la garantía) | <p>Modelo AV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificar los volúmenes de disparo • Probar la válvula ohm del caudalímetro (esta válvula es aceptable si es mayor que 1.8 K ohm y menor que 2.2 K ohm) <p>Modelo MP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rearmar la válvula MP |
|--|--|---|--|

CADA 9/8 MESES (además de las anteriores)

- Rearmar los conjuntos de vapor

CADA AÑO (además de las anteriores)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Reemplazar las canastas del porta filtro • Inspeccionar los émbolos de las válvulas del grupo • Inspeccionar el interruptor de vacío • Inspeccionar el presostato de la caldera de vapor • Inspeccionar el contactor | <ul style="list-style-type: none"> • Sustituir la válvula de sobrepresión • Control de precisión del correcto apriete a 2,4 Nm de cada cable en la regleta de bornes |
|--|--|

CADA 3 AÑOS (además de las anteriores)

- Comprobar las condiciones internas de las calderas y, si es necesario, enjuagar con un producto de limpieza adecuado e idóneo para comida y bebida electrodomésticas.

